


**CAUTION – RISK OF SHOCK –**  
**Disconnect Power at the main circuit breaker panel or main fusebox before starting and during the installation.**

**NOTE:** Height of fixture must be adjusted before fixture is mounted to ceiling.


- 1) To adjust the length of the cord[1] to achieve the desired height of the mounted fixture: Loosen screw[2] on strain relief[3] on canopy[4]. Carefully pull cord up into canopy to shorten the height of fixture or carefully pull cord down to lengthen the height of fixture. When desired height is achieved, tighten screw.
- 2) Find the appropriate threaded holes on mounting strap[5]. Assemble mounting screws[6] into threaded holes.
- 3) Attach mounting strap to outlet box[7] using mounting strap screws[8]. Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
- 4) Grounding instructions: (See Illus. A or B).
  - A) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
  - B) On fixtures where a cupped washer is provided. Attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.If fixture is provided with ground wire. Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector. (Not provided.) After following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.




- 5) Make wire connections (connectors not provided). Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

| Connect Black or Red Supply Wire to:                    | Connect White Supply Wire to:                           |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Black                                                   | White                                                   |
| *Parallel cord (round & smooth)                         | *Parallel cord (square & ridged)                        |
| Clear, Brown, Gold or Black without tracer              | Clear, Brown, Gold or Black with tracer                 |
| Insulated wire (other than green) with copper conductor | Insulated wire (other than green) with silver conductor |

\*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)



- 6) Raise fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes in canopy. Be certain wires do not get pinched between canopy and ceiling.
- 7) Slip lockwashers[9] on mounting screws and thread lockup knobs[10] onto mounting screws. Tighten to secure fixture to ceiling.
- 8) Slide the wood frame[11] into the holder above the socket on top of the washer.
- 9) Carefully slide down the wood frame bracket[12] onto the wood frame to secure into place.
- 10) Insert recommended bulb (not supplied).



**PRECAUCIÓN – RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA –**  
**Desconecte la electricidad en el panel principal del interruptor automático o caja principal de fusibles antes de comenzar y durante la instalación.**


**NOTA: La altura de la luminaria debe ajustarse antes de montar la techo.**

- 1) Para ajustar la longitud del cable[1] para alcanzar la altura deseada del accesorio montado: Afloje el tornillo[2] en el alivio de tensión[3] en el dosel[4]. Con cuidado, tire del cable hacia arriba en el dosel para acortar la altura del aparato o tire con cuidado del cable para alargar la altura del aparato. Cuando se alcance la altura deseada, apriete el tornillo.
- 2) Encuentre los orificios roscados adecuados en la correa de montaje[5]. Montar los tornillos de montaje[6] en los orificios roscados.
- 3) Fije la correa de montaje a la caja de salida[7] con los tornillos de sujeción[8]. La correa de montaje se puede ajustar para adaptarse a la posición del aparato.
- 4) Instrucciones para poner a tierra: (Ver Ilustraciones A o B).


A) En artefactos donde se suministra la abrazadera de montaje con un agujero y dos depresiones onduladas. Envuelva el conductor de tierra de la caja de salida alrededor del tornillo de tierra verde y atornille en el agujero.

B) En artefactos donde se suministra una arandela cóncava. Fije el conductor de tierra de la caja de salida debajo de la arandela cóncava y el tornillo de tierra verde y enrosque en la abrazadera de montaje.

Si se suministra el artefacto con conductor de tierra. Conecte el conductor de tierra del artefacto al conductor de tierra de la caja de salida con conector de tierra después de seguir los pasos anteriores. Nunca conecte el conductor de tierra a los alambres de alimentación eléctrica negros o blancos.



- 5) Haga las conexiones de los alambres. Re érase a la tabla de abajo para realizar las conexiones correctas de los cables.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Conectar el alambre de suministro negro o rojo al                                                                                                                                                                                                                                                       | Conectar el alambre de suministro blanco al                  |
| Negro                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Blanco                                                       |
| *Cordon paralelo (redondo y liso)                                                                                                                                                                                                                                                                       | *Cordon paralelo (cuadrado y estriado)                       |
| Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora                                                                                                                                                                                                                                                | Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora     |
| Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre                                                                                                                                                                                                                                            | Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata |
| <div><div>*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).</div><div></div></div> |                                                              |

- 6) Levante la fijación al techo, pasando cuidadosamente los tornillos de montaje a través de agujeros en el dosel. Asegúrese de que todos los cables estén dentro del dosel y no pellizcado entre el dosel y el techo.
- 7) Deslice las arandelas de seguridad[9] en los tornillos de montaje y la rosca bloquee los mandos[10] en los tornillos de montaje. Apriete para fijar el accesorio a techo.
- 8) Deslice el marco de madera [11] en el soporte sobre el zócalo en la parte superior de la lavadora.
- 9) Deslice con cuidado el soporte del marco de madera [12] sobre el marco de madera para asegurarlo en su lugar.
- 10) Inserte la bombilla recomendada (No incluido).

