




How to assemble / Instrucciones de Montaje / Montage




- Attach the LED head to the lamp body
- Inserire l'unità LED nel corpo della lampada
- Attacher la tête LED au body de la lampe




- Push the lamp body down onto the base pin and click into place
- Empuje el cuerpo de la lámpara hacia la base y haga clic en su lugar
- Poussez le corps de la lampe vers la base et cliquez en place


Please visit www.koncept.com/splitty for product specifications
 Visite www.koncept.com/splitty para conocer las especificaciones del producto
 Veuillez visiter www.koncept.com/splitty pour les spécifications du produit




- Connect adaptor to the lamp cable
- Conecte el adaptador a la lámpara
- Branchez l'adaptateur à la lampe



- Touch the button to turn on & off. Hold it to dim/brighten the light.
- Toca el interruptor de encendido / apagado; Toque y mantenga para ajustar el brillo.
- Touchez à l'interrupteur marche/arrêt; Touchez et maintenez pour ajuster la luminosité.



- Charge your phone or other USB-compatible device via the 1.0A USB port located at the bottom of the lamp.
- Recargue su dispositivo móvil u otro dispositivo compatible con USB a través del puerto USB (1.0A). (Para Splitty Pro, la salida del puerto USB 2.0A).
- Recharger votre mobile ou autre appareil USB-compatible via le port USB (1.0A). (Pour Splitty Pro, le port USB sortie 2.0A).



- [Splitty Pro] Built-in occupancy sensor turns lamp off if no motion is detected for 15 minutes. When motion is detected, the lamp turns on at the last brightness setting.
- [Splitty Pro] El sensor de ocupación apaga la lámpara cuando no detecta movimiento pasados 15 minutos y devuelve la lámpara a su posición original cuando detecta movimiento.
- [Splitty Pro] Le capteur d'occupation intégré éteint la lampe si aucun mouvement n'est détecté pendant 15 minutes. Lorsqu'un mouvement est détecté, le témoin s'allume au dernier réglage de luminosité.

Splitty desk lamp features a 9 hour auto shut-off feature*. This is enabled by default.

To enable/disable the auto shut-off: press and hold the dimmer button for 10 seconds. The light flashes 3 times to indicate that the feature is enabled. The light flashes 1 time to indicate that the feature is disabled.

*Feature not available for Splitty Pro.

* Funzione non disponibile per Splitty Pro.

La lámpara de escritorio Splitty cuenta con una función de apagado automático de 9 horas *. Esto está habilitado por defecto.

Para habilitar / deshabilitar el apagado automático: Mantenga presionado el botón del atenuador durante 10 segundos. La luz parpadea 3 veces para indicar que la función está habilitada. La luz parpadea 1 vez para indicar que la función está desactivada.

* Función no disponible para Splitty Pro.

La lampe de bureau Splitty dispose d'une fonction d'arrêt automatique de 9 heures *. C'est activé par défaut.

Pour activer / désactiver l'arrêt automatique: appuyez et maintenez enfoncé le bouton du gradateur pendant 10 secondes. Le voyant clignote 3 fois pour indiquer que la fonction est activée. Le voyant clignote 1 fois pour indiquer que la fonction est désactivée.

* Fonction non disponible pour Splitty Pro.

UK

WARNING
 To reduce the risk of fire, electric shock or injury:

- Do not use outdoors or near water.
- Do not handle plug or appliance with wet hands.
- Do not stare directly at LEDs.
- **Overheating may result in reduced LED lifespan.**
- **To avoid overheating:**
 - Keep out of direct sunlight.
 - Recommended ambient temperature: under 25°C / 77°F.
 - Remove plastic bag from the lamp before use.
- DO NOT USE an external dimmer with this lamp. Doing so may cause damage to the product.

Specifications
 Power consumption: 7 W
 Colour temperature: 3,500 K
Environmental Concerns and Disposal

Electric and electronic appliances contain materials, components and substances that can be damaging to people's health and to the environment if the waste is not disposed of correctly. Electric and electronic appliances are marked with a crossed-out wheelee bin symbol as illustrated below. It indicates that electric and electronic appliances are banned from being disposed of as general household waste, and have to be collected separately. Please ask your dealer about current means of disposal.

- The contents of this manual are subject to change without notice.
- The manufacturer and its suppliers accept no liability whatsoever for any damage, expense, loss of profits or any other damage incurred as a result of using this product.

ES

ATENCION
 Para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas o lesiones:

- No use en el exterior o cerca de agua.
- No toque la lámpara o las partes eléctricas con las manos mojadas.
- No mire directamente los LEDs.
- **El recalentamiento puede reducir la vida útil de los LEDs.**
- Para evitar el recalentamiento:
 - Mantenga alejado de la luz directa del sol.
 - Temperatura ambiente recomendada: inferior a 25°C / 77°F.
 - Elimine la bolsa de plástico del cabezal de la lámpara antes de su uso.
- Nota: No use un regulador de intensidad externo con esta lámpara. Su uso puede causar daños en el producto.

Especificaciones
 Consumo de energía: 7 W
 Temperatura: 3,500 K
Consideraciones medioambientales y eliminación

Los aparatos eléctricos y electrónicos contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser dañinos para la salud humana y el medio ambiente si los residuos no se eliminan de forma correcta. Estos aparatos están marcados con un símbolo de un contenedor de basura tachado como el que figura a continuación. Dicho símbolo indica que está prohibido eliminar aparatos eléctricos y electrónicos como residuos domésticos generales, y que tienen que recogerse por separado. Consulte con su proveedor los medios de eliminación disponibles.

- El contenido de este manual podrá modificarse sin previo aviso.
- El fabricante y los proveedores no se hacen responsables de cualesquiera lesiones, gastos, lucros cesantes u otras situaciones provocadas por el uso de este producto.

FR

ATTENTION
 Afin de réduire les risques de feu, de choc électrique ou des blessures:



- Ne pas utiliser en extérieur ou à proximité de l'eau.
- Ne pas manipuler les prises ou la lampe avec des mains humides.
- Ne pas regarder directement vers les LEDs.
- **Une surchauffe peut entraîner une réduction de la durée de vie des LEDs.**
- Afin d'éviter la surchauffe:
 - Ne pas exposer directement à la lumière du soleil.
 - Température ambiante recommandée: inférieure à 25°C / 77°F.
- Retirez l'emballage plastique entourant les LEDs avant usage.

Note: Ne pas utiliser un variateur externe avec cette lampe au risque d'endommager le produit.
Spécifications
 Consommation électrique: 7 W
 Température: 3,500 K
Considération écologique et traitement des déchets


Les appareils électriques et électroniques contiennent des matériaux, composants et substances nocives voir toxiques qui peuvent endommager votre santé et l'environnement si celles-ci ne sont pas correctement traitées. Les appareils électriques et électroniques sont marqués par le symbole d'une poubelle à roulettes barrée, comme illustré ci-dessous. Cela indique que les appareils électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les déchets du ménage et qu'ils doivent être ramassés séparément.

- Le contenu du présent manuel est sujet à modifications sans avertissement préalable.
- Le fabricant et ses fournisseurs déclinent toutes responsabilités quant ou profits résultant de l'utilisation de ce produit.


Montaggio / Montage / Montering af produktet




- Conecte el cabezal de leds al brazo orientable.
- Befestigen sie den LED-leuchtenkopf auf den leuchtenkörper
- Fastgør LED hovedet til kroppen




- Collegare l'adattatore alla lampada
- Verbinden Sie den Adapter mit dem Lampenkabel
- Forbind adapteren til lampeledningen




- Tocca  l'interruttore on / off; Tocca e tieni premuto per regolare la luminosità.
- Berühren Sie das  um sie ein- oder auszuschalten. Berühren und halten, um die Helligkeit einzustellen.
- Tryk på  for at tænde / slukke. Berør og hold for at justere lysstyrken.



- Ricarica il tuo cellulare o altro dispositivo USB compatibile tramite la porta USB (1.0A). (Per Splitty Pro, l'uscita della porta USB 2.0A).
- Laden Sie Ihr Mobiltelefon oder ein anderes USB-kompatibles Gerät über den 1.0A USB-Anschluss an der unteren Hinterseite der Lampe auf. (Splitty Pro: USB-Portausgänge 2.0A).
- Oplad din telefon eller anden USB-kompatibel enhed via 1.0A USB-porten placeret nederst på lampen. (Splitty Pro: USB-porten udstråler 2.0A).



- [Splitty Pro] In caso di assenza di movimenti per un periodo superiore a 15 minuti, il sensore di movimento incorporato provvede allo spegnimento della lampada e la riattiva con le impostazioni originali non appena rintraccia nuovi movimenti.
- [Splitty Pro] Der integrierte Präsenzmelder schaltet die Lampe aus, wenn mehr als 15 Minuten lang keine Bewegung festgestellt wird. Wird eine Bewegung festgestellt, schaltet er die Leuchte mit den vor dem Ausschalten gewählten Einstellungen wieder ein.
- [Splitty Pro] Indbygget bevægelsessensor der afbryder armaturet, hvis ingen bevægelse registreres i mere end 15 min. og returner til den oprindelige indstilling ved bevægelse.



- Spingere il corpo della lampada verso la base e fare clic sul posto
- Schieben sie den leuchtenkörper auf den Sockel und anklicken
- Skub lampens krop ned på bundstiften og klik på plads

Visitare www.koncept.com/splitty per le specifiche del prodotto
Produktspezifikationen finden Sie unter www.koncept.com/splitty
Besøg www.koncept.com/splitty for produktspecifikationer

IT

ATTENZIONE
Osservare le seguenti avvertenze per evitare possibili incendi, scosse elettriche o altri pericoli:

- Utilizzare l'apparecchio solo all'interno e sempre lontano dall'acqua.
- Proteggere il connettore elettrico e l'apparecchio dall'umidità.
- Non guardare mai la luce direttamente.
- Il surriscaldamento può ridurre la durata dei LED luminosi.

Per evitare il surriscaldamento osservare quanto segue:

- Evitare di esporre l'apparecchio ai raggi solari diretti.
- Temperatura ambiente consigliata: temperatura dell'ambiente interno, ossia inferiore a 25°C / 77°F.
- Prima dell'utilizzo è importante rimuovere tutte le pellicole in plastica che ricoprono i componenti.
- Importante: per questo apparecchio non utilizzare mai un dimmer diverso da quello fornito, altrimenti la lampada potrebbe subire danni.

Specifiche
Potenza assorbita: 7 W
Temperatura del colore: 3,500 K

Questione ambientale e smaltimento

Gli apparecchi elettrici ed elettronici contengono materiali, componenti e sostanze che, se non smaltiti correttamente, possono arrecare danni alla salute dell'uomo e dell'ambiente. Come illustrato qui sotto, il simbolo di un portarifiuti sbarrato contraddistingue gli apparecchi elettrici ed elettronici che non possono essere smaltiti come rifiuti domestici generici, ma devono essere raccolti separatamente.

Per conoscere le modalità di smaltimento, contattare il proprio rivenditore.

- Il contenuto di questo Manuale può essere modificato senza obbligo di preavviso.
- Il produttore e i distributori declinano ogni responsabilità per eventuali danni, spese o perdite di profitti che dovessero accadere in seguito all'utilizzazione di questo prodotto.

DE

ACHTUNG
Um das Risiko eines Brandes, elektrisches Schlags oder einer Verletzung zu reduzieren:

- Verwenden Sie das Gerät niemals außen oder in der Nähe vom Wasser.
- Schützen Sie den Netzstecker und das Gerät vor Feuchtigkeit.
- Schauen Sie bitte niemals direkt in das Licht.
- Überheizen können in eine reduzierte LED Lebensdauer resultieren.

Um Überheizung zu vermeiden:

- Halten Sie das Gerät von direktem Sonnenlicht frei.
- Empfohlene Umgebungstemperatur: unter 25°C / 77°F.
- Vor dem Gebrauch entfernen Sie bitte die Plastikhülle vom LED Licht.

Spezifikationen

Leistungsaufnahme: 7 W

Farbtemperatur: 3,500 K

Ökologische Bedenken und Entsorgung

Elektrische und elektronische Geräte enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, die Ihrer Umwelt und Gesundheit schaden können, wenn der Abfall nicht richtig entsorgt wird. Elektrische und elektronische Geräte sind mit einem wie unten dargestellten durchgestrichenen Mülltonnensymbol gekennzeichnet. Es zeigt an, dass elektrische und elektronische Geräte nicht mit dem normalen Haushaltsabfall entsorgt werden dürfen und separat gesammelt werden müssen. Bitte fragen Sie Ihren Händler nach den aktuellen Entsorgungs-Bestimmungen.

- Inhaltliche Änderungen dieser Betriebsanleitung ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
- Hersteller und Lieferant übernehmen keine Haftung gegenüber dem Käufer oder Dritten für Schäden, Ausgaben, verlorene Einkünfte oder andere Ansprüche, die aus der Verwendung dieses Produkts erwachsen können.

DK

ADVARSEL
For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød eller skade:

- Anvend ikke produktet uden dørs eller nær vand.
- Rør ikke ved stikket eller produktet med våde hænder.
- Kig ikke direkte på LED lysbåndet.

Overophedning kan resultere i reduceret levetid for lysdioderne.

For at undgå overophedning:

- Placer ikke produktet i direkte sollys.
- Anbefalet temperatur ved lampens placering: under 25°C / 77°F.
- Fjern plasticposen fra lampen før ibrugtagning.

ANVENT IKKE en ekstern lysdæmper sammen med dette produkt. Dette kan resultere i skader på produktet.

Specifikationer

Strømforbrug: 7 W

Farvetemperatur: 3,500 K

Miljøhensyn og bortskaffelse

Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis kasseret elektrisk og elektronisk udstyr ikke håndteres korrekt. Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Alle kommuner har etableret indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

- Indholdet i denne manual kan ændres uden varsel.
- Producenten og leverandørerne kan ikke gøres ansvarlige over for dig eller nogen anden person for skader, udgifter, mistet indtjening eller andre forhold, som skyldes brugen af dette produkt.