


Decorative Accessories | Handheld shower


3 Function Handheld shower
Ducha Manual de 3 Configuraciones
Douche téléphone à 3 réglages de jet




MB512BN
MB512CP
MB512ORB

Please read and save these instructions before using this product.
 Lee y guarda estas instrucciones antes de usar este producto.
 Veuillez lire et conserver ces instructions avant d'utiliser ce produit.

Caution: Protect product surface from wrench marks by covering wrench with a soft cloth or tape.
 Precaución: Para proteger la superficie contra las marcas al usar las llaves, cúbrealas con un paño suave o cinta.
 Attention : Protégez la surface du produit contre les marques de clé en couvrant la clé d'un chiffon doux ou de ruban adhésif.



1. Remove the old handshower from the exiting hose.
 Unscrew it by turning the hose nut counterclockwise.
 Retira de la manguera saliente la ducha manual vieja.
 Desenróscala girando la tuerca de la manguera hacia la izquierda.
 Retirez l'ancienne douche téléphone du tuyau flexible existant.
 Dévissez-le en tournant l'écrou du tuyau flexible dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



2. Install new handshower on the hose. Thread the hose nut onto the handshower clockwise.
 Instala la nueva ducha manual en la manguera.
 Enrosca la tuerca de la manguera en la ducha manual hacia la derecha.
 Installez la douche téléphone neuve sur le tuyau flexible. Serrez l'écrou du tuyau flexible sur la douche téléphone en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

Cleaning and Care:

To clean this product, wipe gently with a damp cloth and mild soap.
 Use a dry towel to blot the product dry. **DO NOT** use abrasive cleaners
 as this can cause damage to the finish and void the warranty.

Limpieza y Mantenimiento:

Limpia este producto con un paño húmedo y jabón suave.
 Usa una toalla para secarlo.
NO USES limpiadores abrasivos ya que pueden dañar el acabado y anular la garantía.

Nettoyage et entretien :

Pour nettoyer ce produit, essuyez simplement avec un chiffon humide et du savon doux.
 Utilisez une serviette sèche pour sécher le produit. N'utilisez **PAS** de nettoyeurs abrasifs
 car ils pourraient endommager le fini et annuler la garantie.