



Model/Le modèle: 723072


- Wood surfaces should only be cleaned with wood care products such as soapy water or furniture polish.




Main Body Parts/La partie principale du corps



Ceramic basin/Cuves en céramique/1



Main cabinet/Armoires principal/1



Mirror/Miroirs/2


Installation Parts/Partie d'installation




Install Screw/I'installation vis/2

- Les surfaces ne doivent être nettoyées qu'avec produits d'entretien du bois ou de l'eau savonneuse ou vernis pour meubles.


Installation/l'installation




Erecting Tool/Outils d'assemblage




Install, Remove, Adjust Of Top Fast Loading Hinge / Montage, démontage et réglage de la charnière de chargement rapide




Install/l'installation




Remove/mobiles



Adjust the height/Hauteur de réglage




adjust the lateral/Réglage latéral






Adjust the depth/Profondeur de réglage


Installation Instruction/Instructions d'installation



Install/l'installation



Remove/mobiles



Drawer Adjust/ tiroir ajuster

