

1. To replace handle remove index button and screw.
 2. Pull off original handle and replace with new.
-

1. Pour changer la poignée, enlevez le bouton et la vis.
 2. Tirez sur la poignée pour l'enlever et posez la poignée neuve.
-

1. Para reemplazar la manija, extraiga el botón de indización y el tornillo.
2. Retire la manija original y reemplácela con la nueva.



Made in/Fabrique a/Hecho en: CHINA

Manufactured for/
Fabrique pour/
Fabricado para:
Lincoln Products • Industry, CA 91748 • © Copyright 2015