# LED REMOTE LAMP HEADS

Models: 67-142, 67-143



## INSTALLATION AND SAFETY INSTRUCTIONS

IMPORTANT: Read before installing fixture. Retain for future reference.

### **WARNING: Risk of Fire or Electric Shock**

- Disconnect power before installation or any maintenance of the fixture.
- To avoid damage, falling, electric shock or fire, do not modify the fixture or replace accessories.
- Only authorized, qualified personnel should install this fixture and should follow the owner's manual.
- Do not dismantle the fixture.
- Do not touch the power supply when the fixture is operating.
- For use in environments where an accumulation of non-conductive dust on the fixture may be expected.
- Suitable for wet location.
- Do not mount near gas or electric heaters.
- Do not let power cords touch hot surfaces.
- Equipment should be mounted in locations and at heights where it will not readily be subjected to tampering by unauthorized personnel.
- The use of accessory equipment is not recommended and may cause an unsafe condition.
- Do not use this equipment for other than intended use.


**IMPORTANT:** This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.


## **INSTALLATION**

- Connect wires to DC 3.6V supply in accordance with local and national code. Yellow wire is for positive (+), purple wire is for negative (-).
- 2. Secure fixture to junction box with hardware provided.
- 3. Make proper electrical connection, refer to Wiring Diagram, then push excess wire into junction box.

67-142: Single Head 67-143: Double Head

#### **WIRING DIAGRAM**







# TÊTES DE LAMPE À DEL À TÉLÉCOMMANDE

Modèles: 67-142, 67-143



# INSTRUCTIONS SUR L'INSTALLATION ET LA SÉCURITÉ

IMPORTANT: Lisez avant d'installer le luminaire. Conservez à titre de référence.

## SÉCURITÉ: Risque d'incendie ou de décharge électrique

- Débranchez l'alimentation avant d'installer ou d'effectuer l'entretien du luminaire.
- Pour éviter dommages, chutes, décharges électriques ou incendies, ne modifiez pas l'appareil ni ne remplacez ses accessoires
- Seul un personnel autorisé et qualifié doit installer cet appareil, et il doit le faire conformément au manuel du propriétaire.
- Ne démontez pas l'appareil.
- Ne touchez pas au bloc d'alimentation alors que l'appareil fonctionne.
- S'utilise dans les milieux où l'on peut s'attendre à ce qu'une poussière non conductrice s'accumule sur l'appareil.
- · Convient aux endroits humides.
- Ne montez pas cet appareil à proximité de systèmes de chauf-fage au gaz ou électrique.
- Ne laissez pas le cordon d'alimentation entrer en contact avec une surface chaude.
- Faites preuve de prudence pour remplacer les piles. Évitez tout court-circuit.
- L'appareil doit être monté en un endroit et à une hauteur où il ne pourra pas être facilement manipulé par des personnes non auto-risées.
- L'usage de matériels accessoires n'est pas recommandé par le fabricant et risque d'engendrer une situation dangereuse.
- N'utilisez pas cet appareil à d'autres fins que celles prévues par le fabricant.

**IMPORTANT:** Ce produit doit être installé conformément aux codes en vigueur et par une personne qui connaît bien la fabrication du produit, son fonctionnement et les dangers qui y sont associés.

#### INSTALLATION

- 1. Connectez les fils à la source d'alimentation 3.6V c.c. confor-mément aux codes locaux et nationaux. Le fil jaune correspond au positif (+), et le fil violet, au négatif (-).
- 2. Assujettissez l'appareil à la boîte de jonction en utilisant la quin-caillerie fournie.
- 3. Effectuez la connexion électrique appropriée en consultant le schéma de câblage, et poussez ensuite l'excédent de fil dans la boîte de jonction.