

Order these RP numbers if your faucet code is "413763" or waterway connection system is a white hose with 3 connection fittings. Pida este número del RP si el código de su llave es "413763". Commandez ce nombre de RP si le code de votre robinet est «413763».

RP70196▲
Hot & Cold Lever Handles w/ Buttons & Screws
Manijas en Palanca con Botones y Tornillos de agua fría y caliente
Manettes-levers d'eau chaude et d'eau froide avec boutons et vis

RP35746▲
Lift Rod
Barra de Alzar
Tige de Manoeuvre

The faucet code is found on the back of the spout.
El código del llave se encuentra en la parte posterior del tubo de salida.
Le code du robinet est trouvé sur le dos du bec.

RP42096
Stem Unit Assembly, Seat, Spring & Bonnet Nut
Ensamble de la Unidad del Vástago, Asiento, Resorte y Bonete
Obturbateur, siège, ressort et écrou à chapeau

3
RP54107▲
RP54107▲-1.2
Aerator
Aireador
Aérateur

RP44493
Hose Assembly, Blocks & O-Rings
Ensamble de la manguera, Bloques y Aros-O
Tuyau souple, blocs de fixation et joints toriques

RP70190
Mounting Bracket & Nut
Soporte de Montaje y Tuerca
Support de montage et Écrou

RP5404
Coupling Nuts
Tuercas de Acoplamiento
Écrous de Raccordement

RP47423
Washers (2), Nuts (2) & Screws (4)
Arandelas (2), Tuercas (2) y Tornillos (4)
Rondelles (2), Écrous (2) et Vis (4)

▲Specify Finish
Especifique el acabado
Précisez la Finition

RP38958▲
50/50 Pop-Up Assembly Less Lift Rod
Ensamble del Desagüe Automático sin la barra para alzarlo
Renvoi mécanique sans la tirette

Order these RP numbers if your faucet code is "413763-A" or waterway connection system are black tubes connecting to a black "W" shaped connector. Pida este número del RP si el código de su llave es "413763-A". Commandez ce nombre de RP si le code de votre robinet est «413763-A».

RP70196▲
Hot & Cold Lever Handles w/ Buttons & Screws
Manijas en Palanca con Botones y Tornillos de agua fría y caliente
Manettes-levers d'eau chaude et d'eau froide avec boutons et vis

RP35746▲
Lift Rod
Barra de Alzar
Tige de Manoeuvre

The faucet code is found on the back of the spout.
El código del llave se encuentra en la parte posterior del tubo de salida.
Le code du robinet est trouvé sur le dos du bec.

RP42096
Stem Unit Assembly, Seat, Spring & Bonnet Nut
Ensamble de la Unidad del Vástago, Asiento, Resorte y Bonete
Obturbateur, siège, ressort et écrou à chapeau

3
RP54107▲
RP54107▲-1.2
Aerator
Aireador
Aérateur

RP60925
Gasket, Washer & Nut
Empaque, Arandela y Tuerca
Joint, Rondelle et Écrou

RP101300▲
Waterway, Handle base-Cold Side
Canal, base de la manija-Lado Frío
Voie navigable, base de poignée - Eau Froide

RP101295▲
Waterway, Handle base-Hot Side
Canal, base de la manija-Lado Caliente
Voie navigable, base de poignée - Eau Chaude

RP101297
Washers (2), Nuts (2) & Screws (4)
Arandelas (2), Tuercas (2) y Tornillos (4)
Rondelles (2), Écrous (2) et Vis (4)

▲Specify Finish
Especifique el acabado
Précisez la Finition

RP101296
Blocks & O-Rings
Bloques y Aros-O
Blocs de fixation et joints toriques

RP38958▲
50/50 Pop-Up Assembly Less Lift Rod
Ensamble del Desagüe Automático sin la barra para alzarlo
Renvoi mécanique sans la tirette