

Includes: Chrome Plated Brass Escutcheon,
Chrome Plated Lever Temperature Control Handle
Deluxe Round Volume Control Handle

INSTRUCTIONS:

1. Turn off water supply.
2. Remove the volumen and temperature control handles and the escutcheon (flange).
3. Replace escutcheon and control handles. Turn on water supply and check for leaks.

Inclut : Cache en Laiton Chromée

Poignée de Contrôle de Température Chromée

Poignée Ronde de Contrôle de Volume de Luxe

INSTRUCTIONS:

1. Coupez l'arrivée d'eau.
2. Enlevez les poignées de volumen et de contrôle de température et cache (bride).
3. Remplacez le cache et les poignées de contrôle. Allumez l'approvisionnement en eau et vérifiez qu'il n'y a pas de fuites.

Incluye: Placa Decorativa de Latón Cromado

Mando Cromado para Control de Temperatura

Mando De Lujo Redondo para Control de Volumen

INSTRUCCIONES:

1. Cierre el suministro de agua.
2. Retire los mandos de control de volumen y temperatura.
3. Instale el chapetón y los mandos nuevos, abra el suministro de agua y examine si hay fugas de agua.

