

Instructions:

1. Turn off water supply.
 2. Turn stem to the full open position.
 3. Remove cartridge with an adjustable wrench.
 4. Reassemble using new cartridge.
-

Instructions:

1. Coupez l'alimentation en eau.
 2. Vérifiez que la tige est en position d'ouverture maximum.
 3. Enlevez la cartouche avec une clé réglable.
 4. Remontez l'ensemble avec une cartouche neuve.
-

Instrucciones:

1. Cierre la línea de agua.
2. Gire el eje a la posición totalmente abierta.
3. Extraiga el cartucho con una llave ajustable.
4. Reensamble con un cartucho nuevo.

