

## Instructions:


1. Turn off water supply and fully open stem
  2. Remove stem using an adjustable or deep socket wrench.
  3. Remove old washers and replace with new ones.
- 

## Instructions:

1. Coupez l'alimentation en eau et placez la tige en position d'ouverture maximum.
  2. Enlevez la tige à l'aide d'une clé réglable ou d'une clé à douille profonde.
  3. Enlevez les rondelles et remplacez-les par des rondelles neuves.
- 

## Instrucciones:

1. Cierre la línea de agua y abra totalmente el vástago.
2. Extraiga el vástago con una llave ajustable o una llave de cubo profundo.
3. Extraiga las arandelas antiguas y reemplácelas con las arandelas nuevas.



Made in/Fabrique a/Hecho en: CHINA

Manufactured for/Fabrique pour/Fabricado para:  
Lincoln Products  
City of Industry, CA 91748 • © Copyright 2013