














9611 Baltic Outdoor Chairs


Parts List

(A)	Seat Base	96110101	1
(B)	Left Frame	96110102	1
(C)	Right Frame	96110103	1
(D)	Back Frame	96110104	1
(E)	Seat Cushion	96110105	1
(F)	Back Cushion	96110106	1

Hardware Kit - 96110107

(G)	Hardware		x6
(H)	Hardware		x4
(I)	Hardware		x10
(J)	Hardware		x1





⚠ WARNING ⚠


• Outdoor Living by Real Flame® Furniture must be kept a minimum of 48" away from any Real Flame® fireplace, and 72" away from all other sources of flame.

⚠ CAUTION

- Do not use furniture as a support
- Do not lean or climb on furniture.
- Do not place heavy objects on furniture.
- Children under the age of 10 should have adult supervision while near furniture.

CARE AND CLEANING

- Clean with a damp cloth.
- Do not use abrasive cleaners.
- When not in use store in a dry, covered location.
- Keep out of all extreme weather conditions.







9611 Baltic










Sillas al Aire Libre


Lista de Piezas

(A)	Base del Asiento	96110101	1
(B)	Marco de la Izquierda	96110102	1
(C)	Marco de la Derecha	96110103	1
(D)	Marco Trasero	96110104	1
(E)	Cojín del Asiento	96110105	1
(F)	Cojín Trasero	96110106	1

Kit de Herramienta - 96110107

(G)	Herramienta		x6
(H)	Herramienta		x4
(I)	Herramienta		x10
(J)	Herramienta		x1





⚠️ AVERTISSEMENT ⚠️


• Les Meubles Outdoor Living par Real Flame® doivent être conservés à un minimum de 48" de tout foyer, et 72" loin de toutes autres sources de flamme.

⚠️ MISE EN GARDE

- Ne pas utiliser les meubles comme support.
- Ne pas s'appuyer ou monter sur les meubles.
- Ne pas placer d'objets lourds sur les meubles.
- Les enfants de moins de 10 ans doivent avoir la surveillance d'un adulte en tout temps à proximité des meubles.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- Nettoyez avec un chiffon humide.
- Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs.
- Lorsque vous ne l'utilisez pas, stocker dans un endroit sec et couvert.
- Tenir hors de toutes les conditions météorologiques extrêmes.



9611 Baltic








Chaises D'extérieur

Liste des Pièces


(A)	Base de Siège	96110101	1
(B)	Cadre de Gauche	96110102	1
(C)	Cadre de Droite	96110103	1
(D)	Cadre de Dossier	96110104	1
(E)	Coussin de siège	96110105	1
(F)	Coussin de Dossier	96110106	1

Quincaillerie - 96110107



(G)	Quincaillerie		x6
(H)	Quincaillerie		x4
(I)	Quincaillerie		x10
(J)	Quincaillerie		x1




M6*35



M6*75





⚠️ ADVERTENCIA ⚠️

- Outdoor Living por el Real Flame® Muebles debe mantenerse un mínimo de 48" de distancia de cualquier chimenea Real Flame®, y 72" de distancia de todas las demás fuentes de llama.

⚠️ PRECAUCIÓN

- No utilice muebles como soporte.
- No se apoye ni se suba en los muebles.
- No coloque objetos pesados encima de los muebles.
- Los niños menores de 10 años deben tener supervisión de un adulto, mientras cerca de los muebles.

CUIDADO Y LIMPIEZA

- Limpiar con un paño húmedo.
- No utilice limpiadores abrasivos.
- Cuando no está en uso manténgalo en un lugar cubierto y seco.
- Manténgalo fuera de todas las condiciones climáticas extremas