



448KB CLEANING INSTRUCTIONS

(A) To clean the frame:

Wipe down with a damp cloth and wipe dry.

(B) To clean the plastic knife inserts:

1. Remove all knives.
2. Pinch some "rods" in the middle of the insert and pull insert out of frame.
3. Hand wash with soap and water and place upside down to let dry for approximately 12 hours.
4. Fan out the "rods" and let sit an additional 2 hours or until completely dry.
5. Place insert back into frame.

(C) To clean the metal bin:

1. Push bin out from underside of frame.
2. Hand wash with soap and water or run through dishwasher.
3. Dry off and place back into frame.



I-448KB-0714

INSTRUCTIONS POUR LE NETTOYAGE DE 448KB



INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA 448KB

(A) Pour nettoyer le cadre:

Nettoyez avec un linge humide et essuyez pour sécher complètement.

Para limpiar el marco:

Limpie hacia abajo con un paño húmedo y seque completamente.

(B) Pour nettoyer les diviseurs à couteau en plastique:

1. Retirez tous les couteaux.
2. Pincez quelques "tiges" au milieu du diviseur et retirez le diviseur du cadre.
3. Lavez à la main avec de l'eau et du savon et mettez à l'envers pour laisser sécher pendant environ 12 heures.
4. Étalez les "tiges" et laissez les sécher 2 heures supplémentaires ou jusqu'à ce qu'elles soient complètement séchées.
5. Remettre le diviseur dans le cadre.

Para limpiar los insertos de cuchillo plástico:

1. Remueva todos los cuchillos.
2. Pinche algunos palillos en la mitad del inserto y jale hacia afuera el inserto del marco.
3. Lave a mano con jabón y agua y coloque boca abajo para que se deje secar por aproximadamente 12 horas.
4. Disperse los palillos y déjelos al aire por dos horas o hasta que sequen completamente.
5. Coloque el inserto de nuevo dentro del marco.

(C) Pour nettoyer le bac en métal:

1. Faire sortir le bac à partir du dessous du cadre.
2. Lavez-le à la main avec de l'eau et du savon ou dans un lave-vaisselle.
3. Séchez-le et remettez-le dans le cadre.

Para limpiar el cubo de metal:

1. Empuje hacia afuera el cubo por la parte inferior del marco.
2. Lave a mano con jabón y agua o lávelo en la lavadora de platos.
3. Seque y colóquelo de nuevo en el marco.

I-448KB-0714