

TOILET TANK HANDLE

MANIJA DE TANQUE DE INODORO

SKU: 948609, 948610, 948030, 948033, 948383, 948384, 446683, 446684, 948385

BEFORE YOU BEGIN

We recommend consulting a professional if you are unfamiliar with installing plumbing fixtures. Signature Hardware accepts no liability for any damage to the plumbing, toilet, or for personal injury during installation.

Observe all local plumbing and building codes.

Unpack and inspect the product for shipping damage. If any damage is found, contact our Customer Relations team at 1-800-221-3379.

ANTES DE COMENZAR

Le recomendamos que consulte a un profesional si no sabe cómo instalar accesorios de plomería. Signature Hardware no asume ninguna responsabilidad por daños causados a la tubería, inodoro, ni por daños personales durante la instalación.

Cumpla con todas las normas locales de plomería y construcción.

Retire el producto del empaque y verifique que no se hayan producido daños durante el envío. Si encuentra algún daño, comuníquese con nuestro equipo de Servicio al cliente al 1-800-221-3379.

GETTING STARTED

Ensure that you have gathered all the required materials that are needed for the installation.

CÓMO COMENZAR

Asegúrese de haber reunido todos los materiales necesarios para la instalación.

TOOLS AND MATERIALS: HERRAMIENTAS Y MATERIALES:



Level
Nivelador



Adjustable Wrench
Llave Ajustable

REVISED 11/22/2019

CODES: SHPT100TL, SHPT100TLV, SH425, SH428, SHGF100TL, SHHB100TL, SH426, SH427, SHPC100TL

TOILET TANK HANDLE


MANIJA DE TANQUE DE INODORO

SKU: 948609, 948610, 948030, 948033, 948383, 948384, 446683, 446684, 948385

INSTALLATION INSTALACIÓN


1. Take out the washer and mounting nut from the shaft of the flush lever.

1. Retirar del eje de las palanca de descarga tanto la arandela como la tuerca de montaje.



2. Insert the flush lever through hole in tank.

2. Insertar las palanca de descarga a través del orificio en el tanque.



3. Slide washer and mounting nut over shaft of the flush lever. Move the mounting nut and washer to flush lever. Tighten the mounting nut counterclockwise onto the threaded mounting shaft of the flush lever. Do not overtighten to avoid causing damage to the tank.

3. Deslizar la arandela y la tuerca de montaje sobre el eje de las palanca de descarga. Desplazar la tuerca de montaje y la arandela a las palanca de descarga. Apretar la tuerca de montaje hacia la izquierda en el eje roscado de montaje de las palanca de descarga. No ajuste en exceso para evitar daños al tanque.

