



Illustrated Parts List

Liste de pièces illustrée

Lista ilustrada de partes


Replacement parts, call :
 Les pièces de rechange, appelez :
 Partes de reemplazo, llame :
1-888-328-2383
WWW.DANZE.COM



D301057

Two Handle Lavatory Faucet
Robinet de lavabo à deux manettes
Grifo para lavabo con dos manijas

Model #	Finishes	Fini	Acabado
D301057	Chrome	Chrome	Cromo
D301057BN	Brushed Nickel	Nickel brossé	Níquel cepillado
D301057BR	Tumbled Bronze	Bronze lustré	Bronce pulido
D301057BS	Satin Black	Noir satiné	Negro satinado
D301057PBV	Polished Brass PVD	Laiton poli PVD	Bronce lustrado PVD
D301057PNV	Polished Nickel PVD	Nickel poli PVD	Níquel lustrado PVD
D301057RB	Oil Rubbed Bronze	Bronze poncé à l'huile	Bronce lustrado al aceite



D301057 (V2)

Part Name	Nom de la pièce	Nombre de Parte	Part # # de pièce # de Parte
1°. Handle Cap	Capuchon de la manette	Tapón	A603388
2°. Metal Handle Insert	Insertion pour manettes en métal	Tapa de manijas en metálicas	A602084
3°. Lock Nut & Washer	Écrou de blocage et rondelle	Contratuercas y arandela	A663629
4.1. Ceramic Disc Cartridge - Cold	Cartouche à disque en céramique - froid	Cartucho de disco cerámico - frío	A507072W
4.2. Ceramic Disc Cartridge - Hot	Cartouche à disque en céramique - chaud	Cartucho de disco cerámico - caliente	A507071W
5. Gasket	Joint	Empaque	A011012NF
6. Lock Nuts	Écrous de blocage	Contratuercas	A504023
7°. Aerator	Brise-jet	Aireador	A500973N
8. Touch Down Drain	Goulotte de vidange	Ensamblaje de desagüe	A505219-P
9. Washer Set	Ensemble de rondelle	Juego de arandela	A504014

⊙ Available in all finishes above
 ⊙ Disponible dans tous les finis susmentionnés
 ⊙ Disponible en todos los acabados mencionados