

INSTRUCTIONS FOR TRIP LEVER LINKAGE ASSEMBLY

1. Remove screws from old overflow plate.
2. Remove cotter pin, releasing old unit from tub.
3. Be careful to not allow lift rod to fall into bottom of assembly.
4. Position new faceplate assembly and replace cotter pin.
5. Replace screws and flip lever to open and close.

INSTRUCCIONES PARA CONJUNTO DE VARILLAJE DE PALANCA DE DISPARO

1. Sacar los tornillos de la tapa en uso.
2. Sacar la chaveta para desmontar la tapa.
3. Cuide de no dejar caer la varilla del tapón retráctil en el fondo del ensamble.
4. Colocar la tapa nueva del rebosadero y la chaveta de fijación.
5. Volver a colocar los tornillos de la tapa y probar su funcionamiento de abrir y cerrar.

