




WATER TECHNOLOGY

Amera

English page 1
Français page 3
Español página 5












27 014














Delivery specification

Ampleur de la livraison

Volumen de Suministro





English

Application

In order to ensure correct operation, a pressure of at least 21.75 psi is necessary at the shower system.

Caution:

Operation with instantaneous heaters (electrically or gas operated) is not possible.
All thermostats are adjusted in the factory to a flow pressure of 45 psi on both sides.
Should temperature deviations occur on account of special installation conditions, the thermostat must be adapted to local conditions (see Adjustment).

Technical Data

Minimum flow pressure	21.75 psi
Max. operating pressure	145 psi
Recommended flow pressure	29 - 72.5 psi
Test pressure	232 psi
Flow rate	
Handspray	max. flow rate 9.5 l/min or 2.5 gpm/ 80 psi
Per side spray	max. flow rate 9.5 l/min or 2.5 gpm/ 80 psi
Overhead spray	max. flow rate 9.5 l/min or 2.5 gpm/ 80 psi
Max. water temperature at hot water supply	176 °F
Recommended max. flow temperature (energy saving)	140 °F
Safety stop	100 °F
Hot water temperature at supply connection min. 4 °F higher than mixed water temperature	
Cold water connection	right
Hot water connection	left

If static pressure exceeds 72.5 psi, a pressure reducing valve must be fitted.

Tools required, see fold-out page I.

Delivery specification, see fold-out page II.

Installation

New installation:

Make up unions.
For union dimensions for cold and hot water connection, see fold-out page III, Fig. [1].
The cold water supply must be connected on the right and the hot water supply on the left.
The installation dimensions for the fitting relate to the standing level of the shower stand.
The installation height of the showers from the standing level must be observed in order to comfortably operate the fitting.

Subsequent installation:

Union dimensions must correspond to Fig. [3].
The cold water supply must be connected on the right and the hot water supply on the left.
The installation dimension of the fitting is corresponding with the standing level of the shower.
The installation height of the showers from the standing level must be observed in order to comfortably operate the fitting.

Connections and fastenings, see fold-out page III, Figs. [1], [3], [5] and [6].

For individual components, see delivery specification, Fig. [III].

1. Drill ø6mm fixing holes for mounting plugs, see Fig. [1] and [3].
2. Insert mounting plug (A) and screw in stud (A1), see Fig. [5].
3. Install accompanying elbow unions (B). If S-unions are present, remove and replace with elbow unions (B), see Fig. [6].
- Seal the elbow unions at the tiled wall with sealing compound.

Flush pipes thoroughly

Fitting assembly

see fold-out pages III and IV, Figs. [7] to [10].
For individual components, see delivery specification, Figs. [I] and [III].

1. Suspend fitting assembly on the two studs (A1), align vertically and fasten loosely with the fixings (C), see Fig. [7].
2. Mark additional fixing holes, see Fig. [8].
3. Remove fitting assembly and drill remaining holes for ø6mm mounting plugs, see Fig. [9].
4. Suspend fitting assembly again and fasten using the accompanying fixings (C).
5. Unevennesses between the wall and fitting assembly can be compensated by means of the 3 adjusting screws (D) using a 17mm socket spanner, see Fig. [8].
6. Attach connection hoses (E) with accompanying seals (E1) and elbow unions (B), see Fig. [10].

Spray hose and hand spray

see fold-out page IV, Fig. [11].
For individual components, see delivery specification, Figs. [IV] and [V].

- Connect spray hose (F) to elbow unions (B1) and hand spray (G).

Glass panel

see fold-out page V, Fig. [12].
For individual components, see delivery specification, Figs. [II], [III] and [VI].

1. Open seal (H1) at the fitting assembly beginning from the bottom; the aperture (H2) must remain unobstructed.
2. Suspend glass panel (H) on overhead spray connection, hand tighten nuts (K), attach fixing rings (L) and tighten using installation tool (L1).
Note: Keep installation tool (L1) for possible future maintenance work on the shower system.
3. Attach escutcheons (L2) to the side sprays.

Overhead spray

see Fig. [13].
For individual components, see delivery specification, Fig. [VII].

- Attach overhead spray (M) and install pre-mounted set screw (M1) using 2.5mm hexagon socket spanner.

Shut-off knob (N)

see Fig. [14].
For individual components, see delivery specification, Fig. [VI].

1. Remove pre-mounted screw (N1).
2. Install stop (P) so that the arrow (P1) points upwards.
3. Fit splined adapter (R). The flat surfaces (R2) ensure a fit in only one position. Turn splined adapter (R) so that the arrow (R1) points upwards.
4. Attach shut-off knob (N), ensuring that button (N2) points to the right.
5. Install screw (N1) and fit cap (N3).

Shut-off knob (N) operation:

Shut-off knob in central position	= closed
Turn shut-off knob clockwise	= aperture to hand spray
Press button (N2) and turn shut-off knob anti-clockwise	= aperture to overhead spray

Shut-off knob (S)

see Figs. [15] and [16].
For individual components, see delivery specification, Fig. [VI].

1. Remove pre-mounted screw (S1).
 - The flow rate for the side sprays is limited by an economy stop (T) adjusted at the factory.
 - If a different flow rate is desired, the economy stop (T) must be set in the required position.
 - For possible adjustment range, see Fig. [16].
2. Attach splined adapter (U) and turn it to the right until it reaches the end stop.
3. Attach shut-off knob (S) with economy button (S2) pointing to the right. Install screw (S1) and fit cap (S3), see Fig. [15].

English

Temperature selection handle (W), see fold-out page VI, Fig. [17].

For individual components, see delivery specification, Fig. [VI].

The temperature is adjusted at the factory.

It must be checked, whether the set desired temperature corresponds to the mixed water temperature at the point of discharge.

1. Open the hot and cold water supplies.

2. Open the shut-off knob (N) in the hand spray position and measure the temperature of the water which runs out using a thermometer, see Fig. [17].

3. Turn regulating nut (X) until the water temperature reaches 100 °F.

4. Attach temperature selection handle (W), ensuring that button (W2) points to the left.

5. Install screw (W1) and fit cap (W3).

Temperature limitation

The safety stop limits the temperature range to 100 °F.

If a higher temperature is desired, the 100 °F limit can be overridden by pressing the button (W2).

Flow control for side spray, see Fig. [18].

Prevention of frost damage

When the domestic water system is drained, thermostats must be drained separately, since non-return valves are installed in the hot and cold water connections. For this purpose, the shower system must be removed from the wall.

Maintenance

Inspect and clean all parts, replace if necessary and apply special grease (order no. 18 012) if required.

I. Hand spray

- See enclosed hand spray operating instructions Product no.: 28 255

II. Overhead spray, see Fig. [19].

1. Remove screw (Y1) using a 4mm hexagon socket spanner.
2. Completely remove spray face plate (Y) and clean.

III. Side spray with non-return valve (Z), see Fig. [20].

1. Remove escutcheon (L2).
2. Remove screw (Z1) using a screwdriver.
3. Completely remove spray face plate (Z2).
4. Detach housing (Z3).
5. Remove washer (Z4) by pressing in the ball (Z5).
6. Remove ball (Z5).
7. Pull out non-return valve (Z) using pliers.

Assemble in reverse order.

When installing the washer (Z4) the ball (Z5) must be pressed slightly into the housing.

The function of the SpeedClean nozzles is guaranteed for a period of five years.

Simply rub SpeedClean nozzles in order to remove limescale from spray jets of hand, overhead and side sprays, see Fig. [21].

Shut off the hot and cold water supply.

IV. Thermostatic cartridge, see fold-out page VI, Fig. [22].

1. Lever out cap (W3).
2. Remove screw (W1).
3. Remove temperature selection handle (W).
4. Remove clip (W4).
5. Detach stop ring (W5).
6. Remove regulating nut (X) with overload unit (X1).
7. Using a 22mm open-ended spanner, unscrew and remove thermostatic cartridge (AC).

Assemble in reverse order. **Observe the correct installation position.**

Readjustment is necessary after every maintenance operation on the thermostats (see Installation, Temperature selection handle).

V. Ceramic headpart, see Fig. [23].

1. Lever out cap (S3).
2. Remove screw (S1) and detach shut-off knob (S).
3. Detach splined adapter (U) and economy stop (T).
4. Remove sleeve (AD) and holder (AE).
5. Remove ceramic headpart (AF) using a 17mm socket spanner.

Assemble in reverse order. **Observe the correct installation position.**

VI. Aquadimmer, see fold-out page VII, Fig. [24].

1. Lever out cap (N3).
2. Remove screw (N1) and detach shut-off knob (N).
3. Detach splined adapter (R) and stop (P).
4. Remove Aquadimmer (AG) using a 19mm open-ended spanner.

Assemble in reverse order.

Observe the correct installation position. The dissimilar pins (AG1) and (AG2) must engage in the corresponding apertures in the race, see Fig. [25].

For installation, see also **Installation**, Shut-off knob (N).

VII. Non-return valve (AH), see Fig. [26].

1. Lever out caps (N3), (W3) and (S3).
2. Remove screws (N1), (W1) and (S1) and detach shut-off knob (N), temperature selection handle (W) and shut-off knob (S).
3. Remove escutcheons (L2) and fixing rings (L) using installation tool (L1).
4. Remove set screw (M1) using a 2.5mm hexagon socket spanner and detach overhead spray (M).
5. Remove nut (K) and remove glass panel (H).
6. Remove non-return valve (AH) using a 17mm socket spanner.

Non-return valve (F1)

1. Unscrew spray hose (F) and screw union (F2).
2. Remove non-return valve (F1).

Assemble in reverse order.

Replacement parts, see fold-out page VIII (* = special accessories).

Care

Clean glass panel with commercially available glass-cleaning agents. For further information on the care of this fitting, please refer to the accompanying Care Instructions.

Please pass these instructions on to the user of the fitting.

The right to make technical modifications is reserved.

Français

Domaine d'application

Pour un fonctionnement parfait, il doit y avoir une pression d'eau moins 1,5 bar à la douche.

Attention!

Une utilisation avec des chauffe-eau instantanés (électriques ou fonctionnant au gaz) n'est pas possible.
Tous les thermostats sont réglés en usine sur une pression dynamique de 3 bars.
Si des différences de température devaient apparaître, régler le thermostat en fonction des conditions locales d'utilisation (voir Réglage).

Caractéristiques techniques

Pression d'alimentation minimale	1,5 bar
Pression de service maxi.	10 bars
Pression dynamique recommandée	2 à 5 bars
Pression d'épreuve	16 bars
Débit	
Douchette	maxi. 9,5 l/min ou 2,5 g/min/ 5,5 bar
Jets latéraux	maxi. 9,5 l/min ou 2,5 g/min/ 5,5 bar
Pomme de douche	maxi. 9,5 l/min ou 2,5 g/min/ 5,5 bar
Température d'eau maxi. à l'arrivée d'eau chaude	80 °C
Température d'admission maxi. recommandée (économie d'énergie)	60 °C
Arrêt de sécurité	38 °C
Température de l'eau chaude au branchement d'alimentation mini. 2 °C supérieure à celle de l'eau mitigée	
Raccordement eau froide	à droite
Raccordement eau chaude	à gauche

Installer un réducteur de pression en cas de pressions statiques supérieures à 5 bars.

Outilage nécessaire, voir volet I.

Détail de la livraison, voir volet II.

Installation

Nouvelle installation:

Brancher les raccords.
Cotes pour les raccordements d'eau chaude et d'eau froide, voir volet III fig. [1].
Le raccordement d'eau froide doit être effectué à droite, celui d'eau chaude à gauche.
Les cotes de montage de la robinetterie se rapportent à la surface de pose de la barre de douchette, voir fig. [2].
En partant de la surface de pose, tenir compte de la hauteur de montage de la douche pour permettre une utilisation confortable de la colonne de douche.

En cas de pose en rénovation d'une installation existante:

Les cotes de raccordement doivent correspondre à la figure [3].
Le raccordement d'eau froide doit être effectué à droite, celui d'eau chaude à gauche.
Les cotes de montage de la robinetterie se rapportent à la surface de pose de la barre de douchette, voir fig. [4].
En partant de la surface de pose, tenir compte de la hauteur de montage de la douche pour permettre une utilisation confortable de la colonne de douche.

Raccordements et fixations, voir volet III fig. [1], [3], [5] et [6].

Pièces détachées, voir Détail de la livraison fig. [III].
1.Percer des trous pour des chevilles de 6mm de ø, voir fig. [1] et [3].
2.Insérer la cheville de montage (A) et visser le goujon fileté (A1), voir fig. [5].
3.Monter le raccord coudé fourni (B). Si des raccords rapides sont montés, les retirer et les remplacer par des raccords coudés (B), voir fig. [6].
Etancher les raccordements coudés à la paroi carrelée avec un produit d'étanchéité.

Purger les tuyauteries

Support de robinetterie, voir volets III et IV, fig. [7] à [10].

Pièces détachées, voir Détail de la livraison fig. [I] et [III].

- 1.Accrocher le support de robinetterie sur les deux goujons filetés (A1), le positionner verticalement et le fixer provisoirement avec le matériel de fixation (C), voir fig. [7].
- 2.Eskisser deux trous de fixation supplémentaires, voir volet IV fig. [8].
- 3.Retirer le support de robinetterie et percer les trous de fixation restants pour des chevilles de montage de 6mm de ø, voir fig. [9].
- 4.Accrocher de nouveau le support de robinetterie et le fixer avec le matériel de fixation livré (C).
- 5.Il est possible de compenser l'inégalité du mur par rapport au support de robinetterie avec les 3 vis de réglage (D) et une clé à pipe de 17mm, voir fig. [8].
- 6.Raccorder les flexibles de raccordement (E) avec les joints livrés et (E1) et le raccordement coudé (B), voir fig. [10].

Flexible de douche et douchette, voir volet IV fig. [11].

Pièces détachées, voir Détail de la livraison fig. [IV] et [V].

- Poser le flexible de douchette (F) sur le raccord coudé (B1) et la douchette (G).

Plaque vitrée, voir volet V et fig. [12].

Pièces détachées, voir Détail de la livraison fig. [II], [III] et [VI].

- 1.Insérer le joint (H1) sur le support de robinetterie en commençant par le bas, l'ouverture (H2) doit rester libre.
- 2.Accrocher la plaque vitrée (H) sur le raccord (J) de douchette, serrer l'écrou de fixation (K) à la main, visser les bagues de fixation (L) et les fixer avec la clé de montage (L1).
Remarque: conserver la clé de montage (L1) pour d'éventuels travaux d'entretien sur le système de douche.
- 3.Placer les rosaces (L2) sur les jets latéraux.

Douchette, voir fig. [13].

Pièces détachées, voir Détail de la livraison fig. [VII].

- Mettre la pomme de douche (M) en place et visser la vis sans tête pré-montée (M1) avec la clé Allen de 2,5mm.

Poignée d'arrêt (N), voir fig. [14].

Pièces détachées, voir Détail de la livraison fig. [VI].

- 1.Desserrer la vis pré-montée (N1).
- 2.Emboîter la butée (P) ; la flèche (P1) doit être orientée vers le haut.
- 3.Insérer l'adaptateur cannelé (R). Les surfaces (R2) ne coïncident que dans une seule position. Tourner l'adaptateur cannelé (R); la flèche (R1) doit être orientée vers le haut.
- 4.Emboîter la poignée d'arrêt (N), le bouton (N2) doit être orienté vers la droite.
- 5.Serrer la vis (N1) et insérer le capot (N3).

Utilisation de la poignée d'arrêt (N):

Poignée d'arrêt en position centrale	= pour fermer
Poignée d'arrêt tournée vers la droite	= pour ouvrir la douchette
Appuyer sur le bouton (N2) tourner la poignée d'arrêt vers la gauche	= pour ouvrir la douche

Poignée d'arrêt (S), voir fig. [15] et [16].

Pièces détachées, voir Détail de la livraison fig. [VI].

- 1.Desserrer la vis pré-montée (S1).

- Le débit d'eau des jets latéraux est réglé par défaut via la butée économique (T).
- Si vous voulez le régler sur un autre débit, placer la butée économique (T) dans la position souhaitée.
- Gamme de réglage possible, voir fig. [16].
- 2.Enfoncer l'adaptateur cannelé (U) et le tourner vers la droite, jusqu'en butée.
- 3.Enfoncer la poignée d'arrêt (S), bouton économique orienté vers la droite. Visser la vis (S1) et mettre en place le capot (S3); voir fig. [15].

Français

Poignée graduée (W), voir volet VI fig. [17].

Pièces détachées, voir Détail de la livraison fig. [VI].

La température est réglée en usine.

Vérifier que la température de l'eau qui s'écoule du mitigeur correspond bien à la température de consigne.

- 1.Ouvrir les arrivées d'eau froide et d'eau chaude.
- 2.Ouvrir la poignée d'arrêt (N) en position douchette et mesurer la température de l'eau mitigée avec un thermomètre, voir fig. [17].
- 3.Tourner l'écrou de réglage (X) jusqu'à ce que l'eau mitigée atteint 38 °C .
- 4.Insérer la poignée graduée (W); le bouton (W2) doit être orienté vers la gauche.
- 5.Insérer la vis (W1) et le capot (W3).

Limitation de la température

La température est limitée à 38 °C par l'arrêt de sécurité.

Appuyer sur le bouton (W2) pour obtenir une température plus élevée (supérieure à 38 °C).

Régulation du débit du jet latéral, voir fig. [18].

Attention en cas de risque de gel

Lors du vidage de l'installation principale, vider les thermostats séparément, étant donné que les raccordements d'eau froide et d'eau chaude sont équipés de clapets anti-retour. Pour cela, ôter le système de douche du mur.

Maintenance

Vérifier et nettoyer toutes les pièces, les remplacer éventuellement et les graisser, si nécessaire, avec une graisse spéciale pour robinetterie (réf. 18 012).

I. Douchette

- Voir les instructions livrées avec la douchette, réf. 28 255

II. Douchette , voir fig. [19].

- 1.Dévisser la vis (Y1) avec une clé Allen de 4mm.
- 2.Retirer complètement le fond du jet (Y) et le nettoyer.

III. Jet latéral avec clapet anti-retour (Z), voir fig. [20].

- 1.Retirer la rosace (L2).
- 2.Dévisser la vis (Z1) avec un tournevis.
- 3.Retirer complètement le diffuseur de la douchette (Z2).
- 4.Retirer le carter (Z3).
- 5.Retirer la rondelle (Z4) en enfonceant la bille (Z5).
- 6.Déposer la bille (Z5).
- 7.Déposer le clapet anti-retour (Z) à l'aide d'une pince.

Le montage s'effectue dans l'ordre inverse.

Au moment de remonter la rondelle (Z4), enfoncer la bille (Z5) délicatement dans le boîtier.

Les buses SpeedClean sont garanties 5 ans.

Les buses SpeedClean permettent d'éliminer, sans frotter, les dépôts calcaires sur le diffuseur de la pomme de douche, de la douchette et des jets latéraux, voir fig. [21].

Couper l'alimentation en eau chaude et en eau froide.

IV. Élément thermostatique, voir volet VI fig. [22].

- 1.Retirer le capot (W3) en faisant levier.
- 2.Desserrer la vis (W1).
- 3.Enlever la poignée graduée (W).
- 4.Enlever l'agrafe (W4).
- 5.Enlever la bague de butée (W5).
- 6.Retirer l'écrou de régulation (X) avec l'unité de surcharge (X1).
- 7.Dévisser l'élément thermostatique (AC) à l'aide d'une clé plate de 22mm.

Le montage s'effectue dans l'ordre inverse. **Respecter la position de montage!**

Après tout travail de maintenance sur le thermostat, un réglage est nécessaire (voir Installation de la poignée graduée).

Tête à disques en céramique, voir fig. [23].

- 1.Extraire le capot (S3).
- 2.Dévisser la vis (S1), retirer la poignée d'arrêt (S).
- 3.Retirer l'adaptateur rainuré (U) et la butée économique (T).
- 4.Déposer la douille (AD) et le support (AE).
- 5.Dévisser la tête à disques en céramique (AF) à l'aide d'une clé à pipe de 17mm.

Le montage s'effectue dans l'ordre inverse. **Respecter la position de montage!**

VI. Commande Aquadimmer, voir volet VII fig. [24].

- 1.Extraire le capot (N3).
- 2.Desserrer la vis (N1) et retirer la poignée d'arrêt (N).
- 3.Enlever l'adaptateur cannelé (R) et la butée (P).
- 4.Dévisser la commande Aquadimmer (AG) avec une clé plate de 19mm.

Le montage s'effectue dans l'ordre inverse.

Respecter la position de montage. Les différents détrompeurs (AG1) et (AG2) doivent entrer dans les logements respectifs, prévus dans le passage d'eau, voir fig. [25].

Pour le montage voir aussi **Installation de la poignée d'arrêt (N).**

VII. Clapet anti-retour (AH), voir fig. [26].

- 1.Retirer les capots (N3), (W3) et (S3) en faisant levier.
- 2.Retirer les vis (N1), (W1) et (S1) et la poignée d'arrêt (N), la poignée graduée (W) et la poignée d'arrêt (S).
- 3.Extraire les rosaces (L2) et dévisser les bagues de fixation (L) avec la clé de montage (L1).
- 4.Dévisser la vis sans tête (M1) avec une clé Allen de 2,5mm et retirer la pomme de douche (M).
- 5.Dévisser l'écrou de fixation (K) et retirer la plaque vitrée (H).
- 6.Dévisser le clapet anti-retour (AH) à l'aide d'une clé à pipe de 17mm.

Clapet anti-retour (F1)

- 1.Dévisser le flexible de douchette (F) et raccordement (F2).
- 2.Enlever le clapet anti-retour (F1).

Le montage s'effectue dans l'ordre inverse.

Pièces de rechange, voir volet VIII (* = accessoires en option).

Entretien

Nettoyer la plaque vitrée avec un produit de nettoyage pour vitres de type courant.

D'autres indications relatives à l'entretien de cette robinetterie figurent sur la notice jointe à l'emballage.

Veuillez remettre cette notice à l'utilisateur!

Sous réserve de modifications techniques.

Español

Campo de aplicación

Para el funcionamiento óptimo del sistema de ducha, debe aplicársele una presión de 21,75 psi como mínimo.

¡Atención!

No hacer que funcione con calentadores instantáneos (eléctricos o a gas). Todos los termostatos se ajustan en fábrica a una presión de trabajo de 45 psi en ambas acometidas. Si debido a particulares condiciones de instalación se produjese desviaciones de temperatura, la batería termostática deberá ajustarse a las condiciones locales (véase Ajuste).

Datos técnicos

Presión mínima de trabajo	21,75 psi
Presión de utilización máx.	145 psi
Presión de trabajo recomendada	29,0 -72,5 psi
Presión de verificación	232 psi
Caudal	
Teleducha	máx 9,5 L/min o 2,5 gpm/ 80 psi
Duchas laterales	máx 9,5 L/min o 2,5 gpm/ 80 psi
Ducha de cabeza	máx 9,5 L/min o 2,5 gpm/ 80 psi
Temperatura máx. del agua en la entrada del agua caliente	176°F
Máx. temperatura de avance recomendada (ahorro de energía)	140 °F
Bloqueo de seguridad	100 °F
Temperatura del agua caliente en la acometida como mínimo 4 °F por encima de la temperatura del agua mezclada	
Acometida del agua fría	derecha
Acometida del agua caliente	izquierda

Si la presión en reposo es superior a 72,5 psi hay que instalar un reductor de presión.

Herramientas necesarias, véase la página desplegable I.

Componentes del panel, véase la página desplegable II.

Instalación

Nueva instalación:

Establecer las conexiones.

Medidas de conexión para la fijación de las acometidas de agua fría y caliente, véase la página desplegable III fig. [1].

La acometida del agua fría debe estar a la derecha; la acometida del agua caliente debe estar a la izquierda.

Las medidas de montaje de la grifería están relacionadas con la superficie del suelo de la ducha, véase la fig. [2].

¡A partir de la superficie del suelo deberá observarse la altura de montaje de las duchas para poder utilizar la grifería de manera confortable!

Montaje posterior:

Las medidas de conexión deberán coincidir con la fig. [3].

La acometida del agua fría debe estar a la derecha; la acometida del agua caliente debe estar a la izquierda.

Las medidas de montaje de la grifería están relacionadas con la superficie del suelo de la ducha, véase la fig. [4].

¡A partir de la superficie del suelo deberá observarse la altura de montaje de las duchas para poder utilizar la grifería de manera confortable!

Conexiones y fijaciones, véase la página desplegable III, figs. [1], [3], [5] y [6].

Piezas individuales, véase componentes del panel, fig. [III].

1.Taladrar ø6mm los orificios de fijación para la espiga de montaje, véanse las figs. [1] y [3].

2.Introducir la espiga de montaje (A) y enroscar el perno de anclaje (A1), véase la fig. [5].

3.Montar el codo de empalme adjunto (B). En caso de existir racores en S, extraer los mismos y reemplazarlos por el codo de empalme (B), véase la fig. [6].

Hermetizar el codo de empalme hacia la pared de alicatado con un material de sellado.

Purgar las tuberías

Placa soporte de la armadura, véanse las páginas desplegables III y IV, figs. [7] a [10].

Piezas individuales, véase componentes del panel, figs. [I] y [III].

- 1.Enganchar la placa soporte de la armadura en ambos pernos de anclaje (A1) alinear en sentido vertical y fijar ligeramente con las piezas de sujeción (C), véase la fig. [7].
- 2.Marcar los orificios de fijación adicionales, véase la página desplegable [8].
- 3.Extraer la placa soporte de la armadura y taladrar el resto de los orificios para la espiga de montaje ø6mm, véase la fig. [9].
- 4.Enganchar nuevamente la placa soporte de la armadura y fijar con las piezas de sujeción adjuntas (C).

- 5.Mediente los tres tornillos de ajuste (D) es posible compensar las irregularidades de la pared en la placa soporte de la armadura con ayuda de la llave de vaso de 17mm, véase la fig. [8].
- 6.Establecer la unión entre los tubos flexibles de conexión (E) con las juntas suministradas (E1) y el codo de empalme (B), véase la fig. [10].

Flexo de la teleducha y teleducha, véase la página desplegable IV, fig. [11].

Piezas individuales, véase componentes del panel, figs. [IV] y [V].

- Montar el flexo de la teleducha (F) al codo de empalme (B1) y a la teleducha (G).

Placa de cristal, véase la página desplegable V, fig. [12].

Piezas individuales, véase componentes del panel, figs. [II], [III] y [VI].

- 1.Comenzando por abajo, desabrochar la junta (H1) de la placa soporte de la armadura, durante dicha operación la abertura (H2) debe permanecer libre.
- 2.Enganchar la placa de cristal (H) en la conexión (J) de la ducha de cabeza, enroscar a mano la tuerca de fijación (K), enroscar los anillos de fijación (L) y apretar con la llave de montaje (L1).
Nota: Para eventuales trabajos de mantenimiento en el sistema de ducha, conservar la llave de montaje (L1).
- 3.Encajar los rosetones (L2) en las duchas laterales.

Ducha de cabeza, véase la fig. [13].

Piezas individuales, véase componentes del panel, fig. [VII].

- Encajar la ducha de cabeza (M) y enroscar el tornillo prisionero premontado (M1) con la llave allen de 2,5mm.

Volante de apertura y cierre (N), véase la fig. [14].

Piezas individuales, véase componentes del panel, fig. [VI].

- 1.Desenroscar el tornillo premontado (N1).
- 2.Encagar el tope (P) de tal manera que la flecha (P1) mire hacia arriba.
- 3.Colar el aislante estriado (R). Sólo es posible aplicar una posición de montaje para que las superficies (R2) coincidan. Girar el aislante estriado (R) de tal manera que la flecha (R1) mire hacia arriba.
- 4.Encagar el volante de apertura y cierre (N), durante tal operación la tecla (N2) debe indicar hacia la derecha.
- 5.Enroscar el tornillo (N1) y encagar la tapa (N3).

Manejo del volante de apertura y cierre (N):

Volante de apertura y cierre en posición central = cerrado

Girar el volante de apertura y cierre hacia la derecha = salida a la teleducha

Pulsar la tecla (N2) y girar el volante de apertura y cierre hacia la izquierda = salida a la ducha de cabeza

Volante de apertura y cierre (S), véanse las figs. [15] y [16].

Piezas individuales, véase componentes del panel, fig. [VI].

- 1.Desenroscar el tornillo premontado (S1).

- El caudal de agua de las duchas laterales se limita mediante el tope del economizador (T) ajustado de fábrica.

- Si se desea otro caudal de agua, acoplar el tope del economizador (T) en la posición deseada.

- Para el posible margen de ajuste, véase la fig. [16].

2.Encagar el adaptador (U) y girarlo hacia la derecha hasta que haga tope.

3.Encagar el volante de apertura y cierre (S) con el economizador (S2) mirando hacia la derecha. Enroscar el tornillo (S1) y encagar la tapa (S3), véase la fig. [15].

Español

Empuñadura para regulación de la temperatura (W), véase la página desplegable VI, fig. [17].

Piezas individuales, véase componentes del panel, fig. [VI].

La temperatura viene ajustada de fábrica.

Deberá verificarse si la temperatura teórica ajustada coincide con la temperatura del agua mezclada medida en el punto de consumo.

- 1.Abrir las llaves de paso del agua fría y del agua caliente.
- 2.Abrir el volante de apertura y cierre (N) en posición de teleducha, y medir con un termómetro la temperatura del agua que sale, véase la fig. [17].
- 3.Girar la tuerca de regulación (X) hasta que el agua que sale haya alcanzado los 100 °F.
- 4.Colocar la empuñadura para regulación de la temperatura (W), durante tal operación la tecla (W2) debe mirar hacia la izquierda.
- 5.Enroscar el tornillo (W1) y encajar la tapa (W3).

Limitación de la temperatura

La gama de temperaturas está limitada a 100 °F por medio del tope de seguridad.

Si se desea una mayor temperatura, se puede sobrepasar el límite de 100 °F pulsando la tecla (W2).

Regulación de caudal para ducha lateral, véase la fig. [18].

Atención en caso de peligro de helada

Al vaciar la instalación de la casa, los termostatos deberán vaciarse aparte, pues en las acometidas del agua fría y del agua caliente hay válvulas antirretorno. Para esto el sistema de ducha deberá quitarse de la pared.

Mantenimiento

Revisar y limpiar todas las piezas - cambiarlas en caso de necesidad - y engrasarlas eventualmente con grasa especial para grifería (Nº de ref. 18 012).

I. Teleducha

- Consultense también las instrucciones adjuntas de manejo de la teleducha, Nº de producto: 28 255

II. Ducha de cabeza, véase la fig. [19].

- 1.Desenroscar el tornillo (Y1) con una llave allen de 4mm.
- 2.Extraer y limpiar la salida de la ducha (Y) completa.

III. Ducha lateral con válvula antirretorno (Z), véase la fig. [20].

- 1.Extraer el rosetón (L2).
- 2.Desenroscar el tornillo (Z1) con un destornillador.
- 3.Extraer la salida de la ducha (Z2) completa.
- 4.Extraer la carcasa (Z3).
- 5.Extraer la arandela (Z4) pulsando la pieza esférica (Z5).
- 6.Desmontar la pieza esférica (Z5).
- 7.Extraer la válvula antirretorno (Z) con unos alicates.

El montaje se efectúa en el orden inverso.

Al montar la arandela (Z4), la pieza esférica (Z5) debe presionarse ligeramente en la carcasa.

Los conos SpeedClean tienen 5 años de garantía de funcionamiento.

Mediante los conos anticalcáreos "SpeedClean", los depósitos calcáreos que hayan podido formarse en el aro de salida de la teleducha, la ducha de cabeza y la ducha lateral se eliminan con un simple frotado, véase la fig. [21].

Cerrar las llaves de paso del agua fría y del agua caliente.

IV. Termoelemento, véase la página desplegable VI, fig. [22].

- 1.Extraer la tapa (W3) haciendo palanca.
- 2.Soltar el tornillo (W1).
- 3.Quitar la empuñadura para regulación de la temperatura (W).
- 4.Extraer la horquilla (W4).
- 5.Extraer el anillo de tope (W5).
- 6.Extraer la tuerca de regulación (X) con unidad de sobrecarga (X1).
- 7.Desenroscar el termoelemento (AC) con una llave de boca de 22mm.

El montaje se efectúa en el orden inverso. ¡Atender a la posición de montaje!

Después de cada operación de mantenimiento en el termoelemento, es necesario un ajuste (véase Montaje de la empuñadura para regulación de la temperatura).

V. Montura de discos cerámicos

, véase la fig. [23].

- 1.Extraer la tapa (S3) haciendo palanca.
- 2.Desenroscar el tornillo (S1) y extraer el volante de apertura y cierre (S).
- 3.Extraer el aislante estriado (U) y el tope del economizador (T).
- 4.Retirar el casquillo (AD) y el soporte (AE).
- 5.Desatornillar la montura de discos cerámicos (AF) con una llave de vaso de 17mm.

El montaje se efectúa en el orden inverso. ¡Atender a la posición de montaje!

VI. Mecanismo Aquadimmer

, véase la página desplegable VII, fig. [24].

- 1.Extraer la tapa (N3) haciendo palanca.
- 2.Desenroscar el tornillo (N1) y quitar el volante de apertura y cierre (N).
- 3.Extraer el aislante estriado (R) y el tope (P).
- 4.Desenroscar el mecanismo Aquadimmer (AG) con una llave de boca de 19mm.

El montaje se efectúa en el orden inverso.

¡Atender a la posición de montaje! Las diferentes patillas (AG1) y (AG2) deben incorporarse en las aberturas correspondientes del conducto del agua, véase la fig. [25].

Para el montaje véase también **Instalación** del volante de apertura y cierre (N).

VII. Válvula antirretorno (AH)

, véase la fig. [26].

- 1.Sacar las tapas (N3), (W3) y (S3) haciendo palanca.
- 2.Desenroscar los tornillos (N1), (W1) y (S1) y extraer el volante de apertura y cierre (N), la empuñadura para regulación de la temperatura (W) y el volante de apertura y cierre (S).
- 3.Extraer los rosetones (L2) y desenroscar los anillos de fijación (L) con la llave de montaje (L1).
- 4.Desenroscar el tornillo prisionero (M1) con una llave allen de 2,5mm y extraer la ducha de cabeza (M).
- 5.Desenroscar la tuerca de fijación (K) y retirar la placa de cristal (H).
- 6.Desenroscar la válvula antirretorno (AH) con una llave de vaso de 17mm.

Válvula antirretorno (F1)

1.Desenroscar el flexo de la teleducha (F) y conexión (F2).

2.Extraer la válvula antirretorno (F1).

El montaje se efectúa en el orden inverso.











Repuestos, véase la página desplegable VIII (* = accesorios especiales).





Cuidados


Limpiar la placa de cristal con un limpiacristales corriente en el comercio. Más instrucciones para el cuidado de este producto pueden consultarse en las instrucciones de conservación adjuntas.

¡Por favor, entregar estas instrucciones al usuario!

¡Reservado el derecho a efectuar modificaciones técnicas!







Grohe America Inc.
241 Covington Drive
Bloomingdale, IL
60108
U.S.A.
Technical Services
Phone: 630/582-7711
Fax: 630/582-7722

Grohe Canada Inc.
1226 Lakeshore Road East
Mississauga, Ontario
Canada, L5E 1E9
Technical Services
Services Techniques
Phone/Tél: 905/271-2929
Fax/Télécopieur: 905/271-9494