## PLUMBITE® DISCONNECT TOOLS FOR 1/4" - 1" PUSH ON FITTINGS

## To Remove:

- 1. Snap removal tool over pipe/tubing.
- 2. While firmly pressing removal tool against plastic collar at fitting opening, carefully slide pipe/tubing the opposite direction out of the fitting.

## LLAVES DE EXTRACCIÓN PLUMBITE® PARA ACCESSORIOS DE EMPUJE DE 1/4" - 1"

## Para Retirarlo:

- 1. Acople la herramienta de extracción sobre el caño o tubería.
- 2. Mientras presiona la herramienta de extracción firmemente contra el soporte de plástico en la abertura del accesorio, deslice el caño o la tubería cuidadosamente en sentido contrario fuera del accesorio.

