



LOOP/CHAIN LINK LAZO/ ESLABÓN DE CADENA



RIDGED STEM MOUNT MONTAJE DEL VÁSTAGO NERVADO



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS LIGHTED BULB IS HOT!

WARNING: To reduce the risk of FIRE or INJURY TO PERSON:

- Turn off and allow to cool before replacing bulb.
- Bulb gets HOT QUICKLY! Contact switch only when turning off.
- DO NOT remain in light if skin feels warm. (Light is intense, may cause "sunburn")
- DO NOT look directly at lighted bulb.
- Keep materials away from bulb that may burn.
- Use ONLY with wattage specified or lower.
- DO NOT touch bulb at any time, use a soft cloth. Oil from skin may damage bulb.
- DO NOT operate fixture with missing or damaged glass.

LOOP/CHAIN LINK MOUNT


- 1) Align holes in strap on bottom of rod with holes in top of arm.
- 2) Thread screws into holes in strap and into arms. Tighten screws to secure rod to arm. Repeat for remaining arm.
- 3) Lower ring down over ends of rods. Pass holes in ring over threaded pipes on top of rods.
- 4) Thread one coupling onto threaded pipe at the end of each rod.
- 5) Pass wire through stems and screw stems into couplings.
NOTE: Thread locking compound must be applied to all stem threads as noted with symbol (◄) to prevent accidental rotation of fixture during cleaning, relamping, etc.
- 6) Pass fixture wire through remaining stems and screw stems together.
- 7) Screw one small loop onto end of each threaded pipe.
- 8) Screw another small loop onto end of each threaded pipe on canopy.
- 9) Attach one chain link to each small loop at end of each stem and to each loop on canopy.
- 10) **TURN OFF POWER.**

IMPORTANT: Before you start, NEVER attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.

- a) Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the "OFF" position.
- b) Unscrew the fuse(s), or switch "OFF" the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.
- c) Place the wall switch in the "OFF" position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the "OFF" position.

- 11) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided.)
- 12) Thread hexnut onto threaded pipe so that 5 threads are exposed above hexnut. Thread that end of the threaded pipe into mounting strap and tighten hexnut against mounting strap.
- 13) Connect safety cable assembled to canopy to mounting strap. (This will allow for fixture to be supported while wire connections are made.)
- 14) Grounding instructions: (See Illus. A or B).
A) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
B) On fixtures where a cupped washer is provided. Attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.


If fixture is provided with ground wire. Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector (not provided.) after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.



- 15) Make wire connections (connectors not provided). Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)





- 16) Push fixture to ceiling, carefully passing threaded pipe through hole.
- 17) Secure fixture to ceiling with finial.
- 18) Set diffuser down over socket.
- 19) Set glass then spacer down over socket.
- 20) Thread socket ring onto socket. (DO NOT over tighten.)
- 21) Insert supplied bulbs. **CAUTION:** DO NOT touch bulb with bare hands. If this happens, clean bulb with denatured alcohol and a lint free cloth
- 22) Thread glass sleeves onto sockets. (DO NOT over tighten.)

RIDGED STEM MOUNT

- 1) Align holes in strap on bottom of rod with holes in top of arm.
- 2) Thread screws into holes in strap and into arms. Tighten screws to secure rod to arm. Repeat for remaining arm.
- 3) Lower ring down over ends of rods. Pass holes in ring over threaded pipes on top of rods.
- 4) Thread one coupling onto threaded pipe at the end of each rod.
- 5) Pass wire through stems and screw stems into couplings.
NOTE: Thread locking compound must be applied to all stem threads as noted with symbol (◄) to prevent accidental rotation of fixture during cleaning, relamping, etc.
- 6) Pass fixture wire through remaining stems and screw stems together.
- 7) Screw end of last stem onto threaded pipes on canopy.
- 8) Follow steps #10-22 in Loop/Chain Link Mount instructions.

SEE REVERSE SIDE FOR SPANISH LANGUAGE.



INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD LA BOMBILLA ENCENDIDA ES CALIENTE

ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de INCENDIO o LESIONES A LAS PERSONAS:

- Apague y deje que se enfríe antes de cambiar la bombilla.
- La bombilla SE CALIENTA RÁPIDAMENTE. Use el interruptor sólo para apagar.
- NO permanezca en la luz si siente caliente la piel. (La luz es intensa y puede causar "quemaduras").
- NO mire directamente a la bombilla encendida.
- Mantenga alejados de la bombilla los artículos que puedan quemarse.
- Use SOLAMENTE con el vatiaje especificado o mas bajo.
- NO toque la bombilla en ningún momento, use una tela suave. La grasa de la mano puede dañar la bombilla.
- NO haga funcionar el artefacto con la bombilla dañada o faltante.

MONTAJE DE LAZO/ESLABÓN DE CADENA

- 1) Alinee los agujeros de la correa en la parte inferior de la varilla con los agujeros en la parte superior del brazo.
- 2) Rosque los tornillos en los agujeros en la correa y en los brazos. Apriete los tornillos para sujetar la varilla al brazo. Repita para el brazo restante.
- 3) Baje el anillo encima de los extremos de las varillas. Pase los agujeros del anillo encima de los tubos roscados en la parte superior de las varillas.
- 4) Rosque un acoplamiento en el tubo roscado en el extremo de cada varilla.
- 5) Pase el alambre del artefacto a través del vástago y atornille el vástago al tope del artefacto.

NOTA: El compuesto para rosca estanca se debe aplicar a todas las roscas del vástago como se notó con el símbolo (◄) para impedir la rotación accidental del artefacto durante la limpieza, instalación de una bombilla nueva, etc.


- 6) Pase el alambre del artefacto a través de los vástagos restantes y atornille los vástagos juntos.
- 7) Atornille un lazo pequeño en el extremo de cada tubo roscado.
- 8) Atornille otro lazo pequeño en el extremo de cada tubo roscado en el capuchón.
- 9) Acople un eslabón de cadena a cada uno de los lazos pequeños en el extremo de cada vástago y en cada lazo en el capuchón.
- 10) **APAGUE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.**

IMPORTANTE: Antes de comenzar, NUNCA trate de trabajar sin antes desconectar la corriente hasta que el trabajo se termine.

- a) Vaya a la caja principal de fusibles, o interruptor o caja de circuitos de su casa. Coloque el interruptor de la corriente principal en posición de apagado "OFF".
 - b) Desatornille el (los) fusible (s), o coloque el interruptor o interruptores del breaker en posición de apagado "OFF", que controla (n) la corriente hacia el artefacto o habitación donde está trabajando.
 - c) Coloque el interruptor de pared en posición de apagado "OFF". Si el artefacto que se va a reemplazar tiene un interruptor o cadena que se jala, colóquelos en la posición de apagado "OFF".
- 11) Una la barra de montaje a la caja de salida. (no se suministran los tornillos).
 - 12) Enrosque la tuerca hexagonal en el tubo roscado de tal forma que 5 roscas esté expuestas sobre la tuerca hexagonal. Enrosque ese extremo del tubo roscado en la barra de montaje y apriete la tuerca hexagonal contra la barra de montaje.
 - 13) Conecte el cable de seguridad montado a la capuchon dentro del abrazadera de montaje. (Esto permite que el artefacto sea soportado mientras se hagan las conexiones de alambres)
 - 14) Instrucciones de conectar a tierra (Vea la ilustración A o B).
 - A) En artefactos provistos de abrazadera de montaje con un agujero y dos depresiones onduladas. Arrolle el alambre de tierra de la caja de salida alrededor del tornillo de tierra, verde y rosque en el agujero.

- B) En artefactos donde se provee una arandela cóncava. Una el alambre de tierra desde la caja de salida, debajo de la arandela cóncava, y el tornillo de tierra, verde y rosque en la abrazadera de montaje.


Si el artefacto está provisto de alambre de tierra. Conecte el alambre de tierra del artefacto al alambre de tierra de la caja de salida con el conector de alambre (No se provee). Después de seguir los pasos de arriba, nunca conecte el alambre de tierra a los alambres de alimentación de corriente negro o blanco.



- 15) Haga las conexiones de alambres (no se provee conectores). Vea el cuadro de referencia de abajo con las conexiones correctas y alambres correspondientes.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)



- 16) Empuje el artefacto contra el techo, pasando cuidadosamente el tubo roscado a través del orificio.
- 17) Fije el artefacto al techo usando el capuchon.
- 18) Ponga el difusor de vidrio abajo, encima del casquillo.
- 19) Deslice el vidrio luego el espaciador sobre los portalámpara.
- 20) Rosque el anillo del casquillo al casquillo. (NO apriete excesivamente.)
- 21) Inserte la bombilla recomendada. **PRECAUCIÓN:** NO toque la bombilla con las manos sin guantes. Si esto sucede, limpie la bombilla con alcohol desnaturalizado y una tela sin pelusas.
- 22) Rosque la camisa de vidrio al casquillo. (NO apriete excesivamente.)

MONTAJE DEL VÁSTAGO NERVADO

- 1) Alinee los agujeros de la correa en la parte inferior de la varilla con los agujeros en la parte superior del brazo.
- 2) Rosque los tornillos en los agujeros en la correa y en los brazos. Apriete los tornillos para sujetar la varilla al brazo. Repita para el brazo restante.
- 3) Baje el anillo encima de los extremos de las varillas. Pase los agujeros del anillo encima de los tubos roscados en la parte superior de las varillas.
- 4) Rosque un acoplamiento en el tubo roscado en el extremo de cada varilla.
- 5) Pase el alambre del artefacto a través del vástago y atornille el vástago al tope del artefacto.

NOTA: El compuesto para rosca estanca se debe aplicar a todas las roscas del vástago como se notó con el símbolo (◄) para impedir la rotación accidental del artefacto durante la limpieza, instalación de una bombilla nueva, etc.
- 6) Pase el alambre del artefacto a través de los vástagos restantes y atornille los vástagos juntos.
- 7) Atornille el extremo del último vástago en los tubos roscados en el escudete.
- 8) Siga los pasos 10 al 22 de las Instrucciones de montaje de lazo/eslabón de cadena.

SEE REVERSE SIDE FOR ENGLISH LANGUAGE.