

BROAN®

INSTALLATION GUIDE



VB0194

MODELS ERV140TE AND HRV150TE



These products earned the ENERGY STAR® by meeting strict energy efficiency guidelines set by Natural Resources Canada and the US EPA. They meet ENERGY STAR requirements only when used in Canada.

⚠ RESIDENTIAL INDOOR USE ONLY ⚠

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

Broan-NuTone LLC; Hartford, Wisconsin www.broan.com 800-558-1711

REGISTER YOUR PRODUCT ONLINE AT: www.broan.com/register

For additional information - visit www.broan.com



7 72371 12788 3

99528510A

ABOUT THIS GUIDE

Please take note that this guide uses the following symbols to emphasize particular information:

WARNING

Identifies an instruction which, if not followed, might cause serious personal injuries including possibility of death.

CAUTION

Denotes an instruction which, if not followed, may severely damage the unit and/or its components.

NOTE: Indicates supplementary information needed to fully complete an instruction.

ABOUT THESE UNITS

LIMITATION

For residential (domestic) installation only. Installation work and electrical wiring must be done by a qualified person(s) in accordance with all applicable codes and standards, including fire-rated construction codes and standards.

WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSON(S) OBSERVE THE FOLLOWING:

1. Use this unit only in the manner intended by the manufacturer. If you have questions, contact the manufacturer at the address or telephone number listed in the warranty.
2. We recommend that your unit be inspected by a specialized technician once a year.
3. Before servicing or cleaning the unit, disconnect power cord from electrical outlet.
4. This unit is not designed to provide combustion and/or dilution air for fuel-burning appliances.
5. When cutting or drilling into wall or ceiling, do not damage electrical wiring and other hidden utilities.
6. Do not use this unit with any solid-state speed control device other than main optional wall control VT4W, and no other optional auxiliary wall controls than 60-minute crank timer and/or 20-minute lighted push button and/or Dehumidistat:
7. This unit must be grounded. The power supply cord has a 3-prong grounding plug for your personal safety. It must be plugged into a mating 3-prong grounding receptacle, grounded in accordance with the national electrical code and local codes and ordinances. Do not remove the ground prong. Do not use an extension cord.
8. Do not install in a cooking area or connect directly to any appliances.
9. Do not use to exhaust hazardous or explosive materials and vapors.
10. When performing installation, servicing or cleaning these units, it is recommended to wear safety glasses and gloves.
11. Due to the weight of the unit, two installers are recommended to perform installation.
12. When applicable local regulations comprise more restrictive installation and/or certification requirements, the aforementioned requirements prevail on those of this document and the installer agrees to conform to these at his own expenses.

CAUTION


1. To avoid premature clogged filters, turn OFF the unit during construction or renovation.
2. Please read specification label on product for further information and requirements.
3. Be sure to duct air outside – Do not intake/exhaust air into spaces within walls or ceiling or into attics, crawl spaces, or garage.
4. Intended for residential installation only in accordance with the requirements of NFPA 90B.
5. Do not run any air ducts directly above or closer than 2 ft (0.61 m) to any furnace or its supply plenum, boiler, or other heat producing appliance. If a duct has to be connected to the furnace return plenum, it must be connected not closer than 9' 10" (3 m) from this plenum connection to the furnace.
6. The ductwork is intended to be installed in compliance with all applicable codes.
7. When leaving the house for a long period of time (more than two weeks), a responsible person should regularly check if the unit operates adequately.
8. If the ductwork passes through an unconditioned space (e.g.: attic), the ducts must be insulated, and the unit must operate continuously except when performing maintenance and/or repair. Also, the ambient temperature of the house should never drop below 65°F (18°C).

TABLE OF CONTENTS

1.	TECHNICAL DATA.....	4
1.1	AIR DISTRIBUTION.....	4
1.2	DEFROST CYCLES.....	4
1.3	DIMENSIONS.....	4
2.	TYPICAL INSTALLATIONS.....	5
2.1	FULLY DUCTED SYSTEM.....	5
2.2	CENTRAL DRAW POINT.....	5
2.3	SIMPLIFIED INSTALLATION.....	5
2.4	ATTIC INSTALLATION FOR ERV140TE ONLY.....	6
3.	INSTALLATION.....	6-11
3.1	INSPECT THE CONTENT OF THE BOX.....	6
3.2	UNIT DOORS.....	6
3.3	LOCATING THE UNIT.....	6
3.4	PLANNING OF THE DUCTWORK.....	7
3.5	CALCULATING DUCT SIZE.....	7
3.6	INSTALLING THE DUCTWORK AND REGISTERS.....	8-9
3.7	CONNECTING THE DUCTS TO THE UNIT.....	10
3.8	INSTALLING TWO EXTERIOR HOODS.....	11
3.9	CONNECTING THE DRAIN.....	11
4.	CONTROLS.....	12-15
4.1	UNITS BOOTING SEQUENCE.....	12
4.2	INTEGRATED CONTROL.....	12
4.3	SPEED AND DEFROST SETTINGS.....	13
4.5	ELECTRICAL CONNECTION TO MAIN CONTROL.....	14
4.6	ELECTRICAL CONNECTION TO OPTIONAL AUXILIARY CONTROLS.....	15
5.	ELECTRICAL CONNECTION TO THE FURNACE.....	16
6.	WIRING DIAGRAMS.....	17-18
7.	BALANCING THE UNIT.....	19
7.1	WHAT YOU NEED TO BALANCE THE UNIT.....	19
7.2	PRELIMINARY STAGES TO BALANCE THE UNIT.....	19
7.3	BALANCING PROCEDURE.....	19
8.	SERVICE PARTS.....	20
9.	TROUBLESHOOTING.....	21-22

1. TECHNICAL DATA

1.1 AIR DISTRIBUTION




1.2 DEFROST CYCLES

OUTSIDE TEMPERATURE		DEFROST CYCLES (MINUTES)		ERV140TE AND HRV150TE	
°C	°F	DEFROSTING	OPERATION BETWEEN EACH DEFROST CYCLE	DEFROSTING	OPERATION BETWEEN EACH DEFROST CYCLE
-5	23	7 (HRV)	25 (HRV)	10	20
-10	14	7 (ERV)	25 (ERV)	10	20
-27	-17	10 (HRV & ERV)	22 (HRV & ERV)	10	15

In a cold region, (outside temperature -17°F [-27°C] and lower), it may be necessary to setup EXTENDED DEFROST. See Section 4.3.

1.3 DIMENSIONS



2. TYPICAL INSTALLATIONS

Use the following illustrations as guidelines to help you decide on how the unit will be installed.

All the units should be hung from the joists.

If required, bathroom fans and a range hood may be used to exhaust stale air. Also, for homes with more than one level, we recommend one exhaust register at the highest level.

There are 3 installation methods: Fully ducted, Central Draw Point and Simplified Installation.


NOTE: An electrical outlet has to be available within 3 feet of the unit.

2.1 FULLY DUCTED SYSTEM (PRIMARYLY FOR HOMES WITH RADIANT HOT WATER OR ELECTRIC BASEBOARD HEATING)

Stale air coming from the registers located at the highest level of the house is exhausted to the outside. Fresh air from outside is filtered and supplied by the register located in the lowest liveable level.

Homes with more than one level require at least one exhaust register at the highest level.

See figure at right.




2.2 CENTRAL DRAW POINT (CONNECTION TO A FORCED AIR SYSTEM)

Stale air coming from the registers located at the highest level of the house is exhausted to the outside. Fresh air from outside is filtered and supplied to the return (plenum) or the supply duct of the forced air unit. See figure at right.

For this type of installation, it is not essential that the forced air system blower runs when the unit is in operation, but we recommend it.

NOTE: Home with multiple forced air systems should have one unit on each system.




2.3 SIMPLIFIED INSTALLATION (CONNECTION TO A FORCED AIR SYSTEM)

Stale air is exhausted to the outside. Fresh air from outside is filtered and supplied to the return (plenum) or the supply duct of the forced air unit.

See figure at right.

To avoid cross-contamination and achieve the highest efficiencies, the forced air system blower must always be ON.

NOTE: Home with multiple forced air systems should have one unit on each system.



2. TYPICAL INSTALLATIONS (CONT'D)

2.4 ATTIC INSTALLATION FOR ERV140TE ONLY

All three types of installation can be used in the attic (Fully ducted, Central Draw Point or Simplified). The example shown below is a Simplified Installation (connection to a forced air system).

NOTE: To get the most of your ERV unit, the ambient temperature around the unit should be conditioned. If the unit has to be installed in a unconditioned space, the heat gains or losses from the unit and the ducts could increase the operation costs of the unit.


CAUTION

- Due to the potential temperature difference between the attic and the rest of the house, all unit ducts must be insulated.
- The attic temperature must always be above 50°F (10°C) and under 122°F (50°C).

Stale air is exhausted to the outside. Fresh air from outside is filtered and supplied to the return (plenum) of the forced air unit. See figure at right.

To avoid cross-contamination and achieve the highest efficiencies, the forced air system blower must always be ON.

NOTE: Home with multiple forced air systems should have one unit on each system.



3. INSTALLATION

3.1 INSPECT THE CONTENT OF THE BOX

Inspect the exterior of the unit for shipping damage. Ensure that there is no damage to the door, ports, power cord, etc.

3.2 UNIT DOORS

For more convenience, these units have one front door and one back door.

3.3 LOCATING THE UNIT

Choose an appropriate location for the unit.


- Within an area of the house where the ambient temperature is kept between 50°F (10°C) and 104°F (40°C) .
- Away from living areas (dining room, living room, bedroom), if possible.
- So as to provide easy access to the interior of the unit, for semi-annual and annual maintenance.
- Close to an exterior wall, so as to limit the length of the insulated flexible duct to and from the unit.
- Away from hot chimneys and other fire hazards.
- Allow for a power source (standard 3-prong grounding outlet).
- Close to a drain. If no drain is close by, use a pail to collect run-off.

Hang the unit with the four chains and springs provided.

See illustration at right.

CAUTION

Make sure the unit is level.



3. INSTALLATION (CONT'D)

3.4 PLANNING OF THE DUCTWORK

- Keep it simple. Plan for a minimum of bends and joints.
- Keep the length of insulated ducts to a minimum.
- Do not ventilate crawl spaces or cold rooms. Do not attempt to recover the exhaust air from a dryer or a range hood. This would cause clogging of the filters and recovery module.
- If the house has two floors or more, be sure to plan for at least one exhaust register on the highest lived-in level.

3.5 CALCULATING DUCT SIZE

Use the table below to ensure that the ducts you intend to install will be carrying air flows at or under the recommended values. Avoid installing ducts that will have to carry air flows near the maximum values and never install a duct if its air flow exceeds the maximum value.

DUCT DIAMETER	RECOMMENDED AIR FLOW	MAXIMUM AIR FLOW
4" Ø (102 MM)	40 CFM (19 L/S OR 68 M ³ /H)	60 CFM (28 L/S OR 102 M ³ /H)
5" Ø (127 MM)	75 CFM (35 L/S OR 127 M ³ /H)	110 CFM (52 L/S OR 187 M ³ /H)
6" Ø (152 MM)	120 CFM (57 L/S OR 204 M ³ /H)	180 CFM (85 L/S OR 306 M ³ /H)

NOTE: Examples 3.5.1 and 3.5.2 use imperial units. The same calculation applies to metric units.


3.5.1 EXAMPLE OF CALCULATION

Problem: My installation requires two exhaust registers (one for the kitchen, and the other for the bathroom). I will connect these registers to a main duct which will connect to the unit (high speed performance value of 140 cfm). What size of duct should I use for the main exhaust duct and for both end branches leading to the registers? (See illustration at right.)

Solution: Simplified method. (For a more detailed method of calculating duct size, refer to the ASHRAE or HRAI HANDBOOK.)


Main duct: Table indicates for a 6" Ø duct: recommended air flow: 120 cfm, maximum air flow: 180 cfm. The 140 cfm high speed air flow is close enough to the recommended value (120) and far away enough from the maximum value (180). Therefore, a 6" Ø duct or larger is an appropriate choice for the main exhaust duct.

End branches: Each end branch will have to transport a 70 cfm air flow (140 divided by 2). Table indicates for a 5" Ø duct: recommended air flow: 75 cfm; maximum air flow: 110 cfm. The high speed air flow of 70 cfm is close enough to the recommended value (75) and far away enough from the maximum value (110). Therefore, a 5" Ø duct or larger is an appropriate choice for both end branches.



NOTE: A 4" Ø duct would have been too small because the maximum acceptable value for a 4" Ø duct is 60 cfm.

3.5.2 Example of a design for a fully ducted system with a unit having a high speed performance of 160 cfm.



3. INSTALLATION (CONT'D)

3.6 INSTALLING THE DUCTWORK AND REGISTERS

3.6.1 FULLY DUCTED SYSTEM (AS ILLUSTRATED IN SECTION 2.1)

⚠ WARNING

Never install a stale air exhaust register in a closed room where a combustion device operates, such as a gas furnace, a gas water heater or a fireplace.

Stale air exhaust ductwork

- Install the stale air exhaust registers where the contaminants are produced: kitchen, living room, etc. Position the registers as far from the stairway as possible and in such a way that the air circulates in all the lived-in spaces in the house.
- If a register is installed in the kitchen, it must be located at least 4 feet (1.2 m) from the range.
- Install the registers 6 to 12 inches (152 to 305 mm) from the ceiling on an interior wall OR install them in the ceiling.
- If possible, measure the velocity of the air flowing through the registers. If the velocity is higher than 400 ft/min (122 m/min), then the register type is too small. Replace with a larger one.

Fresh air distribution ductwork

- Install the fresh air distribution registers in bedrooms, dining rooms, living room and basement.
- Keep in mind that the fresh air registers must be located as far as possible from the stale air registers.
- Install the registers either in the ceiling or high on the walls with air flow directed towards the ceiling. (The cooler air will then cross the upper part of the room and mix with room air, before descending to occupant's level.)
- If a register must be floor installed, direct the airflow up the wall.

3.6.2 CENTRAL DRAW POINT SYSTEM (AS ILLUSTRATED IN SECTION 2.2)

Stale air exhaust ductwork

Same as for Fully Ducted System, described on point 3.6.1

⚠ WARNING

When performing duct connections, always use approved tools and materials. Respect all corresponding laws and safety regulations. Please refer to your local building code.

CAUTION


When performing duct connections to the furnace supply duct, this duct must be sized to support the additional airflow produced by the unit. Also, the use of metal duct is highly recommended.

Fresh air distribution ductwork

- There are 2 methods for connecting the unit to the furnace/air handler:

Method 1: Supply side connection


- Cut an opening into the furnace supply duct at least 18 inches (0.5 m) from the furnace/air handler.
- Connect this opening to the **Fresh air distribution** port of the unit (use metal duct, see figure at right).
- Make sure the unit duct forms an elbow inside the furnace/air handler ductwork.
- If desired, interlock (synchronize) the furnace/air handler blower operation (see Section 5 ELECTRICAL CONNECTION TO FURNACE).



Method 2: Return side connection

- Cut an opening into the furnace return duct not less than 10 feet (3.1 m) from the furnace/air handler (A+B).
- Connect this opening to the **Fresh air distribution** port of the unit (see figure at right).

NOTE: For Method 2, it is not essential that the furnace/air handler runs when the unit is operation, but we recommend it. If desired, interlock (synchronize) the furnace/air handler blower operation (see Section 5 ELECTRICAL CONNECTION TO FURNACE).



3. INSTALLATION (CONT'D)

3.6 INSTALLING THE DUCTWORK AND REGISTERS (CONT'D)

3.6.3 SIMPLIFIED INSTALLATION (AS ILLUSTRATED IN SECTION 2.3)

WARNING


When performing duct connections, always use approved tools and materials. Respect all corresponding laws and safety regulations. Please refer to your local building code.

CAUTION

When performing duct connections to the furnace supply duct (Method 1), this duct must be sized to support the additional airflow produced by the unit. Also, the use of metal duct is highly recommended. For a Return-Return installation, the furnace blower must be in operation when the unit is in operation.

There are 2 methods for connecting the unit to the furnace/air handler:

Method 1: Supply-return connection



Stale air intake


- Cut an opening into the furnace/air handler return duct not less than 10 feet (3.1 m) from the furnace/air handler (A+B).
- Connect this opening to the **Exhaust air from building** port of the unit.

Fresh air distribution

- Same instructions as for Method 1 or Method 2, Section 3.6.2.

For Method 2 (Return-return), make sure there is a distance of at least 3 feet (0.9 m) between the 2 connections to the furnace/air handler.

Method 2: Return-return



CAUTION

If using Method 2, make sure the furnace/air handler blower operation is synchronized with the unit operation! See Section 5.

NOTE: For Method 1, it is not essential to synchronize the furnace blower operation with the unit operation, but we recommend it.

3. INSTALLATION (CONT'D)

3.7 CONNECTING THE DUCTS TO THE UNIT

Insulated flexible ducts

Use the following procedure to connect the insulated flexible ducts to the ports of the unit (**Exhaust air to outside** and **Fresh air from outside** ports).


CAUTION

If ducts have to go through an unconditioned space (e.g.: attic), always use insulated ducts.

1. Pull back the insulation to expose the flexible duct.
2. Attach the flexible duct to the port using tie wrap.
3. Pull the insulation over the joint and tuck in between the inner and outer rings of the double collar.
4. Pull down the vapor barrier (shaded part in illustrations below) over the outer ring to cover it completely. Fasten in place the vapor barrier using the port strap (included in unit parts bag). To do so, insert one collar pin through vapor barrier and first strap hole, then insert the other collar pin through vapor barrier and center strap hole and close the loop by inserting the first collar pin in the last strap hole.


CAUTION

Make sure the vapor barrier on the insulated ducts does not tear during installation to avoid condensation within the ducts.




Non-insulated rigid ducts

Use metal screws and duct tape to connect the rigid ducts to the unit ports.



Non-insulated flexible ducts

Use tie wraps to connect the flexible ducts to the unit ports.



3. INSTALLATION (CONT'D)

3.8 INSTALLING TWO EXTERIOR HOODS


Choose an appropriate location to install the exterior hoods:

- There must be a minimum distance of 6 feet (1.8 m) between the hoods to avoid cross-contamination
- There must be a minimum distance of 18 inches (457 mm) from the ground


⚠ WARNING

Make sure the intake hood is at least 6 feet (1.8 m) away from any of the following:

- Dryer exhaust, high efficiency furnace vent, central vacuum vent
- Gas meter exhaust, gas barbecue-grill
- Any exhaust from a combustion source
- Garbage bin and any other source of contamination




Refer to figure at right for connecting insulated ducts to the exterior hoods. An "Anti-gust intake hood" should be installed in regions where a lot of snow is expected to fall.




3.9 CONNECTING THE DRAIN

CAUTION

A drain tubing (included) must be installed for model HRV150TE. For model ERV140TE, it is not required, however, it is recommended for climates where the outside temperature typically remains below -13°F (-25°C), (over a 24-hour period) for several days in a row, combined with an indoor humidity of 40% or higher.




Cut 2 sections of the plastic tube, at least 16" (406 mm) long, and attach them to each inner drain fitting, located under the unit. Join both short sections to the "T" junction and main tube as shown.



Make a water trap loop in the tube to prevent the unit from drawing unpleasant odors from the drain source. Make sure this loop is located OVER the "T" as shown. Run the tube to the floor drain or to an alternative drain pipe or pail.

IMPORTANT

If using a pail to collect water, locate the tube end approximately 1" from the top of the pail in order to prevent water from being drawn back up into the unit.



NOTE: For model ERV140TE, remove both drain plugs inside the unit prior to install tubing.

4. CONTROLS

All units are equipped with an integrated control located under the unit, on the recessed side of electrical compartment. Plug the unit.

4.1 UNITS BOOTING SEQUENCE

The unit booting sequence is similar to a personal computer boot sequence. Each time the unit is plugged after being unplugged, or after a power failure, the unit will perform a 30-second booting sequence before starting to operate.

During the booting sequence, the integrated control LED will light AMBER for 10 seconds. After that, the LED will light RED for the rest of the booting sequence. During this RED light phase, the unit is checking and resetting the motorized damper position. Once the motorized damper position completely set, the RED light turns off and the booting sequence is done.


NOTE: No command will be taken until the unit is fully booted.

4.2 INTEGRATED CONTROL

Use the push button (1) to control the unit. The LED (2) will then show on which mode the unit is in.

Refer to table below to see how to operate the unit using its integrated control.

PRESS ON PUSH BUTTON	LED COLOR	RESULTS
ONCE	AMBER	UNIT IS ON LOW SPEED
TWICE	GREEN	UNIT IS ON HIGH SPEED
THREE TIMES	NO LIGHT	UNIT IS OFF



If a problem occurs during the unit operation, its integrated control LED (2) will blink. The color of the blinking light depends on the type of error detected. Refer to Section 9 *Troubleshooting* on page 19 for further details.

NOTE: When using main control, the integrated control must be turned off.

4. CONTROLS (CONT'D)

4.3 SPEED AND DEFROST SETTINGS

The special design of these units offers 4 speed ranges to better meet to different ventilation needs.

Refer to the table below to choose the right speed range according to the size of the house:

NOTE: These CFM values are approximate, they may vary according to the installation static pressure.

SPEED RANGE	CFM VALUES			
	HRV MIN. SPEED	HRV MAX. SPEED	ERV MIN. SPEED	ERV MAX. SPEED
1 HIGH (FACTORY SET)	80 CFM	157 CFM	84 CFM	140 CFM
2 MED-HIGH	66 CFM	132 CFM	67 CFM	120 CFM
3 MED-LOW	53 CFM	106 CFM	53 CFM	105 CFM
4 LOW	40 CFM	80 CFM	40 CFM	80 CFM

These units are factory set to normal defrost. In cold region (outside temperature -17°F [-27°C] and lower), it may be necessary to setup extended defrost.

DEFROST TABLE	DEFROST CYCLE
1 FACTORY SET (HRV150TE)	NORMAL (HRV150TE)
2	EXTENDED (HRV150TE)
3 FACTORY SET (ERV140TE)	NORMAL (ERV140TE)
4	EXTENDED (ERV140TE)

TO MODIFY THE FACTORY SETTINGS, PROCEED AS FOLLOW:

NOTE: Anytime in setting process, if there is no activation on push button for 60 seconds, the unit will automatically exit setting mode, but the settings made before this 60-second delay will remain.

ACTION

- ① During the first 7 seconds of booting sequence, while the integrated control LED is AMBER, press on push button for about 3 seconds.
- ② Set the speed range by pressing consecutively on push button the number of times corresponding to the desired speed range. See table below.

RESULT

- ① The LED will blink RED one time every 3 seconds to indicate the integrated control is in CFM setup mode (HIGH speed).
- ② Every 3 seconds, the LED will blink RED the number of times corresponding to the chosen speed range. See table below.

SPEED RANGE	PRESS ON PUSH BUTTON	LED BLINKS RED
1 HIGH	ONCE	1 TIME
2 MED-HIGH	TWICE	2 TIMES
3 MED-LOW	THREE TIMES	3 TIMES
4 LOW	FOUR TIMES	4 TIMES

NOTE: It is possible to change the selection as many times needed.

- ③ Press on push button for about 3 seconds to access setting defrost mode.
- ④ Press on push button twice to set the unit in extended defrost mode.
- ③ The LED will blink GREEN one time every 3 seconds to indicate the unit is set in normal defrost mode.
- ④ The LED will blink GREEN twice every 3 seconds to indicate the unit is in extended defrost mode.

DEFROST TABLE	PRESS ON PUSH BUTTON	LED BLINKS GREEN
1 NORMAL (HRV150TE)	ONCE	1 TIME
2 EXTENDED (HRV150TE)	TWICE	2 TIMES
3 NORMAL (ERV140TE)	THREE TIMES	3 TIMES
4 EXTENDED (ERV140TE)	FOUR TIMES	4 TIMES

NOTE: It is possible to change the selection as many times needed.

- ⑤ Wait 60 seconds OR press 3 seconds on push button to exit setting mode.
- ⑤ The LED will blink and shut off, then light RED (the unit returns in its booting sequence).

4. CONTROLS (CONT'D)

4.4 ELECTRICAL CONNECTION TO MAIN CONTROL

For more convenience, these units can also be controlled using an optional main wall control.

NOTES: 1. The integrated control must be turned OFF to use an optional main control.

2. If an optional auxiliary control is used, if activated, this auxiliary control will override the optional main control.


⚠ WARNING

Always disconnect the unit before making any connections. Failure in disconnecting power could result in electrical shock or damage of the wall control or electronic module inside the unit.


CAUTION

Never install more than one optional main wall control per unit. Make sure that the wires do not short-circuit between themselves or by touching any other components on the wall control. Avoid poor wiring connections. To reduce electrical interference (noise) potential, do not run wall control wiring next to control contactors or near light dimming circuits, electrical motors, dwelling/building power or lighting wiring, or power distribution panel.

Use the terminal connector included in the installation kit to perform the electrical connection for main and optional wall controls. Check if all wires are correctly inserted in their corresponding holes in the terminal block. (A wire is correctly inserted when its orange receptacle is lower than another one without wire. On picture at right, wire **A** is correctly inserted, but wire **B** is not.)




ELECTRICAL CONNECTION TO VT4W MAIN WALL CONTROL



4. CONTROLS (CONT'D)


4.5 ELECTRICAL CONNECTION TO OPTIONAL AUXILIARY CONTROLS

NOTE: If an optional auxiliary wall control is activated and then, the Dehumidistat is being activated, this one will override the auxiliary wall control commands.



Once the control(s) connections have been made, insert the terminal connector on the recessed side of electrical compartment.

NOTE: For information about the operation of the wall controls, refer to the user guide.



5. ELECTRICAL CONNECTION TO THE FURNACE


⚠ WARNING

Never connect a 120-volt AC circuit to the terminals of the furnace interlock (standard wiring). Only use the low voltage class 2 circuit of the furnace blower control.

For a furnace connected to a cooling system:


On some older thermostats, energizing the “R” and “G” terminals at the furnace has the effect of energizing “Y” at the thermostat and thereby turning on the cooling system. If you identify this type of thermostat, you must use the ALTERNATE FURNACE INTERLOCK WIRING.

STANDARD FURNACE INTERLOCK WIRING



VE0108A

ALTERNATE FURNACE INTERLOCK WIRING





⚠ WARNING

- Risk of electric shocks. Before performing any maintenance or servicing, always disconnect the unit from its power source.
- This product is equipped with an overload protection (fuse). A blown fuse indicates an overload or a short-circuit situation. If the fuse blows, unplug the product and check the polarity and voltage output from the outlet. Replace the fuse as per the servicing instructions (refer to wiring diagram for proper fuse rating) and verify the product. If the replaced fuse blows, it may be a short-circuit and the product must be discarded or returned to an authorized service center for examination and/or repair.

ERV140TE AND HRV150TE UNITS

WIRING DIAGRAM

LOGIC DIAGRAM




Line voltage factory wiring
 Class 2 low voltage factory wiring
 Class 2 low voltage field wiring

COLOR CODE

B	BLACK
BL	BLUE
BR	BROWN
G	GREEN
O	ORANGE
R	RED
W	WHITE
Y	YELLOW
nc	no connection


- NOTES**
1. Use specified UL listed/CSA Certified line fuse (3A, 3AG Type).
 2. If any of the original wire, as supplied, must be replaced, use the same equivalent wire.
 3. Field wiring must comply with applicable codes, ordinances and regulations.
 4. Remote controls (class 2 circuit) available, see instruction manual.
 5. Furnace fan circuit must be class 2 circuit only.



7. BALANCING THE UNIT

7.1 WHAT YOU NEED TO BALANCE THE UNIT

- A magnehelic gauge capable of measuring 0 to 1 inch of water (0 to 249 Pa) and 2 plastic tubes.
- The balancing chart of the unit.



7.2 PRELIMINARY STAGES TO BALANCE THE UNIT

- Seal all the unit ductwork with tape. Close all windows and doors.
- Turn off all exhaust devices such as range hood, dryer and bathroom fans.
- Make sure the balancing dampers are fully open by setting both damper balancing tools completely vertical.
- Make sure all filters are clean (if it is not the first time the unit is balanced).



7.3 BALANCING PROCEDURE

1. Set the unit to high speed.

NOTE: Make sure that the furnace/air handler blower is ON if the installation is in any way connected to the ductwork of the cold air return. If not, leave furnace/air handler blower OFF. If the outside temperature is below 32°F/0°C, make sure the unit is not running in defrost while balancing. (By waiting 10 minutes after plugging the unit in, you are assured that the unit is not in a defrost cycle.)

2. Place the magnehelic gauge on a level surface and adjust it to zero.

3. Connect tubing from gauge to EXHAUST air flow pressure taps (the ones with arrows, see insets in illustration at right).

Be sure to connect the tubes to their appropriate *high/low* fittings. If the gauge drops below zero, reverse the tubing connections.

4. Note the CFM value from balancing chart on unit.

5. Repeat steps 3 and 4, but to FRESH air flow pressure taps.


6. Match highest CFM value to lowest by adjusting the balancing damper corresponding to the highest value.

See example below:

FLOW	FRESH	EXHAUST
CFM	IN. W.G.	IN. W.G.
120	0.71	0.73
125	0.67	0.70
130	0.63	0.67
135	0.59	0.64
140	0.55	0.61
145	0.51	0.58
150	0.47	0.55


EXHAUST READING VALUES

FRESH READING VALUES



In that case, there is 150 CFM in FRESH air and 125 CFM in EXHAUST air. Then, adjust (close) the FRESH air balancing damper until the FRESH air flow matches the EXHAUST air flow: 125 CFM (**0.67 in. w.g.**) with magnehelic gauge connected to FRESH air flow pressure taps).

7. Secure both dampers in place with a fastening screw (included).




8. Write the required air flow information on a label and affix it near the unit for future reference (date, maximum speed air flows, your name, phone number and business address).

NOTES: 1. Use conversion chart provided with the unit to convert magnehelic gauge readings to equivalent cfm values.

2. The unit is considered balanced even if there is a difference of ± 10 cfm (or ± 5 l/s or 17 m³/h) between the two air flows.

8. SERVICE PARTS



VL0063

REPLACEMENT PARTS AND REPAIRS

In order to ensure your ventilation unit remains in good working condition, you must use Broan-NuTone LLC genuine replacement parts only. Broan-NuTone LLC genuine replacement parts are specially designed for each unit and are manufactured to comply with all the applicable certification standards and maintain a high standard of safety. Any third party replacement part used may cause serious damage and drastically reduce the performance level of your unit, which will result in premature failing. Broan-NuTone LLC recommends to contact a certified service depot for all replacement parts and repairs.



ITEM	DESCRIPTION	QTY.	ERV140TE	HRV150TE
1	OVAL PORT	2	—	SV18206
2	DOUBLE COLLAR OVAL PORT	2*	SV18207	SV18207
3	EXHAUST DAMPER SPRING	1	SV18221	SV18221
4	MOTOR ASSEMBLY	2	SV18198	SV18198
5	BALANCING TOOL	2	SV18220	SV18220
6	DEFROST DAMPER	1	SV18200	SV18200
7	DAMPER SYSTEM ASS'Y (INCLUDING ITEM 6)	1	SV18199	SV18199
8	CORE FILTER	2	SV18204	SV18205
	HEAT RECOVERY CORE	1	—	SV18202
	ENERGY RECOVERY CORE	1	SV18042	—
9	DOOR ASSEMBLY	1	SV21528	SV21528
10	PCB	1	SV18216	SV18216
11	TRANSFORMER	1	SV18218	SV18218
12	THERMISTOR KIT (NOT SHOWN)	1	SV15749	SV15749
13	HARDWARE KIT (NOT SHOWN)	1	SV08917	SV08304
14	PCB CONNECTOR (NOT SHOWN)	1	SV16416	SV16416

* Quantity of 4 for ERV140TE units only.

9. TROUBLESHOOTING

If the unit does not work properly, reset the unit by unplugging it for one minute and then replug it. If it still not working properly, refer to table below.

If the integrated control LED of the unit is flashing, this means the unit sensors detected a problem. See the table below to know where the problem occurs on the unit.			
LED COLOR	ERROR TYPE	ACTION	UNIT STATUS
LED flashes GREEN	Thermistor error	Replace thermistor	Unit works but will defrost frequently
LED flashes AMBER	Damper error	Go to point 6	Unit does not work
LED flashes RED	Motor error	Go to point 8	Unit does not work

	PROBLEMS	POSSIBLE CAUSES	YOU SHOULD TRY THIS
1	Unit does not work.	<ul style="list-style-type: none"> The circuit board may be defective. The fuse may be defective. 	<ul style="list-style-type: none"> Unplug the unit. Disconnect the main control and the optional(s) control(s) (if need be). Jump G and B terminals.  <small>VE0097</small> Plug the unit back and wait about 10 seconds. If the motors run on high speed and the damper opens, the circuit board is not defective. Check if fuse F1 is blown. In that case, replace fuse F1 as per product nameplate.
2	The damper actuator does not work.	<ul style="list-style-type: none"> The damper actuator or the integrated damper mechanism may be defective. The circuit board or the transformer may be defective. 	<ul style="list-style-type: none"> Unplug the unit. Disconnect the main control and the optional controls(s) (if need be). Wait 10 seconds and plug the unit back. Check if the damper opens. If not, use a multimeter and check for 24 VAC on J12-1 and J12-2 (in electrical compartment). If there is 24 VAC, replace the entire damper assembly. NOTE: It is normal to experience a small delay (7-8 seconds) before detecting the 24 VAC signal at starting-up. This signal will stay during 17-18 seconds before disappearing. If there is no 24 VAC, check for 24 VAC between J8-1 and J8-2. If there is 24 VAC, replace the circuit board, and if there is no 24 VAC, change the transformer.
3	The wall control does not work.	<ul style="list-style-type: none"> The wires may be in reverse position. The wires may be broken. The wire in the wall OR the wall control may be defective. 	<ul style="list-style-type: none"> Ensure that the color coded wires have been connected to their appropriate places. Inspect every wire and replace any that are damaged. Remove the wall control and test it right beside the unit using another shorter wire. If the wall control works there, change the wire. If it does not, change the wall control.
4	The Dehumidistat does not work OR the 20-minute push button timer does not work OR its indicator light does not stay on.	<ul style="list-style-type: none"> The wires may be in reverse position. The Dehumidistat or push button may be defective. 	<ul style="list-style-type: none"> Ensure that the color coded wires have been connected to their appropriate places. Jump the OL and OC terminals. If the unit switches to high speed, remove the Dehumidistat or push button  <small>VE0098</small> and test it right beside the unit using another shorter wire. If it works here, change the wire. If it doesn't, change the Dehumidistat or the push button.

9. TROUBLESHOOTING (CONT'D)

	PROBLEMS	POSSIBLE CAUSES	YOU SHOULD TRY THIS
5	The supply and/or exhaust motor do not work.	<ul style="list-style-type: none"> The fuse may be defective. The jumper JU1 may be in wrong position or missing. Jumper J11 may be missing. The circuit board or transformer may be defective. The motor(s) may be defective. 	<ul style="list-style-type: none"> Check if fuse F1 is blown. In that case, replace fuse F1 as per product nameplate. Make sure that jumper is properly located as per wiring diagram in Section 6 <i>Wiring diagrams</i>. Make sure there is a jumper on connector J11. Press on the integrated control push button until the unit turn on high speed (the LED will light GREEN). Using a multimeter, check the voltage on J4-1 and J4-2 (for supply motor), and on J5-1 and J5-2 (for exhaust motor). If both readings are 120 VAC, the circuit board is not defective. If one or both readings are not 120 VAC, change the transformer. If no voltage is present, change the circuit board. If the voltage reading is 120 VAC on J4 or J5, change the defective motor.
6	The defrost cycle does not work (the fresh air duct is frozen) OR the fresh air distributed is very cold.	<ul style="list-style-type: none"> Ice deposits may be hindering the damper operation. The damper rod or the port damper itself may be broken. The damper actuator or circuit board may be defective. 	<ul style="list-style-type: none"> Remove the ice. Inspect these parts and replace if necessary. See point 2.
7	The integrated control push button does not work.	<ul style="list-style-type: none"> The 30-second boot sequence is not completed. 	<ul style="list-style-type: none"> See Section 4.1 <i>Units Booting Sequence</i>.

If the problem is still not solved, reach our Technical Support:

Broan-NuTone LLC
 Technical Support
 Telephone: 1-800-637-1453
 Fax: 1-262-673-8709

BROAN®

MANUAL DE INSTALACIÓN



VB0194

MODELOS ERV140TE Y HRV150TE



Estos productos han sido distinguidos con el logotipo ENERGY STAR® al cumplir las directrices de eficiencia energética establecidas por el Ministerio de Recursos Naturales de Canadá y la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos. Los productos cumplen las exigencias del programa ENERGY STAR únicamente cuando se emplean en Canadá.

⚠ SÓLO PARA USO RESIDENCIAL ⚠

LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Broan-NuTone LLC; Hartford, Wisconsin www.broan.com 800-558-1711

REGISTRE SU PRODUCTO EN LÍNEA EN: www.broan.com/register

Para obtener más información, visitar nuestro sitio www.broan.com

ACERCA DE ESTE MANUAL

Tenga en cuenta que en este manual se emplean los siguientes símbolos cuando se quiere insistir en una información determinada:

ADVERTENCIA

Se refiere a una instrucción que, de no seguirse, podría causar heridas corporales graves e incluso la muerte.

PRECAUCIÓN

Se refiere a una instrucción que, si no se sigue, podría dañar gravemente el aparato o sus piezas.

NOTA: Da información complementaria para realizar una instrucción.

ACERCA DE ESTOS APARATOS

LIMITACIÓN

Sólo para instalaciones residenciales. El trabajo de instalación y el cableado eléctrico han de ser efectuados por personal cualificado conforme a todos los códigos y normas aplicables, incluso los relativos a lugares con alto riesgo de incendio.

ADVERTENCIA

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LESIÓN CORPORAL, RESPETE LAS SIGUIENTES INDICACIONES:

1. Utilice este aparato únicamente de la forma en que indica el fabricante. Si tiene cualquier pregunta, comuníquese con el fabricante en la dirección o el teléfono que aparecen en la garantía.
2. Le aconsejamos que un técnico especializado examine el aparato una vez al año.
3. Antes de reparar o limpiar el aparato, desenchufe el cable de alimentación de la toma.
4. Este aparato no se ha concebido para proporcionar aire de combustión o de dilución a otros aparatos de combustión.
5. Al cortar o perforar la pared o el techo, procure no dañar el cableado eléctrico ni otras instalaciones de servicios públicos.
6. No utilice este aparato con un dispositivo de control de velocidad con semiconductores distinto al control de pared opcional principal VT4W; no emplee tampoco otros controles de pared auxiliares opcionales distintos a un temporizador mecánico de 60 minutos, un botón pulsador luminoso de 20 minutos o un Dehumidistat
7. Este aparato debe conectarse a tierra. El cable de alimentación tiene un enchufe de tres patillas para su seguridad personal. Este enchufe debe enchufarse en una toma para tres patillas, conectada a tierra según el código nacional de electricidad y los códigos y ordenanzas locales. No quite la patilla de tierra ni utilice un cable prolongador.
8. No instale este aparato en una zona donde se cocine ni lo conecte directamente a ningún tipo de aparato.
9. No utilice este aparato para extraer materiales y vapores peligrosos o explosivos.
10. Al instalar, reparar o limpiar estos aparatos, se aconseja llevar anteojos y guantes de seguridad.
11. Teniendo en cuenta el peso del aparato, se aconseja que lo instalen dos personas.
12. Cuando una reglamentación local esta en vigor y conlleva exigencias de instalación y/o de certificación más estrictas, susodichas exigencias prevalecen sobre aquellas en este documento y el instalador acepta someterse a estas exigencias a sus gastos.

PRECAUCIÓN

1. Para evitar que los filtros se obstruyan prematuramente, apague el aparato cuando realice obras de construcción o renovación.
2. Para mayor información y conocer mejor los requisitos del aparato, lea la etiqueta con las características técnicas del producto.
3. Compruebe que el aire va fuerte. No introduzca ni saque el aire de espacios situados entre paredes, techos o altillos, sótanos o cocheras.
4. Aparato previsto únicamente para instalaciones residenciales con arreglo a los requisitos de NFPA 90B.
5. No ponga ningún tubo de aire directamente sobre (o a menos de 2 pies o 0,61 m) una caldera o de su cámara de alimentación, de una cámara de combustión o de cualquier otro aparato que produzca calor. Si hay que conectar un tubo a la cámara de retorno de una caldera, la conexión debe hacerse a 9"10" (3 m) o más de la conexión de dicha cámara con la caldera.
6. Los tubos deben instalarse con arreglo a los códigos locales y nacionales aplicables.
7. Si no va a estar en la casa durante un largo periodo (más de dos semanas), un responsable debería verificar regularmente que el aparato funciona debidamente.
8. Si las tuberías pasa a través de un espacio do acondicionado (p. ej., un altillo), el aparato debería funcionar constantemente, menos cuando se repare o se limpie. Asimismo, la temperatura ambiente de la casa nunca debería bajar de 65°F (18°C).

ÍNDICE


1.	DATOS TÉCNICOS	4
1.1	DISTRIBUCIÓN DEL AIRE.....	4
1.2	CICLOS DE DESCONGELACIÓN	4
1.3	DIMENSIONES.....	4
2	INSTALACIONES HABITUALES	5
2.1	SISTEMA TOTALMENTE ENTUBADO	5
2.2	VENTILACIÓN EN EL PUNTO DE ORIGEN	5
2.3	INSTALACIÓN SENCILLA	5
2.4	INSTALACIÓN PARA APARATOS ERV140TE ÚNICAMENTE	6
3	INSTALACIÓN.....	6-11
3.1	EXAMEN DEL CONTENIDO DE LA CAJA	6
3.2	PUERTAS DEL APARATO	6
3.3	UBICACIÓN DEL APARATO	6
3.4	PLANIFICACIÓN DE LOS TUBOS	7
3.5	CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LOS TUBOS	7
3.6	INSTALACIÓN DE LOS TUBOS Y REGISTROS	8-9
3.7	CONEXIÓN DE LOS TUBOS AL APARATO	10
3.8	INSTALACIÓN DE 2 BOCAS EXTERIORES	11
3.9	CONEXIÓN DEL DESAGÜE.....	11
4.	CONTROLES	12-15
4.1	SECUENCIA DE PUESTA EN MARCHA DE LOS APARATOS	12
4.2	CONTROL INTEGRADO	12
4.3	CONFIGURACIÓN DE LA VELOCIDAD Y DE LA DESCONGELACIÓN	13
4.4	CONEXIÓN ELÉCTRICA CON LOS CONTROLES PRINCIPALES	14
4.6	CONEXIÓN ELÉCTRICA CON LOS CONTROLES AUXILIARES OPCIONALES.....	15
5.	CONEXIÓN ELÉCTRICA CON LA CALDERA.....	16
6.	DIAGRAMAS DE CABLEADOS	17-18
7.	EQUILIBRADO DEL APARATO	19
7.1	ELEMENTOS NECESARIOS PARA EQUILIBRAR EL APARATO	19
7.2	ÉTAPAS PRELIMINARES PARA EQUILIBRAR EL APARATO	19
7.3	PROCEDIMIENTO DE EQUILIBRADO.....	19
8.	PIEZAS	20
9.	SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.....	21-22

1. DATOS TÉCNICOS

1.1 DISTRIBUCIÓN DEL AIRE


FUNCIONAMIENTO NORMAL

AIRE DE SALIDA HACIA EL EXTERIOR AIRE PURO DEL EXTERIOR AIRE DE SALIDA DEL EDIFICIO AIRE PURO DE ENTRADA EN EL EDIFICIO



DESCONGELACIÓN O MODO RECIRCULACIÓN

AIRE DE SALIDA DEL EDIFICIO AIRE FILTRO DE ENTRADA EN EL EDIFICIO




1.2 CICLOS DE DESCONGELACIÓN

TEMPERATURA EXTERIOR		CICLOS DE DESCONGELACIÓN (MINUTOS)		ERV140TE Y HRV150TE	
°C	°F	DESCONGELACIÓN	TEMPO DE FUNCIONAMIENTO ENTRE CADA CICLO DE DESCONGELACIÓN	DESCONGELACIÓN	TEMPO DE FUNCIONAMIENTO ENTRE CADA CICLO DE DESCONGELACIÓN
-5	23	7 (HRV)	25 (HRV)	10	20
-10	14	7 (ERV)	25 (ERV)	10	20
-27	-17	10 (HRV Y ERV)	22 (HRV Y ERV)	10	15

En las regiones frías (con temperaturas exteriores de -17 °F [-27 °C] y menos), puede ser necesario configurar la DESCONGELACIÓN. Véase la sección 4.3.

1.3 DIMENSIONES



2. INSTALACIONES HABITUALES

Utilice las ilustraciones siguientes como referencias generales que le ayudarán a decidir la forma en que debe instalar el aparato. Todos los aparatos deberían colgarse de vigas.

De ser necesario, se pueden utilizar ventiladores para cuarto de baño o una campana de cocina para sacar el aire viciado. Asimismo, en las casas con más de una planta, aconsejamos un registro de extracción en la planta más alta.

Existen 3 métodos de instalación: totalmente entubado, ventilación en el punto de origen y la instalación sencilla.


NOTA: Ha de haber una toma eléctrica a menos de 3 pies del aparato

2.1 SISTEMA TOTALMENTE ENTUBADO (PRINCIPALMENTE PARA VIVIENDAS CON AGUA CALIENTE RADIANTE O CALEFACCIÓN CON RADIADORES ELÉCTRICOS DE ZÓCALO)

El aire viciado procedente de los registros situados en el nivel más alto de la casa se saca al exterior. El aire puro del exterior se filtra y se distribuye por el registro situado en el nivel habitable más bajo.

En las viviendas con más de un nivel o planta es necesario al menos un registro de extracción en el nivel más alto.

Véase la ilustración de la derecha.




2.2 VENTILACIÓN EN EL PUNTO DE ORIGEN (CONEXIÓN CON UN SISTEMA DE AIRE FORZADO)

El aire viciado procedente de los registros situados en el nivel más alto de la casa se saca al exterior. El aire puro del exterior se filtra y pasa a la cámara de retorno o al tubo de alimentación del aparato de aire forzado. Véase la ilustración de la derecha.

Para este tipo de instalación no es fundamental que el ventilador impelente del sistema de aire forzado funcione cuando el aparato se está utilizando, aunque se aconseja.

NOTA: En las viviendas con más de un sistema de aire forzado debe haber un aparato por sistema.




2.3 INSTALACIÓN SENCILLA (CONEXIÓN CON UN SISTEMA DE AIRE FORZADO)

El aire viciado se saca al exterior. El aire puro del exterior se filtra y pasa a la cámara de retorno o al tubo de alimentación del aparato de aire forzado. Véase la ilustración de la derecha.

Para evitar la contaminación y conseguir la mayor eficacia posible, el ventilador impelente del sistema de aire forzado debe estar siempre ENCENDIDO.

NOTA: En las viviendas con más de un sistema de aire forzado debe haber un aparato por sistema.



2. INSTALACIONES HABITUALES (CONTINUACIÓN)

2.4 INSTALACIÓN EN UN DESVÁN SÓLO PARA ERV140TE

En un attillo se pueden utilizar los tres tipos de instalación (sistema totalmente entubado, ventilación en el punto de origen o instalación sencilla). El ejemplo que se muestra más adelante corresponde a una instalación sencilla (conexión con un sistema de aire forzado).

NOTA: Para sacar el máximo partido del aparato ERV, la temperatura ambiente en torno al aparato debería estar controlada. Si el aparato debe instalarse en un espacio cuya temperatura no está controlada, las ganancias o pérdidas de calor del aparato y de los tubos podrían incrementar los costos de funcionamiento del aparato.


PRECAUCIÓN

- Dada la diferencia de temperatura potencial entre el attillo y el resto de la casa, todos los tubos del aparato han de estar termoaislados.
- La temperatura de attillo debe estar siempre por encima de 50°F (10°C) y por debajo de 122°F (50°C).

El aire viciado se saca al exterior. El aire puro del exterior se filtra y pasa a la cámara de retorno o al tubo de alimentación del aparato de aire forzado. Véase la ilustración de la derecha.

Para evitar la contaminación y conseguir la mayor eficacia posible, el ventilador impelente del sistema de aire forzado debe estar siempre ENCENDIDO.

NOTA: En las viviendas con más de un sistema de aire forzado debe haber un aparato por sistema.



3. INSTALACIÓN

3.1 EXAMEN DEL CONTENIDO DE LA CAJA

Examine el exterior del aparato para ver si hay daños debidos al envío. Compruebe que la puerta, los pestillos, el cable de alimentación, etc., no estén dañados.

3.2 PUERTAS DEL APARATO

Para mayor comodidad, estos aparatos tienen una puerta delantera y otra trasera.


3.3 UBICACIÓN DEL APARATO

Elija un lugar apropiado para el aparato.

- En una zona de la casa donde la temperatura ambiente se sitúe entre 50°F (10°C) y 104°F (40°C).
- Lejos de las zonas habitables (comedor, sala de estar, dormitorio) de ser posible.
- De manera que se tenga acceso fácilmente al interior del aparato] para las tareas de mantenimiento semestrales y anuales.
- Cerca de una pared exterior para limitar la longitud del tubo flexible aislado que va del aparato al exterior.
- Lejos de las chimenea calientes y otros peligros relacionados con el fuego.
- Cerca de una fuente de alimentación (toma con puesta a tierra de 3 patillas).
- Cerca de un desagüe. Si no hay un desagüe, utilice un balde para recoger los residuos líquidos.

Cuelgue el aparato con las 4 cadenas y resortes con él.

Véase la ilustración de la derecha.



PRECAUCIÓN

Compruebe que el aparato esté a nivel.

3. INSTALACIÓN (CONTINUACIÓN)

3.4 PLANIFICACIÓN DE LOS TUBOS

- Intente hacer una instalación sencilla. Prevea la menor cantidad posible de tubos curvados y juntas.
- Reduzca al mínimo la longitud de los tubos aislados.
- No ventile sótanos ni cuartos fríos. No intente recuperar el aire de salida de una secadora o de una campana de cocina. De hacerlo, podrían obstruirse los filtros y el módulo de recuperación.
- Si la casa tiene dos plantas o más, prevea al menos un registro de extracción en la planta más alta habitada.

3.5 CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LOS TUBOS

Utilice la tabla siguiente para asegurarse de que los tubos que prevé instalar permitan corrientes de aire de los niveles recomendados o inferiores. Evite instalar tubos para corrientes de aire próximas a los valores máximos y no instale nunca un tubo previsto para una corriente de aire superior al valor máximo.

DIÁMETRO DEL TUBO	CORRIENTE DE AIRE RECOMENDADA	CORRIENTE DE AIRE MÁXIMA
4" Ø (102 MM)	40 PCM (19 L/s o 68 M ³ /H)	60 PCM (28 L/s o 102 M ³ /H)
5" Ø (127 MM)	75 PCM (35 L/s o 127 M ³ /H)	110 PCM (52 L/s o 187 M ³ /H)
6" Ø (152 MM)	120 PCM (57 L/s o 204 M ³ /H)	180 PCM (85 L/s o 306 M ³ /H)

NOTA: En los ejemplos 3.5.1 y 3.5.2 se emplean unidades imperiales. El mismo cálculo se aplica a las unidades métricas.

3.5.1 EJEMPLO DE CÁLCULO


Problema: Mi instalación precisa dos registros de salida (uno para la cocina y otro para el cuarto de baño). Conectaré estos registros a un tubo principal que irá hasta el aparato (rendimiento a alta velocidad de 140 PCM). ¿Qué tamaño de tubo debería usar para el tubo de salida principal y para ambos tubos de derivación que llevan a los registros? (Véase la ilustración de la derecha.)

Solució: Método simplificado. (Para un método más detallado de cálculo del tamaño de los tubos, consúltese el manual ASHRAE o HRAI.)


Tubo principal: en la tabla se indica que, para un tubo de 6" Ø, la corriente de aire recomendada es de 120 PCM y la corriente máxima es de 180 PCM. La corriente de aire a alta velocidad de 140 PCM está bastante cerca del valor recomendado (120) y bastante lejos del valor máximo (180). Por lo tanto, un tubo de 6" Ø o más ancho es una opción apropiada para el tubo de salida principal.

Tubos de derivación: cada tubo de derivación tendrá que transportar una corriente de aire de 70 PCM (140 dividido entre dos). En la tabla se indica que, para un tubo de 5" Ø, la corriente de aire recomendada es de 75 PCM y la corriente máxima es de 110 PCM. La corriente de aire a alta velocidad de 70 PCM está bastante cerca del valor recomendado (75) y bastante lejos del valor máximo (110). Por lo tanto, un tubo de 5" Ø o más ancho es una opción apropiada para ambos tubos de derivación.

NOTA: Un tubo de 4" Ø sería demasiado pequeño ya que el valor máximo aceptable para este tubo es de 60 PCM.



3.5.2 Ejemplo para un sistema totalmente equipado con tubos y un aparato con un rendimiento a alta velocidad de 160 PCM.



3. INSTALACIÓN (CONTINUACIÓN)

3.6 INSTALACIÓN DE LOS TUBOS Y REGISTROS

3.6.1 SISTEMA TOTALMENTE ENTUBADO (COMO SE VE EN LA SECCIÓN 2.1)

⚠ ADVERTENCIA

No instale nunca un registro de extracción de aire viciado en un cuarto cerrado donde funcione un dispositivo de combustión, como un horno o caldera de gas, un calentador de agua o una chimenea de leña.

Tubos de extracción de aire viciado

- Instale los registros de extracción del aire viciado donde se producen los contaminantes: cocina, sala de estar, etc. Coloque los registros lo más lejos que pueda de la escalera y de manera que le aire circule por todos los espacios habitados de la casa.
- Si se instala un registro en la cocina, debe colocarse al menos a 4 pies (1.2 m) de la campana.
- Instale los registros a una distancia de entre 6 pulgadas y 12 pulgadas (152 mm a 305 mm) del techo, en una pared interior, O en el techo.
- De ser posible, mida la velocidad de la corriente de aire por los registros. Si la velocidad es superior a 400 pi/min (122 m/min), el registro es demasiado pequeño. Sustitúyalo por otro mayor.

Tubos de distribución del aire puro

- Instale los registros de distribución del aire puro en dormitorios, comedores, salas de estar y sótanos.
- Recuerde que los registros de aire puro han de estar lo más lejos posible de los registros de aire viciado.
- Instale los registros en el techo o en la parte superior de las paredes dirigiendo la corriente de aire hacia el techo. (El aire más frío cruzará la parte superior de la habitación y se mezclará con el aire de ésta antes de descender a la altura del ocupante).
- Si hay que instalar un registro en el suelo, dirija la corriente de aire hacia arriba.

3.6.2 SISTEMA DE VENTILACIÓN EN EL PUNTO DE ORIGEN (COMO SE VE EN LA SECCIÓN 2.2)

Tubos de extracción de aire viciado

Siga la misma indicaciones que cuando se trata de un sistema totalmente entubado, descrito en la sección 3.6.1

⚠ ADVERTENCIA

Utilice siempre herramientas y materiales homologados para conectar los tubos. Aténgase a todas las leyes y reglamentos de seguridad correspondientes. Consulte el código de construcción local.

PRECAUCIÓN


Al conectar un tubo al tubo de alimentación de una caldera, el tamaño de este tubo debe adaptarse para soportar la corriente de aire adicional que produce el aparato. Asimismo, debe utilizarse un tubo de metal.

Tubos de distribución del aire puro

- Hay dos métodos para conectar el aparato a la caldera/armario de tratamiento del aire:

Método 1: Conexión por el lado de la alimentación


- Corte una apertura en el tubo de alimentación de la caldera al menos a 18 pulgadas (0.5 m) de la caldera/armario de tratamiento del aire.
- Conecte esta apertura a la **abertura de aire puro de entrada en el edificio** del aparato (debe utilizarse un **tubo de metal**, véase la ilustración de la derecha).
- Compruebe que el tubo del aparato forma un codo dentro del tubo de la caldera/armario de tratamiento del aire.
- Si desea, interbloquee (sincronice) el funcionamiento del ventilador impelente de la caldera/armario de tratamiento del aire (véase la sección 5 CONEXIÓN ELÉCTRICA CON LA CALDERA).



Método 2: Conexión por el lado de retorno

- Corte una apertura en el tubo de retorno de la caldera a no menos de 10 pies (3.1 m) de la caldera/armario de tratamiento del aire (A+B).
- Conecte esta apertura a la **abertura de aire puro de entrada en el edificio** del aparato (véase la ilustración de la derecha).

NOTA: Para el segundo método, no es fundamental que la caldera /armario de tratamiento del aire funcione cuando el aparato está en marcha, pero se aconseja. Si se desea, interbloquee (sincronice) el funcionamiento del ventilador impelente de la caldera/armario de tratamiento del aire (véase la sección 5 CONEXIÓN ELÉCTRICA CON LA CALDERA).



3. INSTALACIÓN (CONTINUACIÓN)

3.6 INSTALACIÓN DE LOS TUBOS Y REGISTROS (CONTINUACIÓN)

3.6.3 INSTALACIÓN SENCILLA (COMO SE VE EN LA SECCIÓN 2.3)

⚠ ADVERTENCIA


Utilice siempre herramientas y materiales homologados para conectar los tubos. Aténgase a todas las leyes y reglamentos de seguridad correspondientes. Consulte el código de construcción local.

PRECAUCIÓN


Al realizar las conexiones de los tubos con el tubo de alimentación de la caldera (Método 1), debe adaptarse el tamaño de este tubo para soportar la corriente de aire adicional que produce el aparato. Asimismo, debe utilizarse un tubo de metal. Para una instalación retorno-retorno, es obligatorio que el ventilador impelente de la caldera funcione cuando el aparato esté funcionado.

Hay dos métodos para conectar el aparato a la caldera/armario de tratamiento del aire:

Método 1: Conexión alimentación-retorno



Método 2: Retorno-retorno



Admisión de aire viciado

- Corte una apertura en el tubo de retorno de la caldera/armario de tratamiento del aire a no menos de 10 pies (3.1 m) de la caldera/armario de tratamiento del aire (A+B).
- Conecte esta apertura a la **apertura de aire de salida del edificio** del aparato.

Distribución del aire puro

- Las instrucciones son las mismas que para el método 1 o 2, sección 3.6.2.
Para el método 2 (retorno-retorno), compruebe que hay una distancia de al menos 3 pies (0.9 m) entre las 2 conexiones con la caldera/armario de tratamiento del aire.

PRECAUCIÓN

Si se utiliza el método 2, compruebe que el funcionamiento del ventilador impelente de la caldera/armario de tratamiento del aire está sincronizado con el del aparato, véase la sección 5.

NOTA: Para el método 1, no es esencial sincronizar el funcionamiento del ventilador impelente de la caldera con el aparato, pero se aconseja.

3. INSTALACIÓN (CONTINUACIÓN)

3.7 CONEXIÓN DE LOS TUBOS AL APARATO

Tubos flexibles aislados

Siga el método siguiente para conectar los tubos flexibles aislados a la abertura del aparato (aberturas *Aire de salida hacia el exterior* y *Aire puro del exterior*).


PRECAUCIÓN

Si los tubos tienen que pasar a través de un espacio no acondicionado (como un desván), utilice siempre tubos aislados

1. Tire hacia atrás el aislamiento para dejar a la vista el tubo flexible.
2. Coloque el tubo flexible en la abertura por medio de la sujeción autobloqueante.
3. Tire del aislamiento, colóquelo sobre la junta metiéndolo entre el anillo interior y el exterior del collarín doble.
4. Pase la película impermeable al vapor (parte sombreada de la ilustración de abajo) por encima del anillo exterior cubriéndolo completamente. Sujete la película impermeable con la cincha de la boca (incluida en la bolsa de piezas). Para ello, introduzca un perno de collarín a través de la película impermeable y del primer agujero de la cincha; a continuación, introduzca el otro perno de collarín a través de la película impermeable y del agujero central de la cincha y cierre el lazo introduciendo el primer perno de collarín en el último agujero de la cincha.


PRECAUCIÓN

Procure que la película impermeable al vapor de los tubos aislados no se rompa durante la instalación para evitar que se forme condensación en los tubos.




Tubos rígidos no aislados

Utilice tornillos metálicos y cinta adhesiva para tubos para conectar los tubos rígidos a las bocas del aparato.



Tubos flexible no aislados

Utilice cintas de amarre para conectar los tubos flexibles a las bocas del aparato.



3. INSTALACIÓN (CONTINUACIÓN)

3.8 INSTALACIÓN DE 2 BOCAS EXTERIORES

Eligir un lugar apropiado para to instalar las bocas exteriores:



- Es preciso que haya una distancia mínima de 6 pies (1.8 m) entre las bocas para evitar la contaminación cruzada
- Es preciso que haya una distancia mínima de 18 pulgadas (457 mm) del suelo

⚠ ADVERTENCIA

Compruebe que la bocca de entrada del aire puro se encuentra a una distancia mínima de 6 pies (1.8 m) de los siguientes elementos:

- Salida de secadora, de caldera de alto rendimiento, de aspirador central
- Salida de un gasómetro o una parrilla de gas
- Cualquier salida de una fuente de combustión
- Un cubo de basura y cualquier otra fuente de contaminación

Véase la ilustración de la derecha para la conexión de los tubos flexibles aislados a los bocas exteriores. Una "bocca de entrada con anti-ráfada" debe ser instalada en regiones donde baja mucha nieve.




VD0028


3.9 CONEXIÓN DEL DESAGÜE

PRECAUCIÓN

Para el modelo HRV150TE debe instalare un tubo de desagüe (incluido). Para el modelo ERV140TE no es necesario, aunque se aconseja en climas en los que la temperatura exterior normalmente si sitúa por debajo de -13 °F (-25 °C durante un periodo de 24 horas durante varios días seguidos y la humedad interior es del 40 % o más.




Corte dos secciones del tubo de plástico de una longitud mínima de 16" (406 mm) y conecte cada una de ellas con los desagües interiores situados debajo del aparato. Una ambas secciones cortas al empalme en "T" y al tubo principal, como se ve en la ilustración.



Haga un lazo de retención en el tubo para evitar que se desprendan malos olores de la fuente de desagüe. El lazo debe pasar POR ENCIMA del empalme en "T", como se ve en la ilustración. Lleve el tubo al desagüe del suelo, a otro tubo de desagüe o a un balde.

IMPORTANTE

Si se utiliza un balde para recoger el agua, tiene que colocar la punta del tubo aproximadamente a 1" de la parte superior del balde para evitar que el agua retroceda en el aparato.



NOTA: Para el modelo ERV140TE, retire ambos tapones de desagüe que hay dentro del aparato antes de instalar los tubos.

4. CONTROLES

Todos los aparatos están equipados con un control integrado situado debajo del aparato, en el lado empotrado del compartimento eléctrico. Enchufe el aparato.

4.1 SECUENCIA DE PUESTA EN MARCHA

La secuencia de puesta en marcha del aparato es similar a la de una computadora personal. Cada vez que se enchufa el aparato después de haberlo desenchufado o tras un corte de corriente, el aparato pasará por una secuencia de puesta en marcha de unos 30 segundos antes de empezar a funcionar.

Durante la secuencia, el diodo del control integrado se encenderá de color ÁMBAR durante 10 segundos. A continuación, el diodo se encenderá en ROJO durante el resto de la secuencia de puesta en marcha. En esta última fase, el aparato verifica y configura la posición del registro motorizado. Una vez terminada esta operación, el diodo ROJO se apaga para indicar que la secuencia de puesta en marcha ha terminado.


NOTA: El aparato no puede responder a las instrucciones que se le dan mientras no haya terminado la secuencia de puesta en marcha.

4.2 CONTROL INTEGRADO

Utilice el botón pulsador (1) para controlar el aparato. El diodo (2) le indicará el modo en el que funciona el aparato.

Consulte la tabla siguiente para saber cómo funciona el aparato por medio del control integrado.

PRESIONE EL BÓTON PULSADOR	COLOR DEL DIODO	RESULTADOS
UNA VEZ	ÁMBAR	EL APARATO FUNCIONA A BAJA VELOCIDAD
DOS VECES	VERDE	EL APARATO FUNCIONA A ALTA VELOCIDAD
TRES VECES	NINGUNA LUZ	EL APARATO FUNCIONA ESTÁ APAGADO



Si surge un problema cuando el aparato está funcionando, el diodo (2) del control integrado parpadea. El color del intermitente depende del error detectado. Para mayor información, consulte la sección 9. *Solución de problemas* en la página 19.

NOTA: Al utilizar el control principal, el control integrado debe estar apagado.

4. CONTROLES (CONTINUACIÓN)

4.3 CONFIGURACIÓN DE LA VELOCIDAD Y DE LA DESCONGELACIÓN

Estos aparatos ofrecen 4 gamas de velocidades para responder mejor a las distintas necesidades de ventilación.

Consulte la tabla siguiente para elegir la velocidad adecuada según el tamaño de la vivienda:

NOTA: Estos valores en PCM son aproximados y pueden variar según la presión estática de la instalación.

GAMA DE VELOCIDADES	VALORES PCM			
	VELOCIDAD MÍN. HRV	VELOCIDAD MÁX. HRV	VELOCIDAD MÍN. ERV	VELOCIDAD MÁX. ERV
1 ALTA (ESTABLECIDA EN FÁBRICA)	80 PCM	157 PCM	84 PCM	140 PCM
2 MEDIANA-ALTA	66 PCM	132 PCM	67 PCM	120 PCM
3 MEDIANA-BAJA	53 PCM	106 PCM	53 PCM	105 PCM
4 BAJA	40 PCM	80 PCM	40 PCM	80 PCM

Estos aparatos se han configurado en fábrica para una descongelación normal. En las regiones frías (con temperaturas exteriores de -17 °F [-27 °C] y menos), puede ser necesario configurar la descongelación ampliada.

TABLA DE DESCONGELACIÓN	CICLO DE DESCONGELACIÓN
1 ESTABLECIDO EN FÁBRICA (HRV150TE)	NORMAL (HRV150TE)
2	AMPLIADO (HRV150TE)
3 ESTABLECIDO EN FÁBRICA (ERV140TE)	NORMAL (ERV140TE)
4	AMPLIADO (ERV140TE)

PARA MODIFICAR LA CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA, HAGA LO SIGUIENTE:

NOTA: durante el proceso de configuración, si no se activa el botón pulsador durante 60 segundos, el aparato saldrá automáticamente del modo configuración, pero la configuración hecha antes de este espacio de 60 segundos permanecerá.

ACCIÓN

- ❶ Durante los 7 primeros segundos de la secuencia de puesta en marcha, cuando el diodo del control integrado esté en ÁMBAR, presione el botón pulsador unos 3 segundos.
- ❷ Seleccione la gama de velocidad presionando consecutivamente en el botón pulsador el número de veces correspondiente a la gama de velocidades deseada.

Véase la tabla de abajo.

RESULTADO

- ❶ El diodo parpadeará en ROJO una vez cada 3 segundos para indicar que el control integrado está en modo de configuración PCM (velocidad ALTA).
- ❷ Cada 3 segundos el diodo parpadeará en ROJO el número de veces correspondiente a la gama de velocidades elegida.

Véase la tabla de abajo.

GAMA DE VELOCIDADES	PRESIONE EL BOTÓN PULSADOR	EL DIODO PARPADEA EN ROJO
1 ALTA	UNA VEZ	1 VEZ
2 MEDIANA-ALTA	DOS VECES	2 VECES
3 MEDIANA-BAJA	TRES VECES	3 VECES
4 BAJA	CUATRO VECES	4 VECES

NOTA: Es posible cambiar la selección cuantas veces se desee.

- ❸ Presione el botón pulsador durante unos 3 segundos para acceder al modo de configuración de la descongelación.
- ❹ Presione el botón pulsador dos veces para configurar el aparato en el modo de descongelación ampliada.

- ❸ El diodo parpadeará en VERDE una vez cada 3 segundos para indicar que el aparato está configurado en el modo de descongelación normal.

- ❹ El diodo parpadeará en VERDE dos veces cada 3 segundos para indicar que el aparato está en modo de descongelación ampliada.

TABLA DE DESCONGELACIÓN	PRESIONE EL BOTÓN PULSADOR	EL DIODO PARPADEA EN VERDE
1 NORMAL (HRV150TE)	UNA VEZ	1 VEZ
2 AMPLIADA (HRV150TE)	DOS VECES	2 VECES
3 NORMAL (ERV140TE)	TRES VECES	3 VECES
4 AMPLIADA (ERV140TE)	CUATRO VECES	4 VECES

NOTA: Es posible cambiar la selección cuantas veces se desee.

- ❺ Espere 60 segundos O presiones durante 3 segundos el botón pulsador para salir del modo configuración.

- ❺ El diodo parpadeará y se apagará; a continuación se pondrá ROJO (el aparato vuelve a la secuencia de puesta en marcha).

4. CONTROLES (CONTINUACIÓN)

4.4 CONEXIÓN ELÉCTRICA CON UN CONTROL DE PARED PRINCIPAL

Para mayor comodidad, este aparato también puede controlarse mediante un control de pared principal opcional.

NOTAS: 1. Al utilizar el control principal opcional, el control integrado del aparato de estar apagado.

2. Si se está utilizando un control auxiliar opcional (cuando está activado), el mando de control auxiliar prevalece sobre el control principal opcional.


⚠ ADVERTENCIA

Desconecte el aparato siempre antes de efectuar cualquier conexión. De no hacerlo, podría producirse un choque eléctrico o daños en el control de pared o en el módulo electrónico que hay dentro del aparato.


PRECAUCIÓN

No instale nunca más de un control de pared principal opcional por aparato. Compruebe que los cables no hagan cortocircuito entre ellos o tocando otros componentes del control de pared. Evite las malas conexiones de los cables. Para reducir la interferencia eléctrica (ruido) potencial, no pase los cables del control de pared cerca de los contactores de control ni de circuitos de atenuación de la luz, motores eléctricos, alimentación de viviendas o edificios, cables de iluminación o tableros de distribución de energía.

Utilice el conector de terminales incluido en el conjunto para la instalación para efectuar la conexión eléctrica de los controles de pared principal y auxiliares opcionales. Verifique si todos los cables están debidamente introducidos en sus agujeros correspondientes en el bloque de terminales. (Un cable está debidamente introducido cuando su tomacorriente naranja está más bajo que otro que no tenga cable. En la imagen adjunta, el cable **A** está introducido correctamente, pero no el cable **B**.)




CONEXIÓN ELÉCTRICA CON UN CONTROL DE PARED PRINCIPAL VT4W



4. CONTROLES (CONTINUACIÓN)


4.5 CONEXIÓN ELÉCTRICA CON LOS CONTROLES DE PARED AUXILIARES OPCIONALES

NOTA: Si se activa un control de pared auxiliar opcional y que después, el Dehumidistat se activa, el Dehumidistat prevalece con respecto a las instrucciones del control de pared auxiliar opcional.



Una vez hechas las conexiones de los controles, introduzca el conector de terminales en el lado empotrado del compartimento eléctrico.

NOTA: Consulte el manual del usuario para mayor información sobre el funcionamiento de los controles murales.



5. CONEXIÓN ELÉCTRICA CON LA CALDERA


⚠ ADVERTENCIA

No conecte nunca un circuito de corriente alterna de 120 voltios a los terminales del interbloqueo de la caldera (cableado estándar). Utilice sólo el circuito de clase 2 de bajo voltaje del control del ventilador impelente de la caldera.

Para una caldera conectada a un sistema de refrigeración:


En algunos termostatos más antiguos, si se activan los terminales «R» y «G» en la caldera, se activaría también el terminal «Y» en el termostato y se pondría en marcha el sistema de refrigeración. Si reconoce este tipo de termostato, utilice el CABLEO DE INTERBLOQUEO ALTERNATIVO DE LA CALDERA.

CABLEADO DE INTERBLOQUEO ESTÁNDAR DE LA CALDERA



VE0108E

CABLEADO DE INTERBLOQUEO ALTERNATIVO DE LA CALDERA



6. DIAGRAMA DE CABLEADOS

⚠ ADVERTENCIA

- Riesgo de choque eléctrico. Desenchufe el aparato antes de efectuar cualquier reparación o actividad de mantenimiento.
- El aparato está equipado con una protección contra la sobrecarga (fusible). Un fusible quemado indica que se ha producido una sobrecarga o cortocircuito. Si el fusible se quema, desenchufe el aparato y verifique la polaridad y el voltaje en la toma. Sustituya el fusible conforme a las instrucciones de mantenimiento (consulte el diagrama del cableado para conocer el valor nominal del fusible) y verifique el aparato. Si el nuevo fusible se quema también, puede tratarse de un cortocircuito. Deje de utilizar el aparato y envíelo a un centro de servicio autorizado para que lo examinen o reparen.

DIAGRAMA LÓGICO





DIAGRAMA DE CABLEADOS



CODIGOS DE LOS COLORES

A	AMARILLO
AZ	AZUL
B	BLANCO
M	MARRÓN
N	NARANJA
NE	NEGRO
R	ROJO
V	VERDE
sc	sin conexión


- NOTAS**
1. Utilice fusibles de línea homologados por CSA o enumerados por UL (tipo 3A, 3AG).
 2. Si hay que sustituir alguno de los cables originales, utilice cable equivalente.
 3. La conexión in situ de la instalación debe respetar los códigos, ordenanzas y reglamentos aplicables.
 4. Controles a distancia (circuito de clase 2) disponibles, véase el manual de instrucciones.
 5. El circuito del ventilador de la caldera debe ser un circuito de clase 2 únicamente.

⚠ Característica crítica.

7. EQUILIBRADO DEL APARATO

7.1 ELEMENTOS NECESARIOS PARA EQUILIBRAR EL APARATO

- Un caudalímetro de hélice capaz de medir de 0 pulgada a 1 pulgada de agua (0 Pa a 249 Pa) y 2 tubos de plástico.
- Diagrama de equilibrado del aparato.



7.2 ETAPAS PRELIMINARES PARA EQUILIBRAR EL APARATO

- Obture todos los tubos del aparato con cinta. Cierre todas las ventanas y puertas.
- Apague todos los dispositivos de extracción, como la campana de cocina, la secadora y los ventiladores del baño.
- Compruebe que los registros de equilibrio estén totalmente abiertos colocando para ello las dos herramientas de equilibrado de los registros en posición totalmente vertical.
- Compruebe que todos los filtros estén limpios (si no es la primera vez que equilibra el aparato).



7.3 PROCEDIMIENTO DE EQUILIBRADO

1. Ponga el aparato en velocidad alta.

NOTA: Compruebe que el ventilador impelente de la caldera/armario de tratamiento del aire esté en posición ON (encendido) si la instalación está de alguna forma conectada a los tubos de retorno de aire frío. De no ser así, deje el ventilador impelente de la caldera/armario de tratamiento del aire en posición OFF (apagado). Si la temperatura exterior es inferior a 32°F/0°C, verifique que el aparato no esté funcionando en modo descongelación mientras procede al equilibrado. (Si espera 10 minutos tras enchufar el aparato, tendrá la certeza de que el aparato no está en el ciclo de descongelación.)

2. Coloque el caudalímetro de hélice sobre una superficie a nivel y póngalo en cero.

3. Conecte los tubos del caudalímetro a las tomas de presión de la corriente de aire SALIDA (las que llevan flechas; véanse las inserciones en la ilustración de la derecha).

Compruebe que conecta los tubos a los empalmes apropiados *high* (alto) o *low* (baja). Si el caudalímetro desciende por debajo de cero, invierta las conexiones de los tubos.

4. Tome nota del valor PCM del diagrama de equilibrado del aparato.

5. Repita las etapas 3 y 4 pero para las tomas de presión de la corriente de aire FRESCO.


6. Haga coincidir el valor PCM más alto con el más bajo ajustando el registro de equilibrio correspondiente al valor más alto.

Véase el ejemplo siguiente:

CORRIENTE	ENTRADA	SALIDA
PCM	PULG. AQUA	PULG. AQUA
120	0.71	0.73
125	0.67	0.70
130	0.63	0.67
135	0.59	0.64
140	0.55	0.61
145	0.51	0.58
150	0.47	0.55

VALORES DE AIRE DE SALIDA

VALORES DE AIRE FRESCO



En este caso, hay 150 PCM en el aire FRESCO y 125 PCM en el aire de SALIDA. Ajuste (cierre) el registro de equilibrio del aire FRESCO hasta que la corriente de aire FRESCO coincida con la corriente del aire de SALIDA: 125 PCM (**0,67 pulg. agua**) con el caudalímetro de hélice conectado a las tomas de presión de la corriente de aire FRESCO.

7. Sujete ambos registros con un tornillo de sujeción (incluido).




8. Escriba los datos necesarios sobre la corriente de aire en una etiqueta y péguela cerca del aparato para futuras consultas (fecha, velocidad máxima de las corrientes de aire, su nombre, teléfono y dirección profesional).

NOTAS: 1. Utilice el diagrama de conversión que viene con el aparato para convertir los resultados del caudalímetro de hélice en valores PCM equivalentes.

2. Se considera que el aparato está equilibrado cuando una diferencia de $\pm 10 \text{ pi}^3/\text{m}$ (o $\pm 5 \text{ l/s}$ or $17 \text{ m}^3/\text{h}$) entre las dos corrientes de aire.

8. PIEZAS



VL0063

SUSTITUCIÓN DE PIEZAS Y REPARACIÓN

Para que la unidad se conserve en buen estado, debe usar repuestos genuinos Broan NuTone LLC únicamente. Estas piezas se han diseñado especialmente para cada unidad y se han fabricado conforme a las normas de certificación aplicables y un elevado nivel de seguridad. El uso de repuestos de otros fabricantes podría causar daños graves y reducir radicalmente el desempeño de la unidad, causando así fallas prematuras. Broan NuTone LLC también aconseja ponerse en contacto con un taller de reparación homologado por Broan NuTone LLC para todos los repuestos y reparaciones.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Ctd	ERV140TE	HRV150TE
1	ABERTURA OVALADA	2	—	SV18206
2	BOCA OVAL DE COLLARÍN DOBLE	2*	SV18207	SV18207
3	RESORTE DEL REGISTRO DE SALIDA	1	SV18221	SV18221
4	CONJUNTO DEL MOTOR	2	SV18198	SV18198
5	HERRAMIENTA DE EQUILIBRADO	2	SV18220	SV18220
6	REGISTRO DE DESCONGELACIÓN	1	SV18200	SV18200
7	CONJUNTO DEL SISTEMA DE REGISTRO (INCLUYE EL ÍTEM 6)	1	SV18199	SV18199
8	FILTRO DEL NÚCLEO	2	SV18204	SV18205
9	NÚCLEO DE RECUPERACIÓN DE CALOR	1	—	SV18202
	NÚCLEO DE RECUPERACIÓN DE ENERGÍA	1	SV18042	—
10	CONJUNTO DE LA PUERTA	1	SV21518	SV21528
11	PLACA DE CIRCUITOS IMPRESOS	1	SV18216	SV18216
12	TRANSFORMADOR	1	SV18218	SV18218
13	CONJUNTO DEL TERMISTOR (NO SE ILUSTRÁ)	1	SV15749	SV15749
14	CONJUNTO DE PIEZAS (NO SE ILUSTRÁ)	1	SV08917	SV08304
15	CONECTOR DE LA PLACA DE CIRCUITOS IMPRESOS (NO SE ILUSTRÁ)	1	SV16416	SV16416


* 4 para los aparatos ERV140TE únicamente.

9. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si el aparato no funciona debidamente, desenchúfelo durante un minuto y vuélvalo a enchufar para reiniciarlo. Si sigue sin funcionar debidamente, consulte la tabla de abajo.

Si el diodo del control integrado del aparato parpadea es que los sensores han detectado un problema. Vea la tabla siguiente para saber dónde se ha producido dicho problema.

COLOR DEL DIODO	TIPO DE ERROR	MEDIDA	ESTADO DEL APARATO
El diodo parpadea en VERDE	Error del termistor	Sustituya el termistor	Funciona pero descongela con frecuencia
El diodo parpadea en ÁMBAR	Error de un registro	Vaya al punto 6	No funciona
El diodo parpadea en ROJO	Error del motor	Vaya al punto 8	No funciona

	PROBLEMAS	CAUSAS POSIBLES	DEBERÍA HACER ESTO
1	El aparato no funciona.	<ul style="list-style-type: none"> La placa de circuitos puede estar defectuosa. El fusible puede estar defectuoso. 	<ul style="list-style-type: none"> Desenchufe el aparato. Desconecte el control principal y los auxiliares (de ser el caso). Conecte los terminales G y B. Enchufe el aparato y espere unos 10 segundos. Si los motores funcionan a alta velocidad y el registro se abre, la placa de circuitos no está defectuosa. Verifique si el fusible F1 está quemado. De estarlo, sustitúyalo conforme a la placa de datos del producto. 
2	El accionador del registro no funciona.	<ul style="list-style-type: none"> El accionador del registro o el mecanismo de la abertura del registro integrado puede estar defectuoso. La placa de circuitos o el transformador puede estar defectuoso. 	<ul style="list-style-type: none"> Desenchufe el aparato. Desconecte el control principal y los auxiliares (de ser el caso). Espere 10 segundos y vuelva a enchufar el aparato. Compruebe si el registro abre. Si no abre, utilice un multímetro y verifique si hay 24 V c.a. en J12-1 y J12-2 (en el compartimento eléctrico). Si hay 24 V c.a., sustituya todo el conjunto de la abertura. NOTA: Es normal que la empezar pasen de 7 a 8 segundos antes de que se detecte la señal de 24V c.a. Luego, la señal permanecer. Si no hay 24V c.a., verifique si hay 24 V c.a. entre J8-1 y J8-2. Si hay 24 V c.a., sustituya la placa de circuitos y, si no los hay, cambie el transformador.
3	El control de pared no funciona.	<ul style="list-style-type: none"> Los cables pueden estar en posición invertida. Los cables pueden estar rotos. Los cables de la pared O el control de la pared puede estar defectuoso. 	<ul style="list-style-type: none"> Compruebe que los cables con los códigos de colores se han colocado correctamente. Examine cada cable y sustituya los que estén dañados. Retire el control de la pared y pruébelo junto al aparato por medio de un cable más corto. Si funciona, cambie el cable. Si no funciona, cambie el control de la pared.
4	El Dehumidistat no funciona O el temporizador de botón pulsador de 20 minutos no funciona O su indicador luminoso no permanece encendido.	<ul style="list-style-type: none"> Los cables pueden estar en posición invertida. El Dehumidistat o el botón pulsador pueden estar defectuoso. 	<ul style="list-style-type: none"> Compruebe que los cables con los códigos de colores se han colocado correctamente. Conecte los terminales OL y OC. Si el aparato pasa a alta velocidad, retire el Dehumidistat o el botón pulsador y pruébelo al lado del aparato utilizando un cable más corto. Si funciona, cambie el cable. Si no funciona, cambie el Dehumidistat o el botón pulsador. 

9. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS (CONTINUACIÓN)

	PROBLEMAS	CAUSAS POSIBLES	DEBERÍA HACER ESTO
5	La alimentación o el motor de salida no funciona.	<ul style="list-style-type: none"> • El fusible puede estar defectuoso. • El puente JU1 puede estar en una posición errónea o faltar. • El puente J11 puede faltar. • La placa de circuitos o el transformador puede estar defectuoso. • El motor o motores pueden estar defectuosos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique si el fusible F1 está quemado. De estarlo, sustitúyalo conforme a la placa de datos del producto. • Compruebe que el puente esté debidamente ubicado conforme al diagrama de cableados de la sección 6. <i>Diagramas de cableados</i>. • Verifique que hay un puente en el conector J11. • Presione el botón pulsador del control integrado hasta que el aparato vuelva a la velocidad alta (el diodo se pondrá VERDE). Use un multímetro para verificar el voltaje en J4-1 y J4-2 (para el motor de alimentación), y en J5-2 (para el motor de salida). Si ambos voltajes son de 120 V c.a., la placa de circuitos no está defectuosa. Si uno o ambos voltajes no son de 120 V c.a., cambie el transformador. Si no hay ningún voltaje, cambie la placa de circuitos. • Si el voltaje es de 120 V c.a. en J4 o J5, cambie el motor defectuoso.
6	El ciclo de descongelación no funciona (el tubo de aire está congelado O el aire puro que se distribuye está muy frío).	<ul style="list-style-type: none"> • Puede haber depósitos de hielo que dificultan el funcionamiento del registro. • La varilla del registro o el registro de la abertura en sí pueden estar rotos. • El accionador del registro o la placa de circuitos pueden estar defectuosos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Retire el hielo. • Examine estas piezas y sustitúyalas de ser necesario. • Véase el punto 2.
7	El botón pulsador del control integrado no funciona.	<ul style="list-style-type: none"> • La secuencia de puesta en marcha de 30 segundos no se ha completado. 	<ul style="list-style-type: none"> • Véase la sección 4.1 <i>Secuencia de puesta en marcha</i>.

Si el problema persiste, ponerse en contacto con nuestro departamento de asistencia técnica que aparecen a continuación.

Broan-NuTone LLC
 Asistencia Técnica
 Teléfono: 1-800-637-1453
 Fax: 1-262-673-8709