


WIRELESS BATTERY DOOR/
WINDOW SENSOR DOORBELL KIT




The illustrations may vary from the actual product.
Before returning to the store, please contact our support team
for assistance at 1-888-543-1388.

18000173

- WARNING:** To prevent possible **SERIOUS INJURY** or **DEATH** never allow small children near batteries. If a battery is swallowed, seek immediate medical attention.
- WARNING:** Do not dispose of batteries in fire. Batteries may explode or leak.

PACKAGE CONTENTS AND SPECIFICATIONS
Note: Illustrations may vary from actual unit.




with a small screwdriver. Place the door/window sensor back on the desired location and mark the two screw holes (20mm apart). Drill two holes 7/32 in (5.5mm), attach with screws and snap on the front of the door/window sensor. To mount with magnet with double-sided tape, remove the paper from both sides of the double-sided tape and apply to a clean surface.

NOTE: The maximum distance between the sensor and magnet is for 0.5 inches (13 mm). The arrows located on the face of each component must be aligned and facing toward each other. The magnet must be close to the sensor within proper distance, or it might not work properly.

NOTE: If the gap between the door and the door frame is more than 0.5 inches (13 mm) after the door is closed, please try to use a spacer to ensure proper alignment.

5. MOUNTING THE DOORBELL CHIME
Use one of the screws to mount the doorbell chime. Determine mounting location. Drill one 7/32 in. (5.5 mm) pilot hole and insert a wall anchor. Insert the screw into the wall anchor leaving about 1/8 in. (3.2 mm) of the screw threads exposed. Hang the doorbell chime on the screw using the keyhole on the back of the doorbell chime.



chime prompts "Ding-Dong," meaning the doorbell chime code is 12E. Within one minute, press and hold the "Volume" button and "Tune" button of the doorbell chime at the same time for about 10 seconds, and then you will hear the prompt sound "beep-beep." After, release the buttons, and the doorbell chime will prompt "Ding" which indicates that the doorbell chime has been converted to the 100M code. In this pattern, you should use 100M code doorbell button to sync and pair.

NOTE: Only if the code of Door/window sensor and doorbell chime are consistent will the Door/window sensor and doorbell chime work properly. You will need to re-sync and pair after code conversion.

Low battery notification

After receiving a signal from the door/window sensor, the doorbell chime will prompt "Ding-Dong" 5 times and the indicator light of the doorbell chime will flash quickly for 10 seconds, indicating that the doorbell chime battery is low. You will need to replace them with new batteries.

5. SYNCING THE DOOR/WINDOW SENSOR AND DOORBELL CHIME


Press and hold the "Tune" button on the doorbell until the doorbell sounds a "beep-beep". Put the BA and BB of the door/window sensor closer with the distance less than 0.5 inches. Move the BA and BB of the door/window sensor apart with distance more than 0.5 inches within 10 seconds, the blue indica-

TROUBLESHOOTING
PROBLEM #1

- The doorbell chime does not sound.
- POSSIBLE CAUSE:**
- A. The batteries are not installed correctly.
 - B. The batteries are dead.
 - C. The door/window sensor and doorbell chime are not synced.
 - D. The code of door/window sensor doesn't match the code of doorbell chime.
- SOLUTION:**
- A. Make sure the batteries are installed according to the diagram inside the door/window sensor and doorbell chime.


2. INSTALLING THE DOORBELL CHIME BATTERIES
Push the battery cover tab toward the battery cover and pull to remove. Install 3 AA alkaline batteries (not included) into the doorbell chime. Make sure batteries are installed according to the diagram inside the doorbell chime. Replace the battery cover onto the doorbell chime.

2. INSTALLING THE DOOR/WINDOW SENSOR BATTERY
Find the battery compartment, as shown in the figure, and pull it out with a small flathead screwdriver or other tool.. Put the battery CR2032 into the battery compartment with the negative pole facing out. Push the battery compartment into the product.



OPERATION

- 1. ADJUSTING THE DOORBELL CHIME VOLUME**
The doorbell chime has an adjustable volume control located on the side. Press and release the volume control button to adjust the volume one step at a time. Volume will be adjusted from high to low circularly.
- 2. SELECTING A TUNE**
The doorbell chime allows you to customize your doorbell chime sound with ten pre-loaded selectable tunes. Press and release the "Tune" button until the desired tune is heard. While the desired tune is playing, move the sensor away from the magnet, then close them to lock in the tune.
- NOTE: Each door/window sensor can be assigned its own unique tune.*
- NOTE: To listen to the selected tune, press and release the "Tune" button.*
- NOTE: Doorbell chime is designed to work with up to 10 wireless transmitters (including motion sensors, doorbell buttons and door/window sensors, sold separately).*




- B. Check the charge of the door/window sensor and doorbell chime batteries and replace them if necessary.
- C. Sync the door/window sensor and doorbell chime:
Press and hold the "Tune" button on the doorbell chime until the doorbell chime prompts a "beep-beep." Open and close the sensor (BA) and magnet (BB) of door/window sensor within 10 seconds. The chime will sound a "beep-beep" tone to indicate the sensor is synced. Open and close the BA and BB of door/window sensor again to ensure operation.
- D. Ensure the code of the door/window sensor matches the code of the doorbell chime. To ensure operation, they will both need to be in 100M code or 12E code. Refer to Operation steps 3 & 4 for more information. Re-sync the door/window sensor and chime again. (see step 5 of operation)

TROUBLESHOOTING
PROBLEM #2

- The batteries seem okay, but the doorbell chime does not work after installation.
- POSSIBLE CAUSE:**
- A. Doorbell chime or door/window sensor is mounted on metal or near metal studs.
 - B. Doorbell chime is mounted near a concrete floor or wall.
 - C. Doorbell chime and door/window sensor are installed too

3. TESTING THE DOOR/WINDOW SENSOR AND DOORBELL CHIME
Temporarily position the door/window sensor where it will be mounted. Before mounting, hold the sensor and magnet and verify operation. While holding the sensor still, move the magnet away from the sensor to simulate door being opened, the blue LED on sensor lights up for 3 seconds and the doorbell sounds. If the doorbell does not sound, move the doorbell closer to the door/window sensor and test again.


NOTE: Do not permanently mount the Door/window sensor until the Door/window sensor and doorbell chime are working properly.



SELECTABLE TUNES
Auld Lang Syne
Beethoven's 5th
Birthday Celebration
Ding-Dong
Relax Triplet

Shorty
We wish you a merry Christmas
Short Westminster
Westminster
Huntington


- 3. DOOR/WINDOW SENSOR CODE CONVERSION**
Code Conversion
Door/window sensor default Code pattern: 100M. There is no need to convert the code for the first time using. Press the silicone button in the back for 3 seconds, the indicator light of the door/window sensor will flash quickly once. This indicates the door/window sensor has been converted to the 12E code. Press the silicone button in the back for 3 seconds, the indicator light of the door/window sensor will flash for 3 seconds. This indicates the door/window sensor has been converted to the 100M code. Press the silicone button in the back for 3 seconds, the code



- far apart.
- SOLUTION:**
- A. Metal reduces transmission range. Use 1/4 in. to 1/2 in. (6 to 13 mm) wood shims to move the doorbell chime or door/window sensor away from the metal surface.
 - B. Concrete may reduce range. Move the doorbell chime away from the concrete surface.
 - C. Locate the doorbell chime closer to the door/window sensor.

- TROUBLESHOOTING
PROBLEM #3**
Doorbell chime sounds when not intended (false triggers).
- POSSIBLE CAUSE:**
- A. Doorbell chime is receiving interference from another wireless device.
- SOLUTION 1:**
- A. Convert the door/window sensor and doorbell chime to 100M code (see step 3 & 4 of operation).
- SOLUTION 2:**
- A. If the door/window sensor and doorbell chime do not work after Solution 1, please perform a factory reset using the steps below:
Press and hold "Tune" button of the doorbell chime for 10 seconds until the doorbell chime prompts "beep-beep-beep-beep".
To re-sync the door/window sensor and doorbell chime,

- 4. MOUNTING THE DOOR/WINDOW SENSOR**
Mounting the sensor (BA):
To mount with screws, remove the back of the door/window sensor (BA) by pushing in the tab on the bottom with a small screwdriver. Place the door/window sensor back on the desired location and mark the two screw holes (40mm apart). Drill two holes 7/32 in (5.5mm) attach with screws and snap on the front of the door/window sensor. To mount with double-sided tape, remove the paper from both sides of the double-sided tape and apply to a clean surface.
- Mounting the magnet (BB):**
To mount with screws, remove the back of the magnet (BB) by pushing in the tab on the bottom



can be converted between 100M and 12E.

NOTE: The default state of door/window sensor is 100M. It is necessary to convert the code type according to the type of the doorbell chime.


Low battery notification
After opening and closing the door/window sensor, the doorbell will prompt "Ding-Dong" 3 times and the indicator light of the doorbell chime will remain on for 10 seconds, indicating that the door/window sensor battery is low. You will need to replace them with new batteries.

- 4. DOORBELL CHIME CODE CONVERSION AND LOW BATTERY NOTIFICATION (ONLY WHEN REQUIRED)**
Code conversion
Door/window sensor and doorbell chime default Code pattern: 100M. There is no need to convert the code for the first time using. After the power is turned on for about 3 seconds, the doorbell chime prompts "Ding," meaning the doorbell chime code is 100M. Within one minute, press and hold the "Volume" button and "Tune" button of the doorbell chime at the same time for about 10 seconds, and then you will hear the prompt sound "beep-beep." Then, release the buttons, and the doorbell chime will prompt "Ding-Dong," which indicates that the doorbell chime has been converted to the 12E code. In this pattern, we should use 12E code doorbell button to sync and pairing. After the power is turned on for about 3 seconds, the doorbell

press and hold the "Tune" button on the doorbell chime for 3 seconds until the doorbell chime prompts a "beep-beep". Move apart and close two parts of the door sensor within 10 seconds. The doorbell chime will prompt "beep-beep" to indicate the door sensor is synced. Move apart and close the two parts of the door/window sensor to ensure operation.

- TROUBLESHOOTING
PROBLEM #4**
The new door/window sensor and doorbell chime do not work with existing door/window sensors and doorbell chimes.
- POSSIBLE CAUSE:**
- A. The new door/window sensor and doorbell chime are not using the same codes as existing door/window sensors and doorbell chimes.
- SOLUTION:**
- A. Ensure the code of the door/window sensor matches the code of the doorbell chime. To ensure operation, they will both need to be in 100M code or 12E code. Refer to operation steps 5 for more information. Please call 1-888-543-1388 for assistance in changing the codes to work with the existing door/window sensors and doorbell chimes. Re-sync the door/window sensor and chime again. (see step 5 of operation)

KIT DE SONNETTE SANS FIL
AVEC CAPTEUR DE PORTE/
FENÊTRE À PILE




Les illustrations peuvent varier par rapport à l'unité réelle.
Avant de retourner au magasin, veuillez contacter notre équipe de service à la clientèle pour obtenir de l'aide au 1-888-543-1388.

AVERTISSEMENT : Pour éviter toute BLESSURE GRAVE ou MORT, ne laissez jamais de jeunes enfants à proximité des piles. En cas d'ingestion d'une pile, consultez immédiatement un médecin.

AVERTISSEMENT : Ne pas jeter les piles dans le feu. Les piles peuvent exploser ou fuir.

CONTENU DE L'EMBALLAGE ET SPÉCIFICATIONS
Remarque : Les illustrations peuvent varier par rapport à l'unité réelle.



languelette située en bas à l'aide d'un petit tournevis. Remplacez le capteur de porte à l'endroit souhaité et marquez les deux trous de vis (à 20 mm l'un de l'autre). Percez deux trous de 5,5 mm et insérez les ancrages muraux. Fixez les vis et les boutons-pression à l'avant du capteur de porte.

Pour le montage à l'aide d'un ruban adhésif double face, retirez le papier des deux côtés du ruban adhésif double face et appliquez-le sur une surface propre.

REMARQUE : La distance maximale entre le capteur et l'aimant doit être de 13 mm. Les flèches situées sur la face de chaque composant doivent être alignées et orientées l'une vers l'autre. L'aimant doit être proche du capteur à la distance appropriée, sinon il risque de ne pas fonctionner correctement.

REMARQUE : Si l'écart entre la porte et le cadre de la porte est supérieur à 13 mm après la fermeture de la porte, essayez d'utiliser une entretoise pour garantir un alignement correct.

5. MONTAGE DU CARILLON DE SONNETTE
Utilisez l'une des vis pour monter le carillon de sonnette. Déterminez l'emplacement du montage. Percez un trou pilote de 5,5 mm (7/32 po) et insérez un ancrage mural.

Insérez la vis dans l'ancrage mural en laissant environ 3,2 mm (1/8 po) du filetage de la vis exposé.

Accrochez le carillon de sonnette à la vis en utilisant le trou de serrure situé à l'arrière du carillon de sonnette.

1. RÉGLAGE DU VOLUME DU CARILLON DE SONNETTE
Le carillon de sonnette a un contrôle de volume réglable situé sur le côté. Appuyez et relâchez le bouton de contrôle du volume pour régler le

Notification de piles faibles
Après avoir appuyé sur le bouton de sonnette, le carillon de sonnette émettra 5 fois le son « Ding Dong » et le voyant lumineux du carillon de sonnette clignotera rapidement pendant 10 secondes. Cela indique que les piles du carillon de sonnette sont faibles et qu'il faut les remplacer par des piles neuves.

5. SYNCHRONISATION DU CAPTEUR DE PORTE/FENÊTRE ET DE LA SONNETTE
Appuyez sur le bouton « Sync » de la sonnette et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que la sonnette émette un « bip-bip ». Rapprochez (BA) et (BB) du capteur de porte à une distance inférieure à 0,5 pouces.


Éloignez le BA et le BB du capteur de porte/fenêtre d'une distance supérieure à 0,5 pouce dans les 10 secondes, l'indicateur bleu s'allume pendant 3 secondes et la sonnette émet un "bip-bip" pour indiquer que la synchronisation est réussie.

1. INSTALLATION DES PILES DANS LA CARILLON DE SONNETTE
Poussez la languette du couvercle de la pile vers le couvercle de la pile et tirez pour la retirer. Installez 3 piles alcalines « AA » (non-inclus) dans le carillon de sonnette. Assurez que les piles sont installées correctement selon le diagramme à l'intérieur du carillon.

Remettez le couvercle de pile sur le carillon de sonnette.

2. INSTALLATION DE LA PILE DU CAPTEUR DE PORTE PORTE/FENÊTRE
Trouvez le compartiment des piles, comme indiqué sur la figure, et retirez-le à l'aide d'un petit tournevis à tête plate ou d'un autre outil.

Placez la pile CR2032 dans le compartiment dans le bon sens. Insérez le compartiment de la pile dans le produit.



volume une étape à la fois. Le volume sera ajusté de haut en bas en fonction circulaire.

2. SÉLECTION D'UNE MÉLODIE
Le carillon de sonnette vous permet de personnaliser le son de votre sonnette grâce à dix mélodies préchargées et sélectionnables.

Appuyez et relâchez le bouton « Mélodie » jusqu'à ce que vous entendiez la mélodie souhaitée.

Pendant la diffusion de la mélodie souhaitée, appuyez sur le bouton de sonnette pour mémoriser la mélodie sélectionnée.

REMARQUE : Chaque capteur de porte/fenêtre peut être programmé avec sa propre mélodie.

REMARQUE : Pour écouter la mélodie sélectionnée, appuyez et relâchez le bouton « Sync/Music ».

REMARQUE : Le carillon est conçu pour fonctionner avec un maximum de émetteurs (y compris les détecteurs de mouvement, les boutons de sonnette et les détecteurs de porte/fenêtre, vendus séparément).

MÉLODIES SÉLECTIONNABLES

- Auld Lang Syne
- Beethoven's 5th
- Birthday Celebration
- Ding-Dong
- Relax Triplet
- Shorty
- We wish you a merry Christmas
- Short Westminster
- Westminster
- Huntington

Appuyez sur le bouton « Sync/Music » du carillon de sonnette et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le carillon de sonnette émette un « bip-bip ».

Appuyez sur le capteur de porte dans les 10 secondes. Le carillon de sonnette émet un « bip-bip » pour indiquer que le capteur de porte est synchronisé.

Appuyez sur le bouton de sonnette pour vérifier son fonctionnement.

D. Assurez-vous que le code du capteur de porte correspond au code du carillon de sonnette. Pour assurer le fonctionnement, les deux doivent être en code 100M ou 12E. Pour plus d'informations, reportez-vous aux étapes 3 et 4 de l'opération. Synchronisez à nouveau le capteur de porte/fenêtre et recommencez à carillonner. (voir l'étape 5 de l'opération)

DÉPANNAGE
PROBLÈME #2
Les piles semblent correctes, mais le carillon de sonnette ne fonctionne pas après l'installation.

CAUSE POSSIBLE :

- A. Le carillon de sonnette ou le capteur de porte est monté sur du métal ou près de montants métalliques.
- B. Le carillon de sonnette est installée près d'un sol ou d'un mur en béton.
- C. Le carillon de sonnette et le capteur de porte sont installés trop loin l'un de l'autre.

SOLUTION :

- A. Le métal réduit la portée de transmission. Utilisez des cales en bois de 6 à 13 mm (1/4 à 1/2 po) pour éloigner le

3. TEST DU CAPTEUR DE PORTE/FENÊTRE ET DE LA SONNETTE
Placez temporairement le capteur de porte à l'endroit où il sera monté.

Avant le montage, tenez le capteur et l'aimant et vérifiez qu'ils fonctionnent correctement. Tout en maintenant le capteur immobile, éloignez l'aimant du capteur pour simuler l'ouverture de la porte. La lumière LED bleue du capteur s'allumera pendant 3 secondes et la sonnette de la porte retentira. Si la sonnette ne retentit pas, rapprochez la sonnette du capteur et testez-la à nouveau.

REMARQUE : Ne fixez pas le capteur de porte de manière permanente tant que le capteur de porte et le carillon de la sonnette ne fonctionnent pas correctement.

3. CAPTEUR DE PORTE CONVERSION ET RÉGLAGE DES PORTES AVANT/ARRIÈRE
Conversion de code
Modèle de code par défaut pour les carillons de sonnette: 100M

Il n'est pas nécessaire de convertir le code lors de la première utilisation.

Appuyez sur le bouton silicone à l'arrière pendant 3 secondes, le voyant lumineux du capteur de porte clignotera rapidement une fois. Cela indique que le capteur de porte a été converti au code 12E.

Appuyez sur le bouton silicone à l'arrière pendant 3 secondes, le voyant lumineux du capteur de porte pendant 3 secondes. Cela indique que le capteur de porte a été converti au code 100M.

Appuyez sur le bouton silicone à l'arrière pendant 3 secondes, le code peut être converti entre 100M et 12E.

REMARQUE : L'état par défaut du capteur de porte est 100M, il est nécessaire de convertir le type de code en fonction du type de sonnette.

Notification de piles faibles
Après avoir appuyé sur le bouton de sonnette, le carillon de sonnette émettra 3 fois le son « Ding Dong » et le voyant

carillon de sonnette ou le capteur de portede la surface métallique.

B. Le béton peut réduire la portée. Éloignez le carillon de sonnette de la surface en béton.

C. Placez le carillon de sonnette plus près du capteur de porte.

DÉPANNAGE
PROBLÈME #3
Le carillon de sonnette retentit alors que ce n'est pas prévu (faux déclenchements).

CAUSE POSSIBLE :

- A. Le carillon de sonnette reçoit des interférences d'un autre appareil sans fil.

SOLUTION 1:

- A. Réinitialisez le carillon de sonnette et le bouton de sonnette

SOLUTION 2:

- A. Si le capteur de porte/fenêtre et le carillon de sonnette ne fonctionnent pas après la Solution 1, veuillez effectuer une réinitialisation d'usine en suivant les étapes ci-dessous :

Pour resynchroniser le capteur de porte/fenêtre et le carillon de la sonnette, maintenez enfoncé le bouton « Tune » sur le carillon de la sonnette pendant 3 secondes jusqu'à ce que le carillon de la sonnette émet un « bip-bip ».

Éloignez et fermez les deux parties du capteur porte/

4. MONTAGE DU CAPTEUR DE PORTE/FENÊTRE
Montage du capteur (BA) :
Pour le montage à l'aide de vis, retirez l'arrière du capteur de porte (BA) en poussant la languette située en bas à l'aide d'un petit tournevis. Remplacez le capteur de porte à l'endroit souhaité et marquez les deux trous de vis (espacés de 40 mm). Percez deux trous de 5,5 mm et insérez les ancrages muraux. Fixez les vis et les boutons-pression à l'avant du capteur de porte.

Pour le montage à l'aide d'un ruban adhésif double face, retirez le papier des deux côtés du ruban adhésif double face et appliquez-le sur une surface propre.

Montage de l'aimant (BB) :
Pour le montage à l'aide de vis, retirez l'arrière de l'aimant (BB) en poussant la

lumineux du carillon de sonnette clignotera rapidement pendant 10 secondes. Cela indique que les piles du carillon de sonnette sont faibles et qu'il faut les remplacer par des piles neuves.

4. CONVERSION DE CODE POUR LE CARILLON DE SONNETTE ET NOTIFICATION DE PILES FAIBLES (SEULEMENT SI NÉCESSAIRE)
Conversion de code
Modèle de code par défaut pour les capteur de porte/fenêtre et les carillons de sonnette: 100M et Porte d'entrée

Il n'est pas nécessaire de convertir le code lors de la première utilisation

Après que le carillon de sonnette est allumé pendant environ 3 secondes, le carillon de sonnette sonnera « Ding ». Cela signifie que le code du carillon de sonnette est 100M. Durant la prochaine minute, appuyez et maintenez le bouton de « Volume » et bouton de « Synchronisation » du carillon de sonnette en même temps pendant environ 10 secondes, puis vous entendrez le son rapide « bip-bip ». Ensuite, relâchez le bouton et le carillon de sonnette jouera « Ding Dong ».

Cela indique que le carillon de sonnette a été convertie au code 12E. Dans ce schéma, vous devez utiliser le bouton de sonnette de code 12E pour synchroniser et apparier.

Après que le carillon de sonnette est allumé pendant environ 3 secondes, le carillon de sonnette sonne « Ding Dong ».

Durant la prochaine minute, appuyez et maintenez le bouton de « Volume » et bouton de « Synchronisation » du carillon de sonnette en même temps pendant environ 10 secondes, puis

fenêtre dans les prochaines 10 secondes, le carillon de la sonnette émettra un « bip-bip » pour indiquer que le capteur de porte/fenêtre est synchronisé.

Éloignez et fermez les deux parties du capteur de porte/ fenêtre pour assurer le fonctionnement.

DÉPANNAGE
PROBLÈME #4
Le nouveau bouton de sonnette et le nouveau carillon de sonnette ne fonctionnent pas avec les boutons de sonnette et les carillons de sonnette existants.


CAUSE POSSIBLE :

- A. Le nouveau bouton de sonnette et le nouveau carillon de sonnette n'utilisent pas les mêmes codes que les boutons de sonnette et les carillons de sonnette existants.

SOLUTION:

- A. Veillez à ce que le code du bouton de sonnette corresponde à celui de la carillon de sonnette. Pour garantir le fonctionnement, les deux doivent être en code 100M ou 12E. Pour plus d'informations, reportez-vous aux l'étape 5 du fonctionnement. Veuillez appeler le 1-888-543-1388 pour obtenir de l'aide afin de modifier les codes pour qu'ils fonctionnent avec les boutons de sonnette et les carillons de sonnette existants. Synchronisez à nouveau le capteur de porte/fenêtre et recommencez à carillonner. (voir l'étape 5 de l'opération)

KIT DE TIMBRE CON SENSOR A PILA DE PUERTA/ VENTANA



Las ilustraciones pueden variar del producto real. Antes de regresarlo a la tienda, comuníquese con nuestro equipo de soporte para obtener ayuda al 1-888-543-1388.

retire la parte posterior del imán (BB) presionando 5A 5B BA BB 1 2 la lengüeta en la parte inferior con 5C un destornillador pequeño. Vuelva a colocar el sensor de puerta/ventana en la ubicación deseada y marque los dos orificios para tornillos (a 20 mm de distancia). Perfore dos orificios de 7/32 in (5,5 mm) e inserte los anclajes de pared. Fije con tornillos y encaje a presión en la parte delantera del sensor de puerta/ventana. Para montar con imán con cinta de doble cara, retire el papel de ambas caras de la cinta de doble cara y aplique sobre una superficie limpia.

NOTA: La distancia máxima entre el sensor y el imán es de 0,5 pulgadas (13 mm). Las flechas ubicadas en la cara de cada componente deben estar alineadas y mirando una hacia la otra. El imán debe estar cerca del sensor dentro de la distancia adecuada, o podría no funcionar correctamente.

NOTA: Si el espacio entre la puerta y el marco de la puerta es de más de 0,5 pulgadas (13 mm) después de cerrar la puerta, intente usar un espaciador para garantizar una alineación adecuada.

patrón, debemos usar el botón del timbre de código de 100M para sincronizar y emparejar.

NOTA: El patrón de código predeterminado del botón del timbre y del timbre de puerta es 100M, no es necesario convertir el código por primera vez. Solo si el código del botón del timbre y el timbre de puerta es consistente, el botón del timbre y el timbre de puerta funcionarán correctamente. Deberá volver a sincronizar y emparejar después de la conversión del código.

Alerta de baja potencia


Después de presionar el botón del timbre, el timbre de puerta sonará 5 veces y la luz indicadora del timbre de puerta parpadeará rápidamente durante 10 segundos, esto indica que la pila del timbre de puerta está baja, debe reemplazarla con baterías nuevas para el botón del timbre.

5. SINCRONIZACIÓN DEL SENSOR DE PUERTA/ VENTANA Y EL TIMBRE DE PUERTA

Mantenga presionado el botón "Tune" en el timbre hasta que suene un "bip-bip".

Acerque el BA y BB del sensor de puerta/ventana con una distancia inferior a 0,5 pulgadas.

Mueva el BA y el BB del sensor de puerta/ventana a una distancia de más de 0,5 pulgadas en 10 segundos, el indicador azul se encenderá durante 3 segundos, y el timbre emitirá un "bip-bip" para indicar que la




ADVERTENCIA: Para evitar posibles LESIONES GRAVES o LA MUERTE nunca deje que los niños pequeños estén cerca de las pilas. Si alguien ingiere una pila, buscar atención médica inmediata.

ADVERTENCIA: No tire las pilas al fuego pueden explotar o gotear.

FERRETERÍA INCLUIDA Y ESPECIFICACIONES

Las ilustraciones pueden variar al tamaño real.



5. MONTAJE DEL TIMBRE DE PUERTA

Use uno de los tornillos para montar el timbre de puerta.

Determine el sitio para el montaje.

Taladre un orificio piloto de 7/32 in (5,5 mm) e inserte un anclaje de pared.


Inserte el tornillo en el anclaje de pared dejando expuestas aproximadamente 1/8 de pulg. (3,2 mm) de las rosas del tornillo.

Cuelgue el timbre de puerta en el tornillo usando el ojo de cerradura de la parte trasera del timbre de puerta.

OPERACIÓN

1. REGULACIÓN DEL VOLUMEN DEL TIMBRE DE PUERTA

El timbre de puerta tiene un control de volumen ajustable ubicado al costado. Presione y suelte el botón de control de volumen para



sincronización se ha realizado correctamente.

Alinee el BA y el BB y acérquelos con una distancia inferior a 0,5 pulgadas. Cuando intente separarlos, el indicador azul se encenderá durante 3 segundos y el timbre sincronizado recibirá una señal y reproducirá la melodía.

ANÁLISIS DE AVERÍAS

PROBLEMA #1

El timbre de puerta no suena.

CAUSA PROBABLE:

A. Las pilas no están bien instaladas.

B. Las pilas se acabaron.

C. El botón del timbre y el timbre de puerta no están sincronizados.

D.El código del botón del timbre no coincide con el código del timbre de puerta.

SOLUCIÓN:

A. Asegúrese que las pilas estén instaladas según los diagramas del interior del botón del timbre y del timbre de puerta.

B. Revise la carga de las pilas del botón del timbre y del timbre de puerta y reemplácelas si es necesario.

C. Sincronice el botón del timbre y el timbre de puerta:

Presione y mantenga presionado el botón "Tono" del timbre de puerta hasta que el timbre de puerta emita un pitido "bip-bip".

Presione el botón del timbre durante 10 segundos. El timbre de puerta emitirá el pitido "bip-bip" para indicar que el botón del timbre está sincronizado. Presione el botón del timbre para asegurar el funcionamiento.


Presione el botón del timbre para verificar la operación.

1. INSTALACIÓN DE LAS PILAS DEL TIMBRE DE PUERTA

Empuje la lengüeta de la tapa de la pila hacia la tapa de la pila y tire para quitarla.

Instale 3 pilas alcalinas "AA" (no incluidas) en el timbre de puerta. Asegúrese de que las baterías estén instaladas de acuerdo con el diagrama dentro del timbre de puerta.

Vuelva a colocar la tapa de la pila en el timbre de puerta.




2. INSTALACIÓN DE LA PILA DEL SENSOR DE PUERTA VENTANA

Localice el compartimento de las pilas, como se muestra en la figura, y extráigalo con un destornillador plano pequeño u otra herramienta.

Coloque la pila CR2032 en el compartimento de la pila de la manera correcta.

Empuje el compartimento de la pila en el producto.



ajustar el volumen paso a paso. El volumen se ajustará de alto a bajo circularmente.

2. SELECCIONE UN TONO

El timbre de la puerta le permite personalizar el sonido del timbre con diez melodías seleccionables precargadas.

Presione y suelte el botón "Tono" hasta escuchar la melodía deseada.

Mientras se reproduce la melodía deseada, presione el botón del timbre para fijar la melodía seleccionada.

NOTA: A cada Sensor de puerta/ventana se le puede asignar supropia melodía única.

NOTA: Para escuchar la melodía seleccionada, presione y suelte el botón "Tune".

NOTA: El timbre está diseñado para funcionar con hasta 10 transmisores inalámbricos (incluidos sensores de movimiento, botones de timbre y sensores de puerta/ventana, que se venden por separado).

- GUÍA DE SELECCIÓN DE TONOS**
- Auld Lang Syne
 - Beethoven's 5th
 - Birthday Celebration
 - Ding-Dong
 - Relax Triplet
 - Shorty
 - We wish you a merry Christmas
 - Short Westminster
 - Westminster
 - Huntington

D. Asegúrese de que el código del botón del timbre coincida con el código del timbre de puerta. Para garantizar el funcionamiento, ambos deberán estar en código 100M o código 12E. Consulte los pasos de operación 3 y 4 para obtener más información. Vuelva a sincronizar el sensor de puerta/ventana y vuelva a sonar. (ver paso 5 de funcionamiento)

ANÁLISIS DE AVERÍAS

PROBLEMA #2

Las pilas parecen estar bien, pero el timbre de puerta no funciona luego de la instalación.

CAUSA PROBABLE:

A. El timbre de puerta o el botón del timbre están montados sobre superficies metálicas o cerca de ellas.

B. El timbre de puerta está montado cerca de un piso o pared de concreto.

C. El timbre de puerta y el botón del timbre están demasiado separados.

SOLUCIÓN:

A. El metal reduce el rango de transmisión. Use cuñas de madera de 6 a 13 mm (1/4 pulg. a 1/2 pulg.) para alejar el timbre de puerta o botón del timbre de la superficie metálica.

B. El concreto puede reducir el alcance. Aleje el timbre de puerta de la superficie de concreto.


C. Ubique el timbre de puerta más cerca del botón del timbre.

3. PRUEBA DEL SENSOR DE PUERTA/VENTANA Y DEL TIMBRE

Coloque temporalmente el sensor de puerta/ventana donde se montará.

Antes del montaje, sostenga el sensor y el imán y verifique el funcionamiento. Mientras sostiene el sensor quieto, aleje el imán del sensor para simular que se abre la puerta, el LED azul del sensor se enciende durante 3 segundos y suena el timbre.

Si el timbre no suena, acerque el timbre al sensor de puerta/ventana y vuelva a probar.



NOTA: No monte de forma permanente el sensor de puerta/ventana hasta que el sensor de puerta/ventana y el timbre funcionen correctamente.

3. CONVERSIÓN DEL CÓDIGO DEL SENSOR DE PUERTA/VENTANA

Conversión de código

Patrón de código predeterminado del sensor de puerta/ventana: 100M.

No es necesario convertir el código por primera vez.

Presione el botón de silicón en la parte posterior durante 3 segundos, la luz indicadora del sensor de puerta/ventana parpadeará rápidamente una vez. Esto indica que el sensor de puerta/ventana se ha convertido al código 12E.

Presione el botón de silicón en la parte posterior durante 3 segundos, la luz indicadora del sensor de puerta/ventana parpadeará durante 3 segundos. Esto indica que el sensor de puerta/ventana se ha convertido al código 100M.

Presione el botón de silicón en la parte posterior durante 3 segundos, el código se puede convertir entre 100M y 12E.



NOTA: El estado predeterminado del sensor de puerta/ventana es 100M. Es necesario convertir el tipo de código de acuerdo con el tipo de timbre.

Alerta de baja potencia

Después de presionar el botón del timbre, el timbre de puerta sonará 3 veces y la luz indicadora del timbre de puerta parpadeará rápidamente durante 10 segundos, esto indica que

ANÁLISIS DE AVERÍAS

PROBLEMA #3

El timbre de puerta suena cuando no se lo requiere (activaciones falsas).

CAUSA PROBABLE:

A. El timbre de puerta está recibiendo interferencia de otro dispositivo inalámbrico.

SOLUCIÓN 1 :

A. Convierta el botón del timbre y el timbre de puerta a código 100M (vea los pasos 3 y 4 de la operación).

SOLUCIÓN 2:

A. Si el sensor de puerta/ventana y el timbre de puerta no funcionan después de la Solución 1, realice un restablecimiento de fábrica siguiendo los pasos a continuación:

Mantenga presionado el botón "Tune" del timbre del timbre durante 10 segundos hasta que el timbre del timbre indique "bip-bip-bip-bip".

Para volver a sincronizar el sensor de puerta/ventana y el timbre de la puerta, mantenga presionado el botón "Sintonizar" en el timbre del timbre durante 3 segundos hasta que el timbre de la puerta emita un "bip-bip".

Sépase y cierre dos partes de la puerta sensor dentro de 10 segundos, el timbre de la puerta emitirá un "bip-bip" para indicar que el sensor de la puerta está sincronizado

Separe y cierre las dos partes del sensor de la puerta/

4. MONTAJE DEL SENSOR DE PUERTA/VENTANA

Montaje del sensor (BA):


Para montar con tornillos, retire la parte posterior del sensor de puerta/ventana (BA) presionando la lengüeta en la parte inferior con un destornillador pequeño.

Vuelva a colocar el sensor de puerta/ventana en la ubicación deseada y marque los dos orificios para tornillos (a 40 mm de distancia). Perfore dos orificios de 7/32 in (5,5 mm) e inserte los anclajes de pared. Fije con tornillos y encaje a presión en la parte delantera del sensor de puerta/ventana.

Para montar con cinta de doble cara, quite el papel de ambos lados de la cinta de doble cara y colóquela sobre una superficie limpia.

Montaje del imán (BB):

Para montar con tornillos,



la pila del timbre de puerta está baja, debe reemplazarla con baterías nuevas para el botón del timbre.

4. FONCIÓN DE CÓDIGO DEL TIMBRE DE PUERTA Y FUNCIÓN DE ALERTA DE PILA BAJA (SOLO CUANDO SE REQUIERA)

Cambio de código del timbre de puerta

El botón del timbre y timbre de puerta por defecto Patrón de código: 100M y puerta delantera

No es necesario convertir el código la primera vez que se utiliza.

Después de encenderlo durante unos 3 segundos, el timbre de puerta indica "Ding", lo que significa que el código del timbre de puerta es 100M. Dentro de un minuto, mantenga presionado el "volume button" ["Control de volumen"] y el "sync button" ["Botón de sincronización"] del timbre de puerta al mismo tiempo durante aproximadamente 10 segundos, y luego escuchará el sonido de aviso "bip-bip", luego suelte el botón del timbre, el timbre de puerta sonará "Ding Dong" que indica que el timbre de puerta se ha convertido al código 12E. En este patrón, debemos usar el botón del timbre de código 12E para sincronizar y emparejar.

Después de encenderlo durante unos 3 segundos, el timbre de puerta indica "Ding dong", lo que significa que el código del timbre de puerta es 12E. Dentro de un minuto, mantenga presionado el botón de "volumen" y el botón de "sincronización" del timbre de puerta al mismo tiempo durante unos 10 segundos, y luego escuchará el sonido de aviso "bip-bip", después de soltar los botones, el timbre de puerta sonará "Ding dong" que indica que el timbre de puerta se ha convertido al código 100M. En este

ventana para garantizar el funcionamiento.

ANÁLISIS DE AVERÍAS

PROBLEMA #4

El nuevo botón del timbre y timbre de puerta no funcionan con los botones pulsadores y timbre de puertas existentes.

CAUSA PROBABLE:

A. El nuevo botón del timbre y timbre de puerta no utilizan los mismos códigos que los botones del timbre y timbre de puertas existentes.

SOLUCIÓN:

A. Asegúrese de que el código del botón del timbre coincida con el código del timbre de puerta. Para garantizar el funcionamiento, ambos deberán estar en código 100M o código 12E. Consulte los pasos de operación 3 para obtener más información. Llame al 1-888-543-1388 para obtener ayuda para cambiar los códigos para que funcionen con los botones del timbre y campanillas existentes. Vuelva a sincronizar el sensor de puerta/ventana y vuelva a sonar. (ver paso 5 de funcionamiento)

1-YEAR LIMITED WARRANTY

This product is guaranteed to be free of factory defective parts and workmanship for a period of 1 year from date of purchase. Purchase receipt is required for all warranty claims.

This warranty does not include expendable items (such as light bulbs, batteries, etc.), repair service, adjustment and calibration due to misuse, abuse or negligence. Unauthorized service or modification of the product or of any furnished component will void this warranty in its entirety. This warranty does not include reimbursement for inconvenience, installation, setup time, loss of use, unauthorized service, or return shipping charges. This warranty is not extended to other equipment and components that a customer uses in conjunction with this product.

FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. **NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

FCC Responsible Party:
Globe Electric
2264 East 6th Street
San Bernardino, CA 92410
www.globe-electric.com

1-ANÉE LIMITÉE D'UN AN

Ce produit est garanti exempt de pièces et de main-d'œuvre défectueuses en usine pendant une période de 1 an à compter de la date d'achat. Le reçu d'achat est requis pour toute demande de garantie. Cette garantie ne couvre pas les articles consommables (tels que les ampoules, les piles, etc.), les réparations, les réglages et l'étalonnage dus à une mauvaise utilisation, un abus ou une négligence. Tout service non autorisé ou toute modification du produit ou de tout composant fourni annulera cette garantie dans son intégralité. Cette garantie ne comprend pas le remboursement des inconvénients, de l'installation, du temps de réglage, de la perte d'utilisation, du service non autorisé ou des frais de retour. Cette garantie ne s'étend pas aux autres équipements et composants que le client utilise en conjonction avec ce produit.

DÉCLARATION DE LA FCC

Cet appareil est conforme aux exigences de la Partie 15 des Règles du FCC. Son utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence nocive; (2) cet appareil doit accepter les interférences, y compris celles qui peuvent causer un fonctionnement non désiré. ATTENTION : Tout changement ou toute modification n'ayant pas été expressément approuvé par le fabricant pourrait annuler l'autorisation accordée à l'utilisateur de faire fonctionner l'équipement. **REMARQUE :** Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites pour appareils numériques de classe B, selon la section 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut émettre de l'énergie radio électrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux présentes instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie que de telles interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, on encourage l'utilisateur d'essayer de corriger ces interférences par l'un des moyens suivants :

- Réorienter ou repositionner l'antenne de réception.
- Augmenter la distance séparant l'appareil du récepteur.
- Brancher l'appareil sur un circuit électrique différent de celui où le récepteur est branché.
- Consulter le détaillant ou un technicien spécialisé en radio/télévision.

L'émetteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'innovation, Science et Développement économique Canada.

Applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

FCC Partie responsable :
Globe Electric
2264 East 6th Street
San Bernardino, CA 92410
www.globe-electric.com

1-AÑO DE GARANTÍA LIMITADA

Se garantiza que este producto no tiene partes defectuosas de fábrica o de mano de obra por un período de 1 año desde la fecha de compra. Se necesita el recibo de compra para todos los reclamos de garantía. Esta garantía no incluye los artículos reemplazables (como bombillas, pilas etc.), servicio de reparación, ajuste y calibración debido al mal uso, abuso o negligencia. Los servicios no autorizados o las modificaciones hechas al producto o a cualquier componente invalidarán esta garantía en su totalidad. Esta garantía no incluye reembolso por inconveniencia, instalación, tiempo de instalación, pérdida de uso, servicio no autorizado, o gastos de envío. Esta garantía no se extiende a otros equipos o componentes que el consumidor usa junto con este producto. No hay piezas de servicio disponibles para este producto.

DECLARACIÓN FCC

Este aparato cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta a las dos siguientes condiciones: (1) este aparato no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo una interferencia que pueda causar un funcionamiento indeseado. ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones en esta unidad que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario para operar el equipo. **NOTA:** Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se lo instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurra en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Para recibir ayuda consulte con el distribuidor o con un técnico experto en radio / TV.

Este dispositivo contiene transmisores / receptores exentos de licencia que cumplen con los RSS exentos de licencia de Canadá de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico. Su funcionamiento está sujeto a las dos siguientes condiciones:
1. Este dispositivo no puede causar interferencia.
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la interferencia que pueda causar un funcionamiento indeseado del dispositivo.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Parte responsable de la FCC:
Globe Electric
2264 East 6th Street
San Bernardino, CA 92410
www.globe-electric.com