


WIRELESS BATTERY MOTION SENSOR DOORBELL KIT




The illustrations may vary from the actual product. Before returning to the store, please contact our support team for assistance at 1-888-543-1388.

WARNING: To prevent possible **SERIOUS INJURY** or **DEATH** never allow small children near batteries. If a battery is swallowed, seek immediate medical attention.

WARNING: Do not dispose of batteries in fire. Batteries may explode or leak.


PACKAGE CONTENTS AND SPECIFICATIONS

Note: Illustrations may vary from actual unit.




1. INSTALLING THE DOORBELL CHIME BATTERIES

- Push the battery cover tab toward the battery cover and pull to remove.
- Install 3 AA alkaline batteries (not included) into the doorbell chime. Make sure batteries are installed according to the diagram inside the doorbell chime.
- Replace the battery cover onto the doorbell chime.




2. INSTALLING THE MOTION SENSOR BATTERIES

- According to the direction of the arrow, loosen the clip at the bottom of the sensor, push the fixing plate upwards, release the hook and take them apart.
- Install the 2 AAA batteries according to the diagram inside the motion sensor. The motion sensor will enter preheating and send a signal to the synced doorbell. The blue light of the motion sensor will flash for 30 seconds, and the connected doorbell will sound, indicating that the motion sensor has finished preheating and is now in




standby mode.

- Align the tabs and the slots on the base and motion sensor, push the fixing plate downwards until it cannot slide to secure the motion sensor.



3. TESTING THE MOTION SENSOR AND DOORBELL CHIME

- Temporarily position the motion sensor and doorbell chime where they will be mounted.
- Keep the motion sensor sensing area without any movement for 5 seconds, the motion sensor enters standby mode. Then when motion is detected in the motion sensor sensing area, the blue indicator light of the motion sensor will flash once and send a





NOTE: Do not permanently mount the motion sensor until the motion sensor and chime doorbell are working properly.

signal to the doorbell chime. The doorbell chime will sound. If the doorbell chime does not sound, see Troubleshooting.

NOTE: The PIR motion sensor and doorbell chime come synced from the factory. The range of the wireless PIR motion sensor and wireless doorbell chime can vary with location, temperature, and battery condition.


4. MOUNTING THE MOTION SENSOR

- Place the base of the motion sensor against the wall where it will be mounted. Mark the positions of the holes through the base (the hole spacing is 44mm). Drill two 1/4 in. (6.35mm) pilot holes and insert wall anchors.
- Temporarily position (AA) into the wall anchors and tighten them.
- Press the ball head of the rotating shaft on the mounting base. Hold the rotating shaft to adjust the angle of the motion sensor as needed and tighten the lock nut.
- Align the screw (BB) with the hole of the shaft and the hole of the fixing plate and tighten it.



5. MOUNTING THE DOORBELL CHIME


- Use the screws to mount the doorbell chime.
- Determine mounting location.
- Drill a 7/32 in. (.5.5 mm) pilot hole and insert the wall anchor.
- Insert the screw (AA) into the wall anchor leaving about 1/8 in. (3.2 mm) of the screw thread exposed.
- Hang the doorbell chime on the screw using the keyhole on the back of the doorbell chime.



OPERATION

1. ADJUSTING THE DOORBELL CHIME VOLUME

- The doorbell chime has an adjustable volume control located on the side. Press and release the volume control button to adjust the volume one step at a time. Volume will be adjusted from high to low circularly.




2. SELECTING A TUNE

The doorbell chime allows you to customize your doorbell sound with ten pre-loaded selectable tunes. There are two methods to select a tune.

METHOD #1

- Ensure there is no motion being detected and keep it still for more than 15 seconds.
- Press and release the "Tune" button until the desired tune is heard.
- Wave your hand in front of the PIR lens of the motion sensor within 10 seconds, and the motion sensor will flash for once with the blue light to select the desired tune.



METHOD #2

- Press and release the "Tune" button until the desired tune is heard.
 - While the desired tune is playing, remove the batteries of the motion sensor and re-install the battery within 10 seconds when tune sounds, to select the desired tune.
- NOTE: Each motion sensor can be assigned its own unique tune.
NOTE: To listen to the selected tune, press and release the "Tune" button.
NOTE: If method #1 does not select the desired tune successfully, please make sure to try with method #2.
NOTE: Doorbell chime is designed to work with up to 10 wireless transmitters (including motion sensors, doorbell buttons and door/window sensors, sold separately)


SELECTABLE TUNES

- Auld Lang Syne
- Beethoven's 5th
- Birthday Celebration
- Ding-Dong
- Relax Triplet
- Shorty
- We wish you a merry Christmas
- Short Westminster
- Westminster
- Huntington

3. MOTION SENSOR CODE CONVERSION AND LOW BATTERY NOTIFICATION (ONLY WHEN REQUIRED)

Code conversion

- The motion sensor and doorbell chime default code is 100M.
- There is no need to convert



the code for the first time using.

- Press the silicone button in the back for 3 seconds, the indicator light of the motion sensor will flash quickly once, it indicates the motion sensor has been converted to the 12E code.
- Press the silicone button in the back for 3 seconds, the indicator light of the motion sensor will flash slowly for 3 seconds, it indicates the motion sensor has been converted to the 100M code.
- Press the silicone button in the back for 3 seconds, the code can be converted between 100M and 12E.

NOTE: Only if the code of motion sensor and doorbell chime are consistent, the motion sensor and doorbell chime will work properly. You will need to re-sync and pair after code conversion.

Low battery notification

- After activate the motion sensor (motion in the motion sensor sensing area), the doorbell chime prompts "Ding-Dong." 3 times and the indicator light of the doorbell chime will remain on for 10 seconds, this indicates the motion sensor battery is low, you need to replace with new batteries.

4. DOORBELL CHIME CODE CONVERSION AND LOW BATTERY NOTIFICATION (ONLY WHEN REQUIRED)

Code conversion

- The motion sensor and doorbell chime default code is 100M.
- There is no need to convert the code for the first time using.
- After the power is turned on for about 3 seconds, the doorbell chime prompts "Ding," meaning the doorbell chime code

is 100M. Within one minute, press and hold the "Volume" button and "Tune" button of the doorbell chime at the same time for about 10 seconds, and then you will hear the prompt sound "beep-beep." Then, release the buttons, and the doorbell chime will prompt "Ding-Dong," which indicates that the doorbell chime has been converted to 12E code. In this pattern, we should use 12E code motion sensor to sync and pair.

- After the power is turned on for about 3 seconds, the doorbell chime prompts "Ding-Dong," meaning the doorbell chime code is 12E. Within one minute, press and hold the "Volume" button and "Tune" button of the doorbell chime at the same time for about 10 seconds, and then you will hear the prompt sound "beep-beep." After release the buttons, and the doorbell chime will prompt "Ding" which indicates that the doorbell chime has been converted to 100M code. In this pattern, you should use 100M code motion sensor to sync and pair.

NOTE: Only if the code of motion sensor and doorbell chime are consistent, the motion sensor and doorbell chime will work properly. You will need to re-sync and pair after code conversion.


Low battery notification

- After activating the motion sensor (moving in the motion sensor sensing area), the doorbell chime prompts "Ding-Dong" 5 times and the indicator light of the doorbell chime will flash quickly for 10 seconds, this indicates the doorbell chime battery is low, you will need to replace with new batteries.

5. SYNCING THE MOTION SENSOR AND DOORBELL CHIME

METHOD #1

- Ensure there is no motion being detected and keep it still for more than 15 seconds.
- Then press and hold the "Tune" button on the doorbell chime until the doorbell chime prompts a "beep-beep".
- Wave your hand in front of the motion sensor within 10 seconds. The blue light of the motion sensor will flash once after detecting motion, and the doorbell will prompt a "beep-beep" to indicate they are synced properly.



TROUBLESHOOTING

PROBLEM #1

- The doorbell chime does not sound.

POSSIBLE CAUSE:

- The batteries are not installed correctly.
- The batteries are dead.
- The motion sensor and doorbell chime are not synced.
- The code of motion sensor doesn't match the code of doorbell chime.

SOLUTION:

- Make sure the batteries are installed according to the diagram inside the motion sensor and doorbell chime.
- Check the charge of the motion sensor and doorbell chime batteries and replace them if necessary.
- Sync the motion sensor and doorbell chime: Refer to Operation step 5, SYNCING THE MOTION SENSOR AND DOORBELL CHIME.
- Ensure the code of the motion sensor matches the code of the doorbell chime. To ensure operation, they will both need to be in 100M code or 12E code. Refer to Operation steps 3 & 4 for more information. Re-sync the motion sensor and chime again. (see step 5 of operation)

TROUBLESHOOTING

PROBLEM #2

- The batteries seem okay, but the doorbell chime does not work after installation.

POSSIBLE CAUSE:

- Doorbell chime or door sensor is mounted on metal or near metal studs.
 - Doorbell chime is mounted near a concrete floor or wall.
 - Doorbell chime and motion sensor are installed too far apart.
- Solution:
- Metal reduces transmission range. Use 1/4 in. to 1/2 in. (6 to 13 mm) wood shims to move the doorbell chime or motion sensor away from the metal surface.
 - Concrete may reduce range. Move the doorbell chime away from the concrete surface.
 - Locate the doorbell chime closer to the motion sensor.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM #3

- The doorbell chime sounds when not intended (false triggers).

POSSIBLE CAUSE:

- Doorbell chime is receiving interference from another wireless device.

SOLUTION 1:

- Convert the motion sensor and chime to 100M code (see step 3 & 4 of operation). Re-sync the motion sensor and chime again. (see step 5 of operation)

TROUBLESHOOTING

PROBLEM #4

- The new motion sensor and doorbell chime do not work with existing motion sensors and doorbell chimes.


POSSIBLE CAUSE:

- The new motion sensor and doorbell chime are not using the same codes as existing motion sensors and doorbell chimes.

SOLUTION:

- Ensure the code of the motion sensor matches the code of the doorbell chime. To ensure operation, they will both need to be in 100M code or 12E code. Refer to operation step 3 & 4 for more information. Please call 1-888-543-1388 for assistance in changing the codes to work with the existing motion sensors and doorbell chimes. Re-sync the motion sensor and chime again. (see step 5 of operation).

KIT DE SONNETTE SANS FIL AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT À PILE





Les illustrations peuvent varier par rapport à l'unité réelle. Avant de retourner au magasin, veuillez contacter notre équipe de service à la clientèle pour obtenir de l'aide au 1-888-543-1388.

AVERTISSEMENT : Pour éviter toute BLESSURE GRAVE ou MORT, ne laissez jamais de jeunes enfants à proximité des piles. En cas d'ingestion d'une pile, consultez immédiatement un médecin.

AVERTISSEMENT : Ne pas jeter les piles dans le feu. Les piles peuvent exploser ou fuir.

CONTENU DE L'EMBALLAGE ET SPÉCIFICATIONS
Remarque : Les illustrations peuvent varier par rapport à l'unité réelle.



- 5. MONTAGE DU CARILLON DE SONNETTE**
- Utilisez l'une des vis pour monter le carillon de sonnette.
 - Déterminez l'emplacement du montage.
 - Percez un trou pilote de 5,5 mm (7/32 po) et insérez un ancre mural.
 - Insérez la vis (AA) dans l'ancre mural en laissant environ 3,2 mm (1/8 po) du filetage de la vis exposé.
 - Accrochez le carillon de sonnette à la vis en utilisant le trou de serrure situé à l'arrière du carillon de sonnette.

Notification de pile faible

- Après avoir activé le capteur de mouvement (mouvement dans la zone de détection du capteur de mouvement), le carillon de la sonnette émet 5 fois le message "Ding-Dong" et le voyant lumineux du carillon de la sonnette reste allumé pendant 10 secondes, ce qui indique que la pile du capteur de mouvement est faible et qu'il faut la remplacer par des piles neuves.



MÉTHODE #1

- Assurez-vous qu'aucun mouvement n'est détecté et ne bougez pas pendant plus de 15 secondes.
- Appuyez ensuite sur le bouton "Mélodies" du carillon de la sonnette et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le carillon émette un "bip-bip".
- Agitez votre main devant le détecteur de mouvement dans les 10 secondes qui suivent. La lumière bleue du détecteur de mouvement clignote une fois après avoir détecté un mouvement, et la sonnette émet un "bip-bip" pour indiquer qu'ils sont correctement synchronisés.

MÉTHODE #2

- Appuyez sur le bouton de volume de la sonnette et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que la sonnette émette un « bip-bip ».
- Retirez la pile du capteur de mouvement et réinstallez-la dans les 10 secondes qui suivent. La sonnette émettra un « bip-bip » pour indiquer qu'elle est synchronisée.

REMARQUE : Si la méthode #2 ne peut pas synchroniser le PIR et la sonnette avec succès, assurez-vous d'essayer la méthode #1

REMARQUE : Le capteur de mouvement PIR et le carillon de sonnette sont synchronisés en usine. Le processus de synchronisation n'est nécessaire que lorsque le capteur de mouvement et le carillon de porte doivent être resynchronisés.

DÉPANNAGE
PROBLÈME #1

- Le carillon de sonnette ne retentit pas.

CAUSE POSSIBLE :

- A. Les piles ne sont pas installées correctement.
- B. Les piles sont mortes.
- C. Le bouton de sonnette et le carillon de sonnette ne sont pas synchronisés.
- D. Le code du bouton de la sonnette ne correspond pas au code du carillon de la sonnette.

SOLUTION :

- A. Assurez-vous que les piles sont installées conformément au schéma à l'intérieur du bouton de sonnette et du carillon de sonnette.
- B. Vérifiez la charge des piles du bouton de sonnette et du carillon de sonnette et remplacez-les si nécessaire.

1. INSTALLATION DES PILES DANS LA CARILLON DE SONNETTE

- Poussez la languette du couvercle de la pile vers le couvercle de la pile et tirez pour la retirer.
- Installez 3 piles alcalines « AA » (non-inclus) dans le carillon de sonnette. Assurez que les piles sont installées correctement selon le diagramme à l'intérieur du carillon.
- Remettre le couvercle de pile sur le carillon de sonnette.

2. INSTALLATION DES PILES DU DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

- En suivant le sens de la flèche, desserrer le clip situé en bas du capteur, poussez la plaque de fixation vers le haut, libérez le crochet et démontez-les.
- Installer les 2 piles AAA conformément au schéma figurant à l'intérieur du détecteur de mouvement. Le capteur de mouvement commence à préchauffer et envoie un signal à la sonnette synchronisée. La lumière bleue du détecteur de mouvement clignote pendant 30 secondes et la sonnette connectée émet un son, indiquant

MÉTHODE #2

- Appuyez et relâchez le bouton « Mélodies » jusqu'à ce que la mélodie souhaitée soit entendue.
- Pendant que la mélodie souhaitée est diffusée, retirez les piles du détecteur de mouvement et réinstallez-les lorsque la mélodie retentit, afin de sélectionner la mélodie souhaitée.

REMARQUE : Chaque détecteur de mouvement peut se voir attribuer une mélodie unique.
REMARQUE : Pour écouter la mélodie sélectionnée, appuyez sur la touche « Mélodies » et relâchez-la.
REMARQUE : Si la méthode n° 1 ne permet pas de sélectionner la mélodie souhaitée, essayez la méthode n° 2.
REMARQUE : Le carillon de sonnette est conçu pour fonctionner avec un maximum de 10 émetteurs sans fil (y compris les détecteurs de mouvement, les boutons de sonnette et les capteurs de porte/fenêtre, vendus séparément).

MÉLODIES SÉLECTIONNABLES

- Auld Lang Syne
- Beethoven's 5th
- Birthday Celebration
- Ding-Dong
- Relax Triplet
- Shorty
- We wish you a merry Christmas
- Short Westminster
- Westminster
- Huntington

3. CODE DU DÉTECTEUR DE MOUVEMENT CONVERSION ET NOTIFICATION DE PILE FAIBLE (UNIQUEMENT SI NÉCESSAIRE)

Conversion de code

- Le code par défaut du détecteur de mouvement et du carillon de sonnette est 100M.

C. Synchronisez le bouton de sonnette et le carillon de sonnette :

- Appuyez sur le bouton « Tune » du carillon de sonnette et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le carillon de sonnette émette un « bip-bip ».
- Appuyez sur le bouton de sonnette dans les 10 secondes. Le carillon de sonnette émet un « bip-bip » pour indiquer que le bouton de sonnette est synchronisé.
- Appuyez sur le bouton de sonnette pour vérifier son fonctionnement.

D. Assurez-vous que le code du bouton de sonnette correspond au code du carillon de sonnette. Pour assurer le fonctionnement, les deux doivent être en code 100M ou 12E. Pour plus d'informations, reportez-vous aux étapes 3 et 4 de l'opération. Re-sync the motion sensor and chime again. (see step 5 of operation)

DÉPANNAGE
PROBLÈME #2

- Les piles semblent correctes, mais le carillon de sonnette ne fonctionne pas après l'installation.

CAUSE POSSIBLE :

- A. Le carillon de sonnette ou le bouton de sonnette est monté sur du métal ou près de montants métalliques.
- B. Le carillon de sonnette est installée près d'un sol ou d'un mur en béton.
- C. Le carillon de sonnette et le bouton de sonnette sont installés trop loin l'un de l'autre.

le préchauffage du détecteur de mouvement est terminé et qu'il est maintenant en mode veille.

- Alignez les languettes et les fentes de la base et du détecteur de mouvement, poussez la plaque de fixation vers le bas jusqu'à ce qu'elle ne glisse plus pour fixer le détecteur de mouvement.

3. TEST DU CAPTEUR DE MOUVEMENT ET DE LA SONNETTE

- Positionnez temporairement le capteur de mouvement à l'endroit où vous souhaitez qu'il soit installé.
- Appuyez sur le détecteur de mouvement pour vérifier que la sonnette et le détecteur de mouvement fonctionnent correctement. Si la sonnette ne retentit pas, reportez-vous à la section Dépannage.

Il n'est pas nécessaire de convertir le code lors de la première utilisation.

- Appuyez sur le bouton silicone à l'arrière pendant 3 secondes, le voyant lumineux du détecteur de mouvement clignote rapidement une fois, ce qui indique que le détecteur de mouvement a été converti au code 12E.
- Appuyez sur le bouton silicone à l'arrière pendant 3 secondes, le voyant lumineux du détecteur de mouvement clignote lentement pendant 3 secondes, ce qui indique que le détecteur de mouvement a été converti au code 100M.
- Appuyez sur le bouton silicone à l'arrière pendant 3 secondes, le code peut être converti entre 100M et 12E.

REMARQUE : le détecteur de mouvement et le carillon de sonnette ne fonctionneront correctement que si les codes sont identiques. Vous devrez procéder à une nouvelle synchronisation et à un nouveau couplage après la conversion des codes.

Notification de pile faible

- Après avoir activé le capteur de mouvement (mouvement dans la zone de détection du capteur de mouvement), le carillon de la sonnette émet 3 fois le message "Ding-Dong" et le voyant lumineux du carillon de la sonnette reste allumé pendant 10 secondes, ce qui indique que la pile du capteur de mouvement est faible et qu'il faut la remplacer par des piles neuves.

4. CONVERSION DU CODE DU CARILLON DE PORTE ET NOTIFICATION DE PILE FAIBLE (UNIQUEMENT LORSQUE CELA EST NÉCESSAIRE)

Conversion de code

- Le code par défaut du détecteur de mouvement et du carillon

SOLUTION :

- A. Le métal réduit la portée de transmission. Utilisez des cales en bois de 6 à 13 mm (1/4 à 1/2 po) pour éloigner le carillon de sonnette ou le bouton de sonnette de la surface métallique.
- B. Le béton peut réduire la portée. Éloignez le carillon de sonnette de la surface en béton.
- C. Placez le carillon de sonnette plus près du bouton de sonnette.

DÉPANNAGE
PROBLÈME #3

- Le carillon de sonnette retentit alors que ce n'est pas prévu (aux faibles déclenchements).

CAUSE POSSIBLE :

- A. Le carillon de sonnette reçoit des interférences d'un autre appareil sans fil.

SOLUTION 1 :

- A. Convertir le détecteur de mouvement et le carillon en code

REMARQUE : N'installez pas le détecteur de mouvement de façon permanente tant que le détecteur de mouvement et la sonnette ne fonctionnent pas correctement.

REMARQUE : Le détecteur de mouvement PIR et le carillon de sonnette sont synchronisés en usine. La portée du capteur de mouvement PIR sans fil et du carillon de sonnette sans fil peut varier en fonction de l'emplacement, de la température et de l'état des piles.

4. INSTALLATION DU DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

- Placez la base d'installation près du mur, utilisez un stylo pour marquer les positions des trous à travers la base (l'espacement des trous est de 44 mm) et percez les trous, puis insérez les ancrures murales.
- Alignez la vis (AA) fournie dans le kit d'accessoires avec le trou de la vis et serrez-la.
- Appuyez la tête sphérique de l'arbre rotatif sur la base de montage et serrez le contre-écrou (vous pouvez également ne pas le serrer temporairement, puis le serrer après avoir ajusté l'angle de la tige de connexion).
- Alignez la vis (BB) du kit d'accessoires avec le trou de l'arbre et le trou de la plaque de fixation et verrouillez-la.

de sonnette est 100M.

- Il n'est pas nécessaire de convertir le code lors de la première utilisation.
- Après la mise sous tension pendant environ 3 secondes, le carillon de sonnette émet le message « Ding », ce qui signifie que le code du carillon de sonnette est 100M. Dans la minute qui suit, appuyez simultanément sur le bouton « Volume » et le bouton « Mélodies » du carillon pendant environ 10 secondes, et vous entendrez le son "beep-beep". Relâchez ensuite les boutons et le carillon émettra le son "Ding-Dong", ce qui indique que le carillon a été converti en code 12E. Dans ce mode, nous devons utiliser le code 12E du capteur de mouvement pour le synchroniser et l'appairer.
- Après la mise sous tension pendant environ 3 secondes, le carillon de sonnette émet le message « Ding-Dong », ce qui signifie que le code du carillon de sonnette est 12E. Dans la minute qui suit, appuyez simultanément sur les boutons « Volume » et « Accord » du carillon pendant environ 10 secondes, et vous entendrez le son « bip-bip ». Après avoir relâché les boutons, le carillon émet un « Ding » qui indique que le carillon a été converti en code 100M. Dans ce cas, vous devez utiliser un capteur de mouvement à code 100M pour le synchroniser et l'appairer.

REMARQUE : Le détecteur de mouvement et le carillon de sonnette ne fonctionneront correctement que si le code du détecteur de mouvement et celui du carillon de sonnette sont identiques. Vous devrez procéder à une nouvelle synchronisation et à un nouveau couplage après la conversion du code.

100M (voir les étapes 3 et 4 de l'opération). Synchroniser à nouveau le détecteur de mouvement et le carillon. (voir l'étape 5 de l'opération)

DÉPANNAGE
PROBLÈME #4

- Le nouveau bouton de sonnette et le nouveau carillon de sonnette ne fonctionnent pas avec les boutons de sonnette et les carillons de sonnette existants.


CAUSE POSSIBLE :

- A. Le nouveau bouton de sonnette et le nouveau carillon de sonnette n'utilisent pas les mêmes codes que les boutons de sonnette et les carillons de sonnette existants.


SOLUTION :

- A. Veillez à ce que le code du bouton de sonnette corresponde à celui de la carillon de sonnette. Pour garantir le fonctionnement, les deux doivent être en code 100M ou 12E. Pour plus d'informations, reportez-vous aux étapes 3 et 4 du fonctionnement. Veuillez appeler le 1-888-543-1388 pour obtenir de l'aide afin de modifier les codes pour qu'ils fonctionnent avec les boutons de sonnette et les carillons de sonnette existants. Synchronisez à nouveau le capteur de porte/fenêtre et recommencez à carillonner. (voir l'étape 5 de l'opération)

KIT DE TIMBRE CON
SENSOR DE MOVIMIENTO A
BATERÍA INALÁMBRICO




Las ilustraciones pueden variar del producto real.
Antes de regresarlo a la tienda, comuníquese con nuestro equipo de soporte para obtener ayuda al 1-888-543-1388.



5. MONTAJE DEL TIMBRE DE PUERTA

- Use uno de los tornillos para montar el timbre de puerta.
- Determine el sitio para el montaje.
- Taladre un orificio piloto de 7/32 de pulgada (5,5 mm) e inserte un anclaje de pared.
- Inserte el tornillo (AA) en el anclaje de pared dejando expuestas aproximadamente 1/8 de pulg. (3,2 mm) de las roscas del tornillo.
- Cuelgue el timbre de puerta en el tornillo usando el ojo de cerradura de la parte trasera del timbre de puerta.




Notificación de pila baja

- Después de activar el sensor de movimiento (moverse en el área de detección del sensor de movimiento), el timbre del timbre indica "Ding-Dong" 5 veces y la luz indicadora del timbre parpadeará rápidamente durante 10 segundos, esto indica el timbre del timbre la pila está baja, deberá reemplazarla con baterías nuevas.

5. SINCRONIZACIÓN DEL SENSOR DE MOVIMIENTO Y EL TIMBRE DEPUERTA


MÉTODO #1

- Asegúrese de que no se detecte movimiento y manténgalo quieto durante más de 15 segundos.
- Luego presione y mantenga presionado el botón "Tono" en el timbre de puerta hasta que el timbre del timbre indique 10 un "bip-bip".
- Mueva su mano frente al sensor de movimiento dentro de los 10 segundos. La luz azul del sensor de movimiento parpadeará una vez después de detectar movimiento, y el timbre emitirá un "bip-bip" para indicar que están sincronizados correctamente.



- ADVERTENCIA:** Para evitar posibles LESIONES GRAVES O LA MUERTE nunca deje que los niños pequeños estén cerca de las pilas. Si alguien ingiere una pila, buscar atención médica inmediata.
- ADVERTENCIA:** No tire las pilas al fuego pueden explotar o gotear.

FERRETERÍA INCLUIDA Y ESPECIFICACIONES
Las ilustraciones pueden variar al tamaño real.





OPERACIÓN

1. REGULACIÓN DEL VOLUMEN DEL TIMBRE DE PUERTA

- El timbre de puerta tiene un control de volumen ajustable ubicado al costado. Presione y suelte el botón de control de volumen para ajustar el volumen paso a paso. El volumen se ajustará de alto a bajo circularmente.

2. SELECCIONE UN TONO

- El timbre de puerta le permite personalizar el sonido del timbre con diez melodías seleccionables precargadas. Hay dos métodos para seleccionar una melodía.
- MÉTODO #1**
 - Asegúrese de que no se detecte movimiento y manténgalo quieto durante más de 15 segundos.
 - Presione y suelte el botón "Tono" 10 hasta que se escuche la melodía deseada.
 - Mueva su mano frente al lente del sensor de movimiento PIR dentro de los 10 segundos, y la luz azul del sensor de movimiento parpadeará una vez para seleccionar la melodía deseada.



MÉTODO #2

- Mantenga presionado el botón "Sintonizar" en el timbre de puerta hasta que el timbre emita un "bip-bip".
- Retire las pilas del sensor de movimiento y vuelva a instalarlas en 10 segundos. El timbre emitirá un "bip-bip" para indicar que el sensor de movimiento y el timbre están sincronizados.

NOTA: Si el método n.º 1 no puede sincronizar correctamente el sensor de movimiento y el timbre de puerta, asegúrese de probar con el método n.º 2.
NOTA: El sensor de movimiento PIR y el timbre de puerta vienen sincronizados de fábrica. El proceso de sincronización solo es necesario cuando el sensor de movimiento y el timbre deben volver a sincronizarse.

ANÁLISIS DE AVERÍAS

PROBLEMA #1

- El timbre de puerta no suena.
- CAUSA PROBABLE:**
 - A. Las pilas no están bien instaladas.
 - B. Las pilas se acabaron.
 - C. El botón del timbre y el timbre de puerta no están sincronizados.
 - D. El código del botón del timbre no coincide con el código del timbre de puerta.


SOLUCIÓN:

- A. Asegúrese que las pilas estén instaladas según los diagramas del interior del botón del timbre y del timbre de puerta.
- B. Revise la carga de las pilas del botón del timbre y del timbre de puerta y reemplácelas si es necesario.
- C. Sincronice el botón del timbre y el timbre de puerta:
 - Presione y mantenga presionado el botón "Tono" del timbre de puerta hasta que el timbre de puerta emita un pitido "bip-bip".

INSTALACIÓN


1. INSTALACIÓN DE LAS PILAS DEL TIMBRE DE PUERTA

- Empuje la lengüeta de la tapa de la pila hacia la tapa de la pila y tire para quitarla.
- Instale 3 pilas alcalinas "AA" (no incluidas) en el timbre de puerta. Asegúrese de que las baterías estén instaladas de acuerdo con el diagrama dentro del timbre de puerta.
- Vuelva a colocar la tapa de la batería en el timbre de puerta.



2. INSTALACIÓN DE LAS BATERÍAS DEL SENSOR DE MOVIMIENTO

- De acuerdo con la dirección de la flecha, afloje el clip en la parte inferior del sensor, empuje la placa de fijación hacia arriba, suelte el gancho y desmóntelos.
- Instale las 2 pilas AAA de acuerdo con el diagrama dentro del sensor de movimiento. El sensor de movimiento entrará en precalentamiento y enviará una señal al timbre sincronizado. La luz azul del sensor de movimiento parpadeará durante 30 segundos, y el timbre conectado sonará, lo que indica que el sensor de



MÉTODO #2

- Presione y suelte el botón "Tune" hasta que se escuche la melodía deseada.
- Mientras suena la melodía deseada, quite las baterías del sensor de movimiento PIR y vuelva a instalar la batería cuando suene la melodía, para seleccionar la melodía deseada.

NOTA: A cada sensor de movimiento se le puede asignar su propia melodía única.
NOTA: Para escuchar la melodía seleccionada, presione y suelte el botón "Tono".
NOTA: Si el método n.º 1 no selecciona correctamente la melodía deseada, asegúrese de probar con el método n.º 2. *NOTA: El timbre del timbre está diseñado para funcionar con hasta 10 transmisores inalámbricos (incluidos sensores de movimiento, botones del timbre y sensores de puerta/ventana, que se venden por separado)*


GUÍA DE SELECCIÓN DE TONOS

- Auld Lang Syne
- Beethoven's 5th
- Birthday Celebration
- Ding-Dong
- Relax Triplet
- Shorty
- We wish you a merry Christmas
- Short Westminster
- Westminster
- Huntington


3. CONVERSIÓN DEL CÓDIGO DEL SENSOR DE MOVIMIENTO Y NOTIFICACIÓN DE BATERÍA BAJA (SÓLO CUANDO SE REQUIERA)

Conversión de código

- El código predeterminado del sensor de movimiento y del timbre del timbre es 100M.




- El timbre de puerta ha terminado el precalentamiento y ahora está en modo de espera.
- Alinee las lengüetas y las ranuras de la base y el sensor de movimiento, empuje la placa de fijación hacia abajo hasta que no pueda deslizarse para fijar el sensor de movimiento.



3. PRUEBA DEL SENSOR DE MOVIMIENTO Y EL TIMBRE DE LA PUERTA

- Coloque temporalmente el sensor de movimiento y el timbre del timbre donde se montarán.
- Mantenga el área de detección del sensor de movimiento sin ningún movimiento durante 5 segundos, el sensor de movimiento entra en modo de espera. Luego, cuando se detecta movimiento en el área de detección del sensor de movimiento, la luz indicadora azul del sensor de movimiento parpadeará una vez y enviará una señal al timbre de la puerta,



NOTA: No monte permanentemente el sensor de movimiento hasta que el sensor de movimiento y el timbre funcionen correctamente.

- No hay necesidad de convertir el código en la primera vez que se utilice.
- Presione el botón de silicón en la parte posterior durante 3 segundos, la luz indicadora del sensor de movimiento parpadeará rápidamente una vez, esto indica que el sensor de movimiento se ha convertido al código 12E.
- Presione el botón de silicón en la parte posterior durante 3 segundos, la luz indicadora del sensor de movimiento parpadeará lentamente durante 3 segundos, esto indica que el sensor de movimiento se ha convertido al código 100M.
- Presione el botón de silicón en la parte posterior durante 3 segundos, el código se puede convertir entre 100M y 12E.

NOTA: El sensor de movimiento PIR y el timbre de puerta vienen sincronizados de fábrica. El proceso de sincronización solo es necesario cuando el sensor de movimiento y el timbre deben volver a sincronizarse.

Notificación de batería baja

- Después de activar el sensor de movimiento (movimiento en el área de detección del sensor de movimiento), el timbre del timbre indica "Ding-Dong" 3 veces y la luz indicadora del timbre permanecerá encendida durante 10 segundos, esto indica el sensor de movimiento la batería está baja, debe reemplazarla con baterías nuevas.

4. CONVERSIÓN DEL CÓDIGO DEL TIMBRE DEL TIMBRE Y NOTIFICACIÓN DE BATERÍA BAJA (SÓLO CUANDO SEA NECESARIO)

Conversión de código

- El código predeterminado del sensor de movimiento y del

ANÁLISIS DE AVERÍAS

PROBLEMA #3

- El timbre de puerta suena cuando no se lo requiere (activaciones falsas).

CAUSA PROBABLE:

- A. El timbre de puerta está recibiendo interferencia de otro dispositivo inalámbrico.

SOLUCIÓN 1:

- A. Convierta el botón del timbre y el timbre de puerta a código 100M (vea los pasos 3 y 4 de la operación). Vuelva a sincronizar el sensor de movimiento y el timbre. (véase el paso 5 de la operación)

ANÁLISIS DE AVERÍAS

PROBLEMA #2

- Las pilas parecen estar bien, pero el timbre de puerta no funciona luego de la instalación.

CAUSA PROBABLE:

- A. El timbre de puerta o el botón del timbre están montados sobre superficies metálicas o cerca de ellas.
- B. El timbre de puerta está montado cerca de un piso o pared de concreto.
- C. El timbre de puerta y el botón del timbre están demasiado separados.

SOLUCIÓN:


- A. El metal reduce el rango de transmisión. Use cuñas de madera de 6 a 13 mm (1/4 pulg. a 1/2 pulg.) para alejar el timbre de puerta o botón del timbre de la superficie metálica.
- B. El concreto puede reducir el alcance. Aleje el timbre de puerta de la superficie de concreto.
- C. Ubique el timbre de puerta más cerca del botón del timbre.

- El timbre de puerta ha terminado el precalentamiento y ahora está en modo de espera.
- Alinee las lengüetas y las ranuras de la base y el sensor de movimiento, empuje la placa de fijación hacia abajo hasta que no pueda deslizarse para fijar el sensor de movimiento.

NOTA: El sensor de movimiento PIR y el timbre de puerta vienen sincronizados de fábrica. El alcance del sensor de movimiento PIR inalámbrico y del timbre inalámbrico puede variar según la ubicación, la temperatura y el estado de la pila.

4. MONTAJE DEL SENSOR DE MOVIMIENTO

- Coloque la base del sensor de movimiento contra la pared donde se montará. Marque las posiciones de los agujeros a través de la base (el espacio entre agujeros es de 44 mm). Taladre dos orificios guía de 1/4 pulg. (6,35 mm) e inserte anclajes de pared.
- Inserte dos tornillos en los anclajes de pared y apriételos.
- Presione la cabeza esférica del eje giratorio sobre la base de montaje. Sostenga el eje giratorio para ajustar el ángulo del sensor de movimiento según sea necesario y apriete la contratuercas.
- Alinee el tornillo (BB) con el orificio del eje y el orificio de la placa de fijación y apriételo.



timbre del timbre es 100M.

- No es necesario convertir el código por primera vez.
- Después de encender la alimentación durante unos 3 segundos, el timbre del timbre indica "Ding", lo que significa el código del timbre de puerta es 100M. Dentro de un minuto, mantenga presionado el botón "Volumen" y el botón "Sintonizar" del timbre de la puerta al mismo tiempo durante aproximadamente 10 segundos, y luego escuchará el sonido de aviso "bip-bip". Luego, suelte los botones y el timbre del timbre indicará "Ding-Dong", lo que indica que el timbre del timbre se ha convertido al código 12E. En este patrón, debemos usar el sensor de movimiento de código 12E para sincronizar y emparejar.
- Después de encender la alimentación durante unos 3 segundos, el timbre de puerta indica "Ding-Dong", lo que significa que el código del timbre de puerta es 12E. Dentro de un minuto, mantenga presionado el botón "Volumen" y el botón "Sintonizar" del timbre de la puerta al mismo tiempo durante aproximadamente 10 segundos, y luego escuchará el sonido de aviso "bip-bip". Después de soltar los botones, el timbre del timbre indicará "Ding", lo que indica que el timbre del timbre se ha convertido al código 100M. En este patrón, debe usar un sensor de movimiento de código de 100M para sincronizar y emparejar.

NOTA: Solo si el código del sensor de movimiento PIR y el timbre son consistentes, el sensor de movimiento y el timbre funcionarán correctamente. Deberá volver a sincronizar y emparejar después de la conversión del código.

ANÁLISIS DE AVERÍAS

PROBLEMA #4

- El nuevo botón del timbre y timbre de puerta no funcionan con los botones pulsadores y timbre de puertas existentes.

CAUSA PROBABLE:

- A. El nuevo botón del timbre y timbre de puerta no utilizan los mismos códigos que los botones del timbre y timbre de puertas existentes.

SOLUCIÓN:

- A. Asegúrese de que el código del botón del timbre coincida con el código del timbre de puerta. Para garantizar el funcionamiento, ambos deberán estar en código 100M o código 12E. Consulte los pasos de operación 3 y 4 para obtener más información. Llame al 1-888-543-1388 para obtener ayuda para cambiar los códigos para que funcionen con los botones del timbre y campanillas existentes. Vuelva a sincronizar el sensor de puerta/ventana y vuelva a sonar. (ver paso 5 de funcionamiento)

1-YEAR LIMITED WARRANTY

- This product is guaranteed to be free of factory defective parts and workmanship for a period of 1 year from date of purchase. Purchase receipt is required for all warranty claims.
- This warranty does not include expendable items (such as light bulbs, batteries, etc.), repair service, adjustment and calibration due to misuse, abuse or negligence. Unauthorized service or modification of the product or of any furnished component will void this warranty in its entirety. This warranty does not include reimbursement for inconvenience, installation, setup time, loss of use, unauthorized service, or return shipping charges. This warranty is not extended to other equipment and components that a customer uses in conjunction with this product.

FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. **NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

FCC Responsible Party:
Globe Electric
2264 East 6th Street
San Bernardino, CA 92410
www.globe-electric.com

1-ANÉE LIMITÉE D'UN AN

- Ce produit est garanti exempt de pièces et de main-d'œuvre défectueuses en usine pendant une période de 1 an à compter de la date d'achat. Le reçu d'achat est requis pour toute demande de garantie.
- Cette garantie ne couvre pas les articles consommables (tels que les ampoules, les piles, etc.), les réparations, les réglages et l'étalonnage dus à une mauvaise utilisation, un abus ou une négligence. Tout service non autorisé ou toute modification du produit ou de tout composant fourni annulera cette garantie dans son intégralité. Cette garantie ne comprend pas le remboursement des inconvénients, de l'installation, du temps de réglage, de la perte d'utilisation, du service non autorisé ou des frais de retour. Cette garantie ne s'étend pas aux autres équipements et composants que le client utilise en conjonction avec ce produit.

DÉCLARATION DE LA FCC

Cet appareil est conforme aux exigences de la Partie 15 des Règles du FCC. Son utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence nocive; (2) cet appareil doit accepter les interférences, y compris celles qui peuvent causer un fonctionnement non désiré. ATTENTION : Tout changement ou toute modification n'ayant pas été expressément approuvé par le fabricant pourrait annuler l'autorisation accordée à l'utilisateur de faire fonctionner l'équipement. **REMARQUE :** Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites pour appareils numériques de classe B, selon la section 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut émettre de l'énergie radio électrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux présentes instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie que de telles interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, on encourage l'utilisateur d'essayer de corriger ces interférences par l'un des moyens suivants :
• Réorienter ou repositionner l'antenne de réception.
• Augmenter la distance séparant l'appareil du récepteur.
• Brancher l'appareil sur un circuit électrique différent de celui où le récepteur est branché.
• Consulter le détaillant ou un technicien spécialisé en radio/télévision.

L'émetteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'innovation, Science et Développement économique Canada.

Applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

FCC Partie responsable :
Globe Electric
2264 East 6th Street
San Bernardino, CA 92410
www.globe-electric.com

1-AÑO DE GARANTÍA LIMITADA

- Se garantiza que este producto no tiene partes defectuosas de fábrica o de mano de obra por un período de 1 año desde la fecha de compra. Se necesita el recibo de compra para todos los reclamos de garantía.
- Esta garantía no incluye los artículos reemplazables (como bombillas, pilas etc.), servicio de reparación, ajuste y calibración debido al mal uso, abuso o negligencia. Los servicios no autorizados o las modificaciones hechas al producto o a cualquier componente invalidarán esta garantía en su totalidad. Esta garantía no incluye reembolso por inconveniencia, instalación, tiempo de instalación, pérdida de uso, servicio no autorizado, o gastos de envío. Esta garantía no se extiende a otros equipos o componentes que el consumidor usa junto con este producto. No hay piezas de servicio disponibles para este producto.

DECLARACIÓN FCC

Este aparato cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta a las dos siguientes condiciones: (1) este aparato no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo una interferencia que pueda causar un funcionamiento indeseado. ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones en esta unidad que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario para operar el equipo. **NOTA:** Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se lo instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurra en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:
• Reorientar o reubicar la antena receptora.
• Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
• Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
• Para recibir ayuda consulte con el distribuidor o con un técnico experto en radio / TV.

Este dispositivo contiene transmisores / receptores exentos de licencia que cumplen con los RSS exentos de licencia de Canadá de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico. Su funcionamiento está sujeto a las dos siguientes condiciones:
1. Este dispositivo no puede causar interferencia.
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la interferencia que pueda causar un funcionamiento indeseado del dispositivo.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Parte responsable de la FCC:
Globe Electric
2264 East 6th Street
San Bernardino, CA 92410
www.globe-electric.com