

HALO SELECT™

WI-FI AND MATTER ENABLED SMART LOCK



Guía de instalación y referencia

¡Bienvenido a la familia Kwikset!

Esta guía lo pondrá en marcha con tu nuevo Halo Select.

Si tiene algún problema, visite nuestro centro de soporte: kwikset.com/support o llámenos al 1-800-327-5625.

Empezando

Para obtener una versión interactiva de esta guía de instalación, descargue la aplicación Kwikset:



kwikset.com/app







Tabla de contenidos

Piezas en la caja	4
Herramientas necesarias	5
Instalación.....	7
Descargue la aplicación	17
Guía de referencia	19


Piezas en la caja



Ensamble exterior



Ensamble interior



Cubierta interior

Caja 1




Pestillo



Baterías

03809



Caja 2




Sensor de
puerta
imán

Placa



46780




Caja 3



Placa de montaje

64844



52502



Llaves



Herramienta
SmartKey™



Herramientas necesarias



Destornillador
Phillips



Regla





No taladros eléctricos

Instalación

! Medir el grosor de la puerta


1-3/4" to 2"
(44mm - 51mm)



Si el grosor de la puerta es superior a 2" (51 mm) póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Kwikset en 1-800-327-5625. Su instalación requiere un kit de instalación de puerta gruesa.

! Retire su cerrojo y placa existentes

Su nuevo candado sólo
soporta un grosor de
puerta de 1-3/4" a 2"
(44mm a 51mm) y un
orificio de la puerta
diámetro de 2-1/8"
(54mm).




Kwikset


Si perfora una puerta nueva,
utilice la plantilla
suministrada y las
instrucciones disponibles en:
kwikset.com/doorprep

1 Instale el pestillo


A Extienda el pestillo.




B UP está en la cima.



C Si el orificio en forma de D no está centrado en el orificio de la puerta, gire el cara de cierre para extender el pestillo.



⚠ Si su puerta requiere un pestillo de autoservicio, comuníquese con Kwikset al 1-800-327-5625




*Utilice los tornillos más largos si los agujeros están desgastados.


Tendrás dos tornillos adicionales.

[AFUERA]

2 Instale la placa y el sensor



3 Instale el ensamblaje exterior




[ADENTRO]

Manténgase
paralelo al borde
de la puerta


Apriete los tornillos de manera
uniforme. NO apriete demasiado.




64844
(2X)



- B** Dirija el cable a través
del orificio inferior de la
placa de montaje.




- C** Inserte la llave y pruebe
el pestillo. Si el pestillo no
se extiende o se retrae
suavemente, ajuste
los tornillos.



4 Instale el ensamblaje interior



 Asegúrese de quitar el paquete de baterías antes instalación de montaje interior. Presione hacia abajo en la pestaña para suelte el paquete de baterías, y retirarse.




A Si el eje del torniquete no apunta hacia arriba, gire el torniquete hasta que esté en posición vertical.




Retire la cubierta interior del ensamblaje interior.




- B** Conecte el cable.
Asegúrese de una
conexión de cable
apretada.



- C** Coloque el cable plano
dentro de la parte inferior
de la carcasa interior.




- D** Asegúrese de que el husillo
se acople completamente
con el eje del torniquelado.



- ⚠** Asegúrese de que el cable
permanece conectado.

Fije el conjunto interior en
la placa de montaje.




[ADENTRO]


5 Instale las baterías y el paquete de baterías

A Inserte (4) pilas AA (incluidas) en el batería.


⚠ Asegurar la polaridad correcta. Usar nuevo, pilas alcalinas no recargables solamente.




B Asegúrese de que las lengüetas inferiores del paquete de baterías se colocan en las ranuras del interior montaje antes de insertar completamente la batería empaquetar. El paquete de baterías debe estar enjuagado después de instalación si se inserta correctamente.



Con la puerta abierta, instale el paquete de baterías. **NOTA:** Se debe instalar una cerradura en la puerta antes de insertar las baterías.



[ADENTRO]



Descargue la aplicación
Kwikset y cree una
cuenta para completar
la configuración

Completa la configuración de la cerradura

Siga las instrucciones de configuración en la aplicación Kwikset para completar la configuración de la cerradura.



kwikset.com/app




La aplicación Kwikset es necesaria para usar este bloqueo. Si esta cerradura fue instalada profesionalmente (o instalada por alguien que no sea el propietario), asegúrese de que este paso sea realizado por el propietario.

Guía de referencia

Bloqueo

Para cerrar la puerta, pulsa el icono del candado. El perno se extenderá, luego la pantalla mostrará el indicador LED bloqueado y toca el tono bloqueado.



Desbloqueo


Para abrir la puerta, ingresa tu acceso código. El perno se retraerá, luego la pantalla mostrará el indicador LED desbloqueado y reproduce el tono desbloqueado.



SmartKey® Re-key

Vuelva a introducir la cerradura para que funcione con la llave existente siguiendo [las instrucciones de SmartKey® Re-key](#).

NOTA: Si el bloqueo automático está activado, retire el batería antes de volver a teclear el bloqueo.



Indicadores LED exteriores

Color ámbar:
Bloqueo



Verde:
Desbloqueo



**Alterno
Rojo intermitente:**
Cerradura Atascada



Rojo:
Menos Batería



Rojo:
Credenciales
No Válidas



Rojo:
Bloqueo



Indicadores LED de estado interior

Verde

Parpadeo lento:

Desbloqueo



Color ámbar

Parpadeo lento:

Bloqueo



Rojo

Intermitente:

Menos Batería



Restablecimiento de fábrica

El restablecimiento de fábrica:

- borrar todos los códigos de acceso y horario asociado
- restablecer la configuración predeterminada de la cerradura
- se mostrará como desconectada en la aplicación Kwikset
- la cerradura se desactivará y deberá configurarse como nueva


El restablecimiento de fábrica debe utilizarse cuando:

- desea cambiar el propietario de la cerradura
- perdiste tu teléfono
- está solucionando el cerradura

1. Retire la batería y mantenga pulsado el botón de programación.




2. Mientras mantiene pulsado el botón de programación, inserte la batería. Mantenga pulsado el botón de programación durante 30 segundos.




Continúe con la página siguiente para ver pasos adicionales.

3. Transcurridos 30 segundos, la luz LED de estado parpadeará en ROJO y la cerradura emitirá un pitido. Suelte el botón de programación.



4. Pulse el botón de programación una vez antes de que transcurran 5 segundos desde que el LED de estado se ilumine en ROJO para confirmar el restablecimiento de fábrica.




5. ÉXITO: La cerradura emitirá una serie de pitidos, el LED de estado parpadeará en VERDE y después en AZUL.


SIN ÉXITO: La cerradura emitirá un sonido de un solo tono, la luz LED de estado parpadeará en ROJO.

Halo Select de un vistazo

Exterior



Interior (cubierta retirada)



Solución de problemas

Si tiene algún problema, visite nuestro centro de soporte: kwikset.com/support o llámenos al **1-800-327-5625**.



Medidas de protección importantes

1. Lea todas las instrucciones en su totalidad.
2. Familiarícese con todas las declaraciones de advertencia y precaución.
3. Recuerde a todos los miembros de la familia las precauciones de seguridad.
4. Siempre tenga acceso a la llave estándar de su cerradura.
5. Si usa las funciones de bloqueo automático, asegúrese de tener su teléfono inteligente o llave estándar para evitar bloquearse.
6. Familiarícese con todas las notificaciones de error.
7. Reemplace las baterías bajas de inmediato.
8. Deseche las baterías usadas de acuerdo con las leyes y regulaciones locales.

⚠ ADVERTENCIA: Este Fabricante hace saber que no hay cerrojos que puedan proporcionar completa seguridad por sí mismos. Puede hacerse que falle este cerrojo forzándolo o utilizando medios técnicos, o puede evadirse entrando por otra parte de la propiedad. No hay cerrojos que puedan hacer de sustitutos para la precaución, el estar al tanto del entorno, y el sentido común. Pueden obtenerse piezas de ferretería de constructor con diversos grados de rendimiento para ajustarse a la aplicación. Para realizar la seguridad y reducir los riesgos, debe consultar con un cerrajero capacitado u otro profesional de seguridad.

Cumplimiento Normativo

FCC ID: NUL-HAL3S
IC: 3022A-HAL3S

Este producto cumple con el estándar establecido por los siguientes entes regulatorios:

- Federal Communications Commission (FCC)
- Industry Canada

FCC

Este dispositivo cumple con Parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta a la siguientes dos condiciones: (1) Es posible que este dispositivo no cause interferencia perjudicial, y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puede causar causas no deseadas operación. Este equipo ha sido probado y encontrado para cumplir con los límites de un dispositivo digital de clase B, de conformidad con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una

protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipos generan, utilizan, y puede irradiar radiofrecuencia energía y, si no está instalada y utilizado de conformidad con el instrucciones, puede causar daños Interferencias a la radio comunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una una instalación en particular. Si este el equipo causa daños interferencia en la recepción de radio o televisión, que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, else anima al usuario a intentar corrija la interferencia uno o más de los siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.

- Conecte el equipo a un circuito diferente al receptor.
 - Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado de radio/TV para obtener.
- ¡IMPORTANTE! Cambios o Modificaciones no aprobadas expresamente por parte del fabricante podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.
- Industry Canada
Este dispositivo contiene Transmisor(es)/receptor(es) exento(s) que cumplen con la Innovación, RSS(s) exentos de licencia del Ministerio de Ciencia y Desarrollo Económico del Canadá. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo pueden causar interferencias. (2) Este el dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.