

INSTALLATION & OPERATION MANUAL GAS CHARBROILERS

ITW Food Equipment Group



VULCAN

MODELS

VACB25
VACB36
VACB47
VACB60
VACB72



VACB36

ACB25
ACB36
ACB47
ACB60
ACB72



ACB36

IMPORTANT FOR YOUR SAFETY

THIS MANUAL HAS BEEN PREPARED FOR PERSONNEL QUALIFIED TO INSTALL GAS EQUIPMENT, WHO SHOULD PERFORM THE INITIAL FIELD START-UP AND ADJUSTMENTS OF THE EQUIPMENT COVERED BY THIS MANUAL.

POST IN A PROMINENT LOCATION THE INSTRUCTIONS TO BE FOLLOWED IN THE EVENT THE SMELL OF GAS IS DETECTED. THIS INFORMATION CAN BE OBTAINED FROM THE LOCAL GAS SUPPLIER.

IMPORTANT

IN THE EVENT A GAS ODOR IS DETECTED, SHUT DOWN UNITS AT MAIN SHUTOFF VALVE AND CONTACT THE LOCAL GAS COMPANY OR GAS SUPPLIER FOR SERVICE.

FOR YOUR SAFETY

DO NOT STORE OR USE GASOLINE OR OTHER FLAMMABLE VAPORS OR LIQUIDS IN THE VICINITY OF THIS OR ANY OTHER APPLIANCE.

WARNING

Improper installation, adjustment, alteration, service or maintenance can cause property damage, injury, or death. Read the installation, operating and maintenance instructions thoroughly before installing or servicing this equipment.

IN THE EVENT OF A POWER FAILURE, DO NOT ATTEMPT TO OPERATE THIS DEVICE.

INSTALLATION, OPERATION AND CARE OF GAS COUNTERTOP CHARBROILERS

GENERAL

Vulcan/Wolf Gas Countertop Charbroilers are designed for commercial use only and feature fast, efficient gas heat. Each burner is controlled by an adjustable gas valve. Cast radiants are located directly above each burner to maintain uniform temperature. Radiants are easily removed for cleaning when cool.

Heavy-duty cast iron top grates are reversible to allow all or part of the cooking grid surface to be level or sloped. A crumb tray is provided to collect fat run-off and debris; it opens to the front for inspection or cleaning.

Model	Number of Burners	Natural Gas BTU/hr Input Rating	LP Gas BTU/hr Input Rating
VACB25 / ACB25	4	68,000	64,000
VACB36 / ACB36	6	102,000	96,000
VACB48 / ACB48	8	136,000	128,000
VACB60 / ACB60	11	187,000	176,000
VACB72 / ACB72	13	221,000	208,000

INSTALLATION

UNPACKING

Immediately after unpacking, check for possible shipping damage. If the broiler is found to be damaged, save the packaging material and contact the carrier within 15 days of delivery.

Carefully unpack your charbroiler and make sure that no parts are discarded with packaging material. A pressure regulator designed to operate with the broiler has been supplied and must be installed before the charbroiler is placed into service (Refer to GAS PRESSURE REGULATOR INSTALLATION in this manual).

Before installing, verify that the type of gas (natural or propane) and the clearance dimensions agree with the specifications on the rating plate which is located on the lower front corner on the right side.

LOCATION

The installation location must be kept free and clear of combustibles. Do not obstruct the flow of combustion and ventilation air. DO NOT install the charbroiler adjacent to open burners or fryers.

Sufficient air should be allowed to enter the room to compensate for the amount of air removed by any ventilating system and for combustion of the gas burners. Do not obstruct the air flow into and around the appliance. Do not obstruct the flow of flue gases through and above the broiler's top grate. Position the broiler in its final location. Check that there are sufficient clearances to service the broiler and to make the required gas supply connection(s). Provide 24" clearance at the front for cleaning, maintenance, service and proper operation.

This broiler is for use in non-combustible locations only.

Minimum clearances to non-combustible walls are 3" to the rear and 3" to the sides.

INSTALLATION CODES AND STANDARDS

The Charbroiler must be installed in accordance with:

In the United States of America:

1. State and local codes.
2. National Fuel Gas Code, ANSI-Z223.1/NFPA #54 (latest edition). This shall include but not be limited to: NFPA #54 Section 10.3.5.2 for Venting. Copies may be obtained from The American Gas Association Accredited Standards Committee Z223, @ 400 N. Capital St. NW, Washington, DC 20001 or the Secretary Standards Council, NFPA, 1 Batterymarch Park Quincy, MA 02169-7471

NOTE: In the Commonwealth of Massachusetts

All gas appliances vented through a ventilation hood or exhaust system equipped with a damper or with a power means of exhaust shall comply with 248 CMR.

3. NFPA Standard # 96 *Vapor Removal from Cooking Equipment*, latest edition, available from the National Fire Protection Association, Batterymarch Park, Quincy, MA 02269.

In Canada:

1. Local codes.
2. CAN/CSA-B149.1 Natural Gas Installation (latest edition)
3. CAN/CSA-B149.2 Propane Installation Code (latest edition), available from the Canadian Gas Association, 178 Rexdale Blvd., Etobicoke, Ontario, Canada M9W 1R3

KEY COMPONENTS




⚠ WARNING The charbroiler and its parts are hot. Use care when operating, cleaning or servicing the charbroiler.

Grate – The grates can be utilized flat or sloped for operational flexibility.

Deflector Tray – The deflector tray is the removable pan with holes in it. The deflector tray deflects heat back toward the cooking surface while allowing debris to pass through the holes and into the crumb tray below. The deflector tray should always be in place above the crumb tray when operating.

Crumb tray – The crumb tray is the removable pan without holes in it. The crumb tray catches any debris that passes thru the deflector tray and should always be installed beneath the deflector tray. (Fig. 1).




Supercharger Burner Divider - These act as dividers between cooking zones to offer flexibility in cooking and help direct heat upwards to provide for a even heating pattern. You may remove some or all of the supercharger burner dividers at your discretion if you find your production method works better without them. The super charger burner dividers are installed by inserting the hooks thru corresponding slots at the front (Fig. 2) and the back rests in the super charger guide to the rear. (Fig. 3).



Radiant – The charbroiler must never be operated without the radiants in place. They protect the burner from food drippings and heat up to provide an even heating pattern. The radiants are installed by inserting the tab thru the corresponding slot in the heat shield to the front (Fig. 4-A) and the back of the radiants set on the radiant rest to the rear (Fig. 5-A).

Burner – The burner shutter should engage the orifice to the front (Fig. 6) and rest in the burner slot to the rear of the unit.

Proper burner shutter adjustment is important for optimal charbroiler performance. The burner shutters should only be adjusted with all radiants in place. The shutter will typically be about 50% open for natural gas and 80 to 100% open for LP. A properly adjusted burner should exhibit solid blue flames that are touching the burner. All traces of yellow should be adjusted out of the burner flame for natural gas and only a slight yellow tipping should be observed on LP gas. Large, yellow tipped flames typically indicate not enough air and the burner shutters should be opened slightly. Floating flames (not touching the burner) typically indicate too much air and the shutter should be closed slightly.



LEVELING

It is important that the charbroiler is level front to back and left to right. Areas of uneven heat distribution will occur on an unlevel unit. The charbroiler is equipped with adjustable legs. Turn the feet at the bottom of the legs to adjust to level. The unit should be rechecked for level anytime it has been moved.

VENTILATION HOOD

The broiler must be installed under a suitable ventilation hood. For safe operation and proper ventilation, keep the space between the charbroiler and vent hood free from any obstructions.

GAS CONNECTION

The data plate on the lower right side of the charbroiler indicates the type of gas your unit is equipped to burn. DO NOT connect to any other gas type.

▲ WARNING All gas supply connections and any joint compound must be resistant to the action of propane gases.

Purge the supply line to clean out any dust, dirt, or any foreign matter before connecting the line to the unit.

Codes require that a gas shut-off valve be installed in the gas line ahead of the charbroiler. The gas supply line must be at least the equivalent of ¾" iron pipe.

60" and 72" models have a gas inlet at each end of the unit. The unit will arrive from the factory with a metal cap on one end and a plastic dust cover on the other. You may move the metal cap to the other end and use which ever connection point is most convenient to the available supply outlet. The plastic dust cover must be replaced with a metal pipe cap if you do not use that location as the gas inlet. Do not connect both of the available charbroiler gas inlets to the gas supply.

A pressure regulator is supplied and must be installed outside of the broiler when making the gas supply connection. Standard orifices are set for 5"WC (Water Column) for Natural Gas — 10"WC (Water Column) for Propane. Use the 1/8" pipe tap on the burner manifold for checking pressure. Make sure the gas piping is clean and free of obstructions, dirt, and piping compound.

An adequate gas supply is necessary. Undersized or low pressure lines will restrict the volume of gas required for satisfactory performance. A minimum supply pressure of 7" W.C. for natural gas and 11" W.C. for propane gas is recommended. With all units operating simultaneously, the manifold pressure on all units should not show any appreciable drop.

When testing the gas supply piping system, if test pressures exceed ½ psig (3.45 kPa), the charbroiler and its individual shutoff valve must be disconnected from the gas supply piping system. When test pressures are ½ psig (3.45 kPa) or less, the charbroiler must

be isolated from the gas supply piping system by closing its individual manual shut-off valve during any pressure testing of the system.

⚠ WARNING Prior to lighting, check all joints in the gas supply line for leaks. Use soap and water solution. Do not use an open flame.

GAS PRESSURE REGULATOR INSTALLATION

Gas regulator pressure is preset at 5" Water Column (W.C.) for natural gas, and 10" W.C. for propane gas. Minor adjustments may be required based on site specific gas pressure.

Install the regulator as close to the broiler on the gas supply line as possible. Make sure that the arrow on the underside of the regulator is oriented in the direction of gas flow to the broiler (Fig. 7) and the regulator is positioned with the vent plug and adjustment screw upright (Fig. 8).




Fig. 7




Fig. 8

The supply pressure (upstream of the regulator) should be 7-9" W.C. for natural gas and 11-12" W.C. for propane gas. At no time should the charbroiler be connected to supply pressure greater than ½ psig (3.45 kPa) or 14" W.C.

CASTER EQUIPPED CHARBROILERS

Charbroilers mounted on stands with casters must use a flexible connector (not supplied) that complies with the Standard for Connectors for Movable Gas Appliances, ANSI Z21.69 • CSA 6.16 and a quick-disconnect device that complies with the Standard for Quick-Disconnect Devices for use With Gas Fuel, ANSI-Z21.41 • CSA 6.9. In addition, adequate means must be provided to limit movement of the broiler without depending on the connector and the quick-disconnect device or its associated piping to limit broiler movement. Attach the restraining device at the rear of the charbroiler. If disconnection of the restraint is necessary, turn off the gas supply before disconnection. Reconnect the restraint prior to turning the gas supply on and return the charbroiler to its installation position.




Fig. 9

OPERATION

⚠ WARNING The charbroiler and its parts are hot. Use care when operating, cleaning or servicing the charbroiler.



Pilot Control Valves – The pilot control valves are located between the burner control knobs and accessed thru slots in the front panel (Fig. 10). There is one pilot and corresponding adjustment screw for every burner.

Using a flathead screwdriver, turn the slotted, hex-head pilot adjustment screw clockwise to decrease the flame and counter clockwise to increase the flame. Standing pilots should be adjusted to provide a slight yellow tip on the flame.

Burner Control Valves – There is one valve for each burner. To initially light the burners, the knobs should be turned to the “MAX” setting then adjusted to the desire setting as needed.

The burners will be off when the control knob is turned all the way to the right and pointing to “OFF”. The burners will be at maximum setting when turned all the way to the left and pointing to “MAX”. A medium burner setting can be achieved by adjusting the knob approximately half way between the “OFF” and “MAX” marks. See Fig. 11.

The charbroiler is a free vented appliance. All products of combustion and the heat generated by the burners passes through the grates. When food products are placed on the grates, this blocks the venting and causes a temperature build-up.



TO COMPLETELY SHUTDOWN THE BURNERS AND PILOT LIGHTS

For complete shutdown: Turn the main gas supply valve OFF. Make sure all individual burner valves are OFF.

PREHEATING THE CHARBROILER

Allow the charbroiler to preheat for 30 minutes. Rub grates with cooking oil before using.

LIGHTING THE GAS PILOT

1. Turn the main gas shut-off valve and the individual burner gas valves OFF. Wait 5 minutes.



2. Turn the main gas shut-off valve ON.

3. Light each pilot using an outside ignition source. Pass the ignition source through the pilot access hole in the front panel and ignite the pilot (Fig. 12). The end of the ignition source will need to be at least 7" long so it can extend past the front panel to reach the pilot inside.

4. While viewing through the pilot access hole, adjust the corresponding pilot valve screw until the pilot has a slight yellow tip

5. Repeat steps 3-4 until all pilots are lit.


6. To light the burners, turn the individual burners valves ON (MAX setting) after all pilots are lit. (Fig. 13). If the burners fail to light, turn all burner valves and the main gas shut-off valve to the OFF position and contact an authorized service agency.



CLEANING

⚠ WARNING The charbroiler and its parts are hot. Use care when operating, cleaning or servicing the charbroiler.

Scrape top grates during broiling with a wire brush to keep the grates clean. Do not allow debris to accumulate on the grates. (Fig. 14)



Top grates may be immersed in strong commercial cleaning compound overnight. In the morning, rinse with hot water to remove any residues of cleaning compound. Thoroughly dry and apply cooking oil to prevent rusting.

Stainless steel surfaces may be cleaned using damp cloth with mild detergent and water solution.

Daily, when cool, remove top grates and radiants to clean places where fat, grease, or food can accumulate. (Fig. 15)

Deflector trays and crumb trays should be emptied and cleaned regularly when cool. Ensure that the rear hooks of the deflector tray are over the back edge of the crumb tray as shown in Fig. 16 when reassembled.




Fig. 15




Fig. 16

NOTICE Never cover the surface of the charbroiler with pans or other objects in attempt to “burn off” or clean debris from unit. This will cause a buildup of heat that can potentially damage and warp components of the charbroiler.

MAINTENANCE

⚠ WARNING The charbroiler and its parts are hot. Use care when operating, cleaning or servicing the charbroiler.

VENT SYSTEM

At least twice a year the exhaust hood (venting system) must be examined and cleaned.

LUBRICATION

All valves, at the first sign of sticking, should be lubricated by a trained technician using high temperature grease.

SERVICE

Contact your local Service Agency for any repairs or adjustments needed on this equipment. For a complete listing of service and parts depots refer to www.vulcanequipment.com. When calling for service, the following information should be available from the appliance identification plate: Model Number and Serial Number.


TROUBLE SHOOTING

Uneven heating, sides burning	A. Burner valves improperly adjusted B. Fluctuating gas pressure C. Improperly adjusted burner
Too much top heat	A. Burner valves adjusted too high B. Faulty ventilation C. Overrated gas pressure D. Improperly adjusted burner
Uneven heat side to side	A. Burner valves improperly adjusted B. Appliance is not level side to side C. Improperly adjusted burner D. Deflector tray and/or crumb tray improperly maintained or not installed correctly.
Uneven heat front to back	A. Appliance is not level front to back B. Faulty ventilation C. Improperly adjusted burner D. Deflector tray and/or crumb tray improperly maintained or not installed correctly.
Pilot outage	A. Pilot flame is set too low. Adjust pilot to allow more gas flow. B. Obstruction in pilot orifice C. Low gas pressure
Yellow burner flames	A. Open burner shutters until flames are blue and touching burner
Lifting burner flames	A. Close burner shutters until flames touch burner and are not yellow.
Fluctuating gas pressure	A. Checked for clogged vent on regulator


ACCESSORY INSTALLATION

⚠ WARNING The charbroiler and its parts are hot. Use care when operating, cleaning or servicing the charbroiler.



1



2




SIDE VIEW




FRONT VIEW

VUE DE DEVANT







4



3

INSTALLATION DES ACCESSOIRES

AVERTISSEMENT Le grill et ses pièces sont chauds. Faites attention au moment de le faire fonctionner, de le nettoyer ou de l'entretenir.



VUE DE CÔTÉ

Chaleur inégale, côtés brûlés	A. Les soupapes des brûleurs sont mal réglées B. La pression du gaz varie C. Le brûleur est mal réglé
Trop de chaleur sur le dessus	A. Les soupapes des brûleurs sont réglées trop haut B. La ventilation est déficiente C. La pression du gaz est surestimée D. Le brûleur est mal réglé
Chaleur inégale d'un côté à l'autre	A. Les soupapes des brûleurs sont mal réglées B. L'appareil n'est pas de niveau d'un côté à l'autre C. Le brûleur est mal réglé D. Le plateau déflecteur et le ramasse-miettes sont mal entretenus ou mal installés
Chaleur inégale de l'avant vers l'arrière	A. L'appareil n'est pas de niveau de l'avant vers l'arrière B. La ventilation est déficiente C. Le brûleur est mal réglé D. Le plateau déflecteur et le ramasse-miettes sont mal entretenus ou mal installés
Panne de la veilleuse d'allumage	A. La veilleuse d'allumage est réglée trop bas. Réglez la veilleuse d'allumage pour permettre la circulation de plus de gaz. B. L'orifice de la veilleuse d'allumage est obstrué C. La pression du gaz est basse.
Fiammes des brûleurs jaunes	A. Ouvrez les obturateurs des brûleurs jusqu'à ce que les fiammes redeviennent bleues et touchent le brûleur
Fiammes trop élevées	A. Fermez les obturateurs des brûleurs jusqu'à ce que les fiammes touchent le brûleur et ne soient plus jaunes.
Variation de la pression du gaz	A. Vérifiez si la prise d'air du régulateur est bouchée

DÉPANNAGE

Communiquez avec votre service à la clientèle local pour toute réparation ou tout réglage nécessaire sur cet équipement. Pour une liste des bureaux des services et des pièces, consultez www.vulcanequipment.com. Lorsque vous appelez pour obtenir du service, veuillez fournir l'information suivante, disponible sur la plaque d'identification de l'appareil : le numéro du modèle et le numéro de série.

SERVICE

Toutes les soupapes devraient être lubrifiées par un technicien qualifié avec une huile résistant aux températures élevées dès le premier signe de coincement.

LUBRIFICATION

La hotte à évacuation (système de ventilation) devrait être examinée et nettoyée au moins deux fois par année.

SYSTÈME DE VENTILATION


de le faire fonctionner, de le nettoyer ou de l'entretenir.




Le grill et ses pièces sont chauds. Faites attention au moment

ENTRETIEN

AVIS Ne couvrez jamais la surface du grill avec une casserole ou d'autres objets pour essayer de « brûler » ou de nettoyer les débris de l'élément. Cela provoquera une augmentation de la chaleur qui peut endommager ou déformer les composants du grill.



Les plateaux déflecteurs et les ramasse-miettes doivent être vides et nettoyés régulièrement lorsqu'ils sont froids. Assurez-vous que les crochets arrière du plateau déflecteur sont passés par-dessus le bord du ramasse-miettes quand ils sont assemblés (Fig. 16).



Chaque jour, une fois qu'elles sont refroidies, enlevez les grilles et les éléments radiants pour nettoyer tous les endroits où la graisse et les aliments peuvent s'accumuler. (Fig. 15).

Les grilles peuvent être trempées dans une solution d'eau et d'un savon doux.

Les grilles peuvent tremper dans un puissant détergent commercial toute la nuit. Au matin, rincez-les avec de l'eau chaude pour enlever tout résidu du détergent. Rincez à fond et mettez de l'huile de cuisson afin de prévenir la rouille.

ALLUMAGE DE LA VEILLEUSE DU GAZ

1. Mettez la valve principale de gaz et les valves de tous les brûleurs sur « OFF ». Attendez 5 minutes.

2. Ouvrez le robinet d'arrêt principal du gaz.

3. Allumez chaque veilleuse à l'aide

d'une source d'ignition par le trou d'accès au pilote à l'avant du grill et allumez la veilleuse (Fig. 12). L'extrémité de la source d'ignition doit avoir au moins 7 po de long de façon à atteindre le pilote à l'intérieur du trou.

4. Tout en regardant par le trou, réglez la vis de l'obturateur de la veilleuse correspondante jusqu'à ce que sa flamme présente un petit bout jaune.

5. Répétez les étapes 3 et 4 jusqu'à ce que toutes les veilleuses soient allumées.




6. Pour allumer un brûleur, mettez sa soupape en position « ON » (MAX) une fois que toutes les veilleuses sont allumées. (Fig. 13). Si le brûleur ne s'allume pas, mettez toutes les soupapes ainsi que la soupape principale de gaz sur « OFF » et communiquez avec une agence de service autorisée.

NETTOYAGE

⚠ AVERTISSEMENT

Le grill et ses pièces sont chauds. Faites attention lorsque vous employez, nettoyez ou entretenez ce grill.

Grattez les grilles supérieures durant la cuisson au grill avec une brosse métallique afin de les garder propres. Empêchez les débris de s'accumuler sur les grilles. (Fig. 14).



⚠ AVERTISSEMENT Le grill et ses pièces sont chauds. Faites attention lorsque vous employez, nettoyez ou entretenez ce grill.

EMPLOI

Soupapes de contrôle des veilleuses d'allumage - Les soupapes de contrôle des veilleuses d'allumage sont situées entre les boutons de commande des brûleurs et sont accessibles par les fentes du panneau avant (Fig. 10). Il y a une veilluse et une vis de réglage pour chaque brûleur.

À l'aide d'un tournevis à tête plate, tournez la vis à tête hexagonale fendue de réglage de la veilluse d'allumage dans le sens des aiguilles d'une montre pour diminuer la flamme et dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour augmenter la flamme. Les veilleuses permanentes devraient être réglées afin d'offrir une légère pointe jaune sur la flamme.

Soupapes de contrôle des brûleurs - Il y a une soupape par brûleur. Pour allumer pour la première fois un brûleur, le bouton doit être tourné sur « MAX » puis placé au réglage souhaité.

Les brûleurs sont éteints quand leur bouton de commande est complètement tourné vers la droite, en position « OFF ». Les brûleurs sont au maximum quand leur bouton de commande est complètement tourné vers la gauche, en position « MAX ». Pour tout réglage intermédiaire, le bouton doit se trouver environ à mi-chemin entre les marques « OFF » et « MAX » (Fig. 11).



Le grill est un appareil sans évacuation. Tous les produits de la combustion et de la chaleur générés par les brûleurs passent à travers les grilles. Lorsque des aliments sont placés sur les grilles, cela bloque la ventilation et provoque une augmentation de la température.

POUR FERMER COMPLÈTEMENT LES FLAMMES DES BRÛLEURS ET DES VEILLEUSES

Pour fermer complètement : mettez le robinet d'alimentation en gaz sur « OFF ». Assurez-vous que toutes les soupapes individuelles des brûleurs sont fermées.

PRÉCHAUFFAGE DU GRIL

Préchauffez le grill pendant 30 minutes. Frottez les grilles avec de l'huile de cuisson avant de l'utiliser.



(3,45 kPa) ou moins, le grill doit être isolé du système d'alimentation en gaz en fermant les obturateurs individuels manuels pendant tout test de pression du système.

AVERTISSEMENT Avant l'allumage, vérifiez tous les joints dans la conduite d'alimentation en gaz pour les fuites. Utilisez une solution d'eau et savon. N'utilisez pas une flamme nue.

INSTALLATION DU RÉGULATEUR DE PRESSION DE GAZ

Le régulateur de pression de gaz est pré-régulé à 25 cm CE pour le gaz naturel et à 28 cm CE pour le propane. Certains réglages mineurs peuvent être nécessaires selon la pression des gaz spécifique au site.

Installez le régulateur aussi près que possible du brûleur sur la conduite d'alimentation en gaz. Assurez-vous que la flèche au-dessous du régulateur est orientée dans la direction de la circulation du gaz du brûleur (Fig. 7) et que le régulateur est placé avec le bouchon d'aération ainsi que la vis d'ajustement vers le haut (Fig. 8).




Fig. 7




Fig. 8

La pression d'alimentation (en amont du régulateur) devrait être de 18 à 23 cm CE pour le gaz naturel et de 28 à 30 cm CE pour le gaz propane. Le grill ne devrait à aucun moment être connecté à une pression d'alimentation supérieure à 1/2 psi (3,45 kPa) ou 36 cm CE.

GRILS MUNIS DE ROULETTES

Les grills sur supports avec roulettes doivent employer un raccord flexible (non fourni) qui est conforme à la norme Connectors for Movable Gas Appliances, ANSI Z21.69 • CSA 6.16 et un dispositif de prise à démontage rapide qui est conforme à la norme Quick-Disconnect Devices for use With Gas Fuel, ANSI-Z21.41 • CSA 6.9. De plus, des mesures appropriées doivent être apportées pour limiter le mouvement du grill sans dépendre du connecteur et du dispositif de prise à démontage rapide ou de leurs conduites associées. Attachez le dispositif de retenue à l'arrière du grill. Si le débranchement du dispositif est nécessaire, fermez l'alimentation en gaz avant le débranchement. Rebranchez le dispositif avant d'ouvrir l'alimentation en gaz et remplacez le grill à l'endroit où il doit être installé.




Fig. 9

Lorsque vous évaluez la tuyauterie de l'alimentation en gaz, si les pressions d'essai excèdent ½ psi (3,45 kPa), le grill et son robinet d'arrêt individuel doivent être déconnectés de la tuyauterie de l'alimentation en gaz. Si la pression est de 1/2 psi

Une alimentation adéquate en gaz est requise. Des conduites de dimension insuffisante ou à basse pression limiteront le volume de gaz nécessaire pour une performance satisfaisante. On recommande une pression d'alimentation minimum de 18 cm CE pour le gaz naturel et de 28 cm CE pour le gaz propane. Avec tous les éléments fonctionnant en même temps, la pression d'admission sur tous les éléments ne devrait pas démontrer une baisse notable.

Un régulateur de pression est fourni et doit être installé à l'extérieur du grill lorsque vous effectuez la connexion d'alimentation en gaz. Les orifices en mince paroi sont établis à 10 cm CE (colonne d'eau) pour le gaz naturel – 25 cm CE (colonne d'eau) pour le propane. Utilisez le taraud de 0,3 cm sur la rampe de brûleurs pour vérifier la pression. Assurez-vous que les conduites de gaz soient propres et exemptes d'obstructions, de saleté et de toute pâte à tuyauterie.

Les modèles de 60 et de 72 po sont équipés d'une arrivée de gaz à chaque extrémité de l'unité. L'unité arrivera de l'usine avec un capuchon métallique à l'une des extrémités et un capuchon antipoussière sur l'autre. Vous pouvez déplacer le capuchon métallique sur l'autre extrémité et utiliser le point de raccordement étant le plus pratique pour la sortie d'alimentation. Le capuchon antipoussière peut être remplacé par un bouchon de tuyau métallique si vous n'utilisez pas cette entrée. Ne branchez pas les deux arrivées de gaz disponibles du grill à l'alimentation en gaz.

Les codes exigent que la soupape d'arrêt du gaz soit installée dans la conduite de gaz du grill. La conduite d'alimentation en gaz doit être au moins l'équivalent d'un tuyau en fer de 2 cm.

Videz la conduite d'alimentation pour la nettoyer de toute poussière, saleté ou tout autre corps étranger avant de la connecter à l'appareil.

AVERTISSEMENT Toutes les connexions d'alimentation en gaz et toutes les pâtes à joints doivent résister à l'action du gaz propane.

La plaque signalétique placée sur le côté inférieur droit du grill indique le type de gaz utilisable par ce brûleur. NE branchez PAS un autre type de gaz.




CONNEXION DU GAZ

Le grill devrait être installé sous une hotte de ventilation appropriée. Pour un emploi sécuritaire et une ventilation adéquate, laissez un espace entre le grill et la hotte à évacuation libre de toute obstruction.

HOTTE DE VENTILATION

Il est important que le grill soit mis de niveau de l'avant vers l'arrière et de la gauche vers la droite. La distribution de la chaleur sera inégale dans un appareil qui n'est pas mis de niveau. Le grill est muni de pattes réglables. Tournez le pied au bout des pattes pour régler le niveau. Vous devriez vérifier le niveau de cet appareil à nouveau chaque fois qu'il est déplacé.

MISE DE NIVEAU



Éléments radiants – Le grill ne devrait jamais être utilisé sans en place. Ils protègent le brûleur des éclaboussures d'aliments et chauffent de façon à procurer une cuisson uniforme. Les éléments radiants s'installent en insérant l'attache dans la fente correspondante découpée dans l'écran thermique à l'avant (Fig. 4-A), l'arrière des éléments radiants repose sur le support à éléments radiants à l'arrière (Fig. 5-A).

Brûleur – L'obturbateur du brûleur doit être enfoncé dans l'orifice situé à l'avant (Fig. 6) et repose dans la fente du brûleur à l'arrière de l'unité.

L'ajustement correct des obturbateurs du brûleur est essentiel pour la performance du grill. Ils doivent être ajustés avec tous les éléments radiants en place. En général, ils doivent être ouverts à 50 % pour le gaz naturel et de 80 à 100 % pour le propane. Lorsqu'ils sont bien ajustés, une flamme bleue compacte touche le brûleur. Toute trace de jaune doit être éliminée de la flamme au gaz naturel. Il ne doit y avoir qu'un petit bout de jaune avec le propane. De longues flammes à l'extrémité jaune constituent le signe qu'il n'y a pas assez d'air et que l'obturbateur doit être un peu plus ouvert. Les flammes flottantes (qui ne touchent pas le brûleur) indiquent qu'il y a trop d'air et que l'obturbateur doit être un peu plus fermé.

PRINCIPALES COMPOSANTES

⚠ AVERTISSEMENT

Le grill et ses pièces sont chauds. Faites attention au moment de le faire fonctionner, de le nettoyer ou de l'entretenir.




Grille - Les grilles peuvent être utilisées à plat ou inclinées pour plus de flexibilité.

Plateau déflecteur - Le plateau déflecteur est le panneau amovible avec des trous. Le panneau déflecteur renvoie la chaleur vers la surface de cuisson tout en permettant aux débris de passer par les trous et de tomber dans le ramasse-miettes situé en dessous.

Le plateau déflecteur doit toujours être en place au-dessus du ramasse-miettes quand il fonctionne.

Ramasse-miettes - Le ramasse-miettes est le panneau amovible avec des trous. Le ramasse-miettes récupère tous les débris qui passent à travers le plateau déflecteur et doit toujours être installé sous le plateau déflecteur (Fig. 1).

Diviseur de brûleur suralimé - Il agit en diviseur entre les zones de cuisson pour offrir de la flexibilité de cuisson et aide à diriger la chaleur vers le haut pour une réparation uniforme de la chaleur. Vous pouvez retirer certains ou tous les diviseurs de brûleur suralimé si vous trouvez une méthode de production qui fonctionne mieux sans eux. Les diviseurs de brûleur suralimé s'installent en insérant les crochets dans les fentes correspondantes à l'avant (Fig. 2), l'arrière repose sur les guides prévus à cet effet. (Fig. 3).



EMPLACEMENT

L'emplacement où sera installé le grill doit être dégagé et exempt de combustibles. N'obstruez pas la circulation de l'air de combustion ainsi que l'air de ventilation. N'installez PAS le grill près de friteuses ou de brûleurs ouverts.

Suffisamment d'air devrait entrer dans la pièce afin de compenser la quantité d'air enlevé par tout système de ventilation et par la combustion des brûleurs de gaz. N'obstruez pas la circulation de l'air à l'intérieur et autour de l'appareil. N'obstruez pas la circulation des gaz de combustion et le dessus de la grille supérieure du grill. Placez le grill dans son emplacement définitif. Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace libre pour entretenir le grill et effectuer la (les) connexion(s) nécessaire(s) d'alimentation en gaz. Prévoyez un espace libre de 61 cm à l'avant pour le nettoyage, l'entretien et l'emploi adéquat.

Ce brûleur ne doit être utilisé que dans des endroits incombustibles.

Les espaces minimums pour les parois non combustibles sont de 8 cm à l'arrière et de 8 cm de chaque côté.

CODES ET NORMES D'INSTALLATION

L'installation du grill doit être conforme :

Aux États-Unis d'Amérique :

1. Codes locaux et d'état.

2. National Fuel Gas Code, ANSI-Z223.1/NFPA N° 54 (dernière édition). Cela doit comprendre sans être limité à : NFPA N° 54 Section 10.3.5.2 pour la ventilation. Vous pouvez obtenir des copies auprès de l'American Gas Association Accredited Standards Committee Z223, à 400 N. Capital St. NW, Washington, DC 20001 ou le Secretary Standards Council, NFPA, 1 Batterymarch Park Quincy, MA 02169-7471

REMARQUE : dans l'État du Massachusetts

Tous les appareils d'utilisation du gaz aérés grâce à une hotte de ventilation ou à un système d'échappement muni d'une clef de réglage ou avec une moyenne potentielle d'échappement qui doivent être conformes à 248 CMR.

3. La norme NFPA n° 96 Vapor Removal from Cooking Equipment, dernière édition, disponible auprès de la National Fire Protection Association, Batterymarch Park, Quincy, MA 02269.

Au Canada :

1. Codes locaux.

2. Code d'installation du gaz naturel CAN/CSA-B149.1 (dernière édition)

3. Code d'installation du propane CAN/CSA-B149.2 (dernière édition), disponible auprès de l'Association Canadienne du Gaz, 178 boul. Rexdale, Etobicoke, Ontario, Canada M9W 1R3

INSTALLATION, FONCTIONNEMENT ET ENTRETIEN DES GRILS POUR COMPTOIR AU GAZ

GÉNÉRAL

Les grils au gaz de comptoir Vulcan/Wolf sont conçus à des fins commerciales seulement et offrent une chaleur au gaz rapide et efficace. Chaque brûleur est contrôlé par une soupape à gaz réglable. Les éléments radiants moulés sont situés directement sous chaque brûleur afin de maintenir une température uniforme. Les éléments radiants s'enlèvent facilement pour le nettoyage lorsqu'ils sont refroidis.

Les grilles supérieures en fonte résistante sont réversibles pour permettre à la surface de la grille de cuisson d'être mise à plat ou inclinée en totalité ou en partie. Un ramasse-miettes est fourni pour recueillir les écoulements et les débris de graisse; il s'ouvre par l'avant pour inspection ou nettoyage.

Modèle	Nombre de brûleurs	Consommation de gaz naturel BTU/h	Consommation de GPL BTU/h
VACB25 / ACB25	4	68 000	64 000
VACB36 / ACB36	6	102 000	96 000
VACB48 / ACB48	8	136 000	128 000
VACB60 / ACB60	11	187 000	176 000
VACB72 / ACB72	13	221 000	208 000

INSTALLATION

DÉBALLAGE

Immédiatement après avoir déballé, vérifiez s'il y a des dommages dus à la livraison. Si vous découvrez que le gril est endommagé, conservez l'emballage et communiquez avec le transporteur dans les 15 jours suivant la livraison.

Déballer soigneusement votre gril et assurez-vous qu'aucune pièce n'a été jetée avec l'emballage. Un régulateur de pression conçu pour fonctionner avec le brûleur a été fourni et doit être installé avant que le gril soit mis en service (consultez l'INSTALLATION DU RÉGULATEUR DE PRESSION DU GAZ dans ce manuel).

Avant d'effectuer l'installation, vérifiez que le type de gaz (naturel ou propane) ainsi que le dégagement correspondent aux spécifications de la plaque signalétique, qui est située sur le côté inférieur droit.

EN CAS DE PANNE DE COURANT, NE TENTEZ PAS DE FAIRE FONCTIONNER CET APPAREIL.

AVERTISSEMENT Une installation, un ajustement, une modification, un service ou un entretien inapproprié peut causer des dommages matériels, une blessure ou la mort. Lisez minutieusement les instructions d'installation, d'emploi et d'entretien avant d'installer ou de vous servir de cet équipement.

N'ENTREPOSEZ PAS ET N'UTILISEZ PAS DE L'ESSENCE OU D'AUTRES VAPEURS OU LIQUIDES INFLAMMABLES À PROXIMITÉ DE CET APPAREIL OU DE TOUT AUTRE APPAREIL.

POUR VOTRE SÉCURITÉ

AV CAS OÙ UNE ODEUR DE GAZ SERAIT DÉTECTÉE, FERMEZ LE ROBINET D'ARRÊT PRINCIPAL DES APPAREILS ET COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE COMPAGNIE DE GAZ OU VOTRE FOURNISSEUR DE GAZ LOCAL AFIN D'OBTENIR DU SERVICE.

IMPORTANT

CÉ MANUEL A ÉTÉ CONÇU POUR LE PERSONNEL APTE À INSTALLER UN ÉQUIPEMENT AU GAZ, QUI DOIT EFFECTUER LA MISE EN MARCHÉ ET LES RÉGLAGES INITIAUX DE L'ÉQUIPEMENT DONT IL S'AGIT DANS CE MANUEL. PLACEZ DANS UN ENDROIT IMPORTANT LES INSTRUCTIONS QUI DOIVENT ÊTRE SUIVIES AU CAS OÙ UNE ODEUR DE GAZ SERAIT DÉTECTÉE. VOUS POUVEZ DEMANDER CES RENSEIGNEMENTS AU FOURNISSEUR DE GAZ LOCAL.

IMPORTANT POUR VOTRE SÉCURITÉ

**MANUEL D'INSTALLATION ET DE
FONCTIONNEMENT
GRILS AU GAZ**

ITW Food Equipment Group



VULCAN

MODELES



VACB36

- VACB25
- VACB36
- VACB47
- VACB60
- VACB72



ACB36

- ACB25
- ACB36
- ACB47
- ACB60
- ACB72

**GARDER CE MANUEL POUR UNE
UTILISATION FUTURE**
FORMULAIRE F38328 (3-13)

©ITW Food Equipment Group, LLC
3600, North Point Boulevard
Baltimore, MD 21222